

# reedog

## DOGTRA 1200X



## HASZNÁLTI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Tartsa biztonságos helyen!

## Fontos biztonsági információk

- Kiképzési módszerek: A Dogtra termékek különböző kiképzési módszerekkel használhatók. Azonban minden kutya másképp reagálhat; a megfelelő módszer meghatározásakor figyelje a kutyát.
- Agresszív kutyák: Ne használja a Dogtra termékeket agresszív kutyáknál, mert kedvezőtlen reakciót válthatnak ki, és sérülést okozhatnak személyeknek vagy más kutyáknak.
- Gyermekek biztonsága: A Dogtra termékek nem játékok. Gyermekek közelében mindig szükséges felnőtt felügyelet.
- Orvosi eszközök: A termékek alacsony szintű elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, ami befolyásolhat pacemakereket vagy defibrillátorokat. Használat előtt konzultáljon orvosával.

## Fő funkciók

- Hatótáv: Maximum 1200 méter.
- Bővíthetőség: A rendszer akár 3 kutya kezelésére is bővíthető.
- Vízhatlanság: Az adó és a vevő IPX9K tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Stimuláció: 100 szintű stimuláció pontos vezérléssel, a forgatható szabályzó (Rheostat Dial) és az LCD kijelző segítségével.
- Stimuláció típusai: Nick (rövid impulzus), Constant (folyamatos stimuláció), Boost (azonnali intenzitásnövelés), XPP rezgés, Hangjelzés

# FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

## FIGYELMEZTETÉS

A Dogtra termékek használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági információkat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet Önnek, a kutyájának, és/vagy kárt okozhat a Dogtra termékekben vagy más tulajdonban.

## A TERMÉK BIZTONSÁGA

- Kiképzési módszerek: A Dogtra termékek különböző kiképzési módszerekkel használhatók. Minden kutya másképp reagálhat; a megfelelő módszer meghatározásakor kísérelje meg a kutya reakcióját.
- Agresszív kutyák: Ne használja a Dogtra termékeket agresszív kutyáknál. Az ilyen kutyák kedvezőtlenül reagálhatnak, és sérülést okozhatnak másoknak vagy más kutyáknak. Agresszív kutyák esetén kérjen szakértői vagy állatorvosi segítséget.
- Gyermek és fogyatékkal élők: A Dogtra termékek nem játékok. Ha gyermekek használják vagy a közelükben vannak, mindig szükséges felnőtt felügyelet és fokozott óvatosság.

## A TERMÉK SÉRÜLÉSE

- Elektromos termék: A termék elektromos alkatrészeket és akkumulátorokat tartalmaz. Ne használja és ne tárolja hőforrás vagy éghető anyag közelében. Tűz, robbanás vagy sérülés veszélye áll fenn.
- Orvosi eszközök zavarása: A termék alacsony szintű elektromágneses sugárzást és rádiófrekvenciát bocsát ki, ami befolyásolhatja pacemakereket vagy defibrillátorokat. Használat előtt konzultáljon orvosával. Ha bármilyen zavar jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot.
- Véletlen aktiválás: A digitális mikroprocesszor több ezer kóddal rendelkezik, hogy elkerülje a frekvenciák egyezését más nyakörvekkel. Biztonsági funkcióként a „Constant” (folyamatos stimuláció) gomb automatikusan kikapcsol 12 másodperc után.
- Töltés: Csak eredeti Dogtra töltőket használjon. Ne töltse 0 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékleten.
- Megengedett használat: A termékeket csak humánus módon, kutyakiképzésre szabad használni. Nem alkalmas más állatokra vagy emberekre.
- Akkumulátor ártalmatlanítása: Az akkumulátort ne szerelje szét, ne törje össze, és ne tegye ki hőhatásnak. Ártalmatlanításukat a helyi előírások szerint végezze.

## A CSOMAG TARTALMA

- Adó- és vevőegység
  - Használati útmutató
  - Övcsipesz
  - Nyakörv (pánt)
  - USB-C töltő
  - Tesztlámpa
  - Nem stimuláló érintkezők
  - Nyakpánt
  - Opcionális tartozékok: Autós töltő (bemenet 12V–24V, kimenet 5V / 1000 mA), elosztókábel
- 

## FŐ FUNKCIÓK

- Hatótávolság akár 1200 méterig
- Bővíthetőség akár 3 kutyás rendszerre
- IPX9K vízállóság (adó- és vevőegység)
- 100 stimulációs szint forgókapcsolós (Rheostat) vezérléssel és LCD kijelzővel
- Stimulációs szintzár (Safety Lock)
- Folyamatos stimuláció Boost gombbal (azonnali szintemelés)
- XPP (Extreme Performance Pager) rezgés és hangjelzés (Tone)
- LED fény (Beacon & Locate) a kutya könnyű megtalálásához
- Gyorstöltés (2 óra) USB-C csatlakozón keresztül

## TERMÉKLEÍRÁS

### Adókészülék



### 1200X Transmitter



## Vevőegység



**1200X  
Receiver**

---

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## 1. Be- és kikapcsolás

- Adókészülék: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (jobb alsó sarokban) 2 másodpercig. Rövid megnyomással bekapcsolja a háttérvilágítást.
- Vevőegység (nyakörv): Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot az érintkezők között 2 másodpercig. Zöld jelzőfény és hangjelzés: bekapcsolva, piros jelzőfény és hangjelzés: kikapcsolva

## 2. A fő gomb beállítása (Nick / Constant)

Az elülső gomb beállítható Nick (rövid impulzus) vagy Constant (folyamatos impulzus a gomb nyomva tartásáig) módra.

- Módváltás: Állítsa a stimulációs szintet „0”-ra. Tartsa egyszerre lenyomva az elülső fő gombot és az oldalsó bekapcsoló gombot 5 másodpercig. A kiválasztott mód megjelenik az LCD kijelzőn.

## 3. Oldalsó gombok

- Boosted Constant: A beállított alapszintnél magasabb, előre megadott értékű folyamatos stimulációt küld (max. 12 másodpercig).
  - Példa: Az alapszint 5, a Boost érték +5. Az eredmény 10-es erősségű impulzus.
- Boost beállítása: 1. Állítsa a szintet 0-ra. 2. Tartsa lenyomva a Boosted Constant gombot 5 másodpercig, amíg a LED villogni kezd. 3. A forgókapcsolóval állítsa be a kívánt emelési értéket. 4. Erősítse meg a Boosted Constant gomb megnyomásával.
- Rezgés (XPP): A gomb nyomva tartásáig rezeg (max. 12 mp).
- Hang (Tone): A gomb nyomva tartásáig hangjelzést ad (max. 12 mp).
- Helymeghatározó fény (Locate): 1. Rövid megnyomás: villogás 4 másodpercenként. 2. Újabb megnyomás: kikapcsolás. 3. Hosszan nyomva tartva: villogás 12 másodpercig.

## 4. A stimulációs szint zárolása

Tartsa lenyomva a forgókapcsoló (Rheostat) felső részét több mint 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a lakat ikon. A feloldáshoz ismétlje meg ugyanezt a műveletet.

---

# PÁROSÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

## További vevőegység hozzáadása

1. Kapcsolja be az adót, állítsa a szintet „0”-ra, és a kapcsolóval válassza ki a kutyát (1, 2 vagy 3).
2. A kikapcsolt vevőt helyezze párosítási módba (tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a LED villogni nem kezd).
3. Tartsa egyszerre lenyomva az adó elülső gombját és az oldalsó Boost gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD\*\*\*\*” felirat.
4. A sikeres párosítást rezgő teszttel ellenőrizze.

## HANDSFREE SQUARE párosítása

1. Az adón állítsa a szintet 0-ra.
2. Válassza ki a funkciót (pl. a Power + középső gomb lenyomásával Nick/Constant módhoz).
3. Kapcsolja ki az adót.
4. Tartsa lenyomva a Power + középső gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
5. Tartsa lenyomva a HANDSFREE SQUARE gombját a párosításhoz.

# A VEVŐEGYSÉG HASZNÁLATA

## 1. A VEVŐ FELHELYEZÉSE

- Helytelen felhelyezés: A laza nyakörv miatt a vevő elmozdulhat a kutya nyakán. Az érintkezők súrlódása irritálhatja a bőrt. Túl laza rögzítés esetén az érintkezés instabil lesz, ami következetlen stimulációt eredményez. A Dogtra orvosi minőségű rozsdamentes acél érintkezőket és antimikrobiális műanyagot használ a kutya bőrének védelme érdekében.
- Helyes felhelyezés: A vevőt úgy kell rögzíteni, hogy az érintkezők szorosan illeszkedjenek a kutya bőréhez. A nyakörv pántja alá két ujját be kell tudnia csúsztatni. A legjobb elhelyezés a légcső két oldalán található.

Figyelem! Ha a vevő hosszabb ideig ugyanazon a helyen marad, az bőrirritációt okozhat. Hosszabb viselés esetén néhány óránként helyezze át a nyakörvet, és 8 óra használat után vegye le a kutyáról. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a bőr nem irritált-e.

## 2. A PÁNT BEFŰZÉSE

1. A pántot a vevőn található nyíl irányába fűzze be.
2. Győződjön meg róla, hogy a pánt a vevő középső vágatán halad át.
3. Rögzítse a vevőt a pánthoz úgy, hogy átfúzi a szemközti nyíláson.

### 3. A MAXIMÁLIS HATÓTÁVOLSÁG ELÉRÉSE

A 1200X modell maximális hatótávolsága 1200 méter. A hatótávolság változhat attól függően, hogyan tartja az adót. A maximális hatótáv érdekében tartsa az adót a testtől távol, és ne érintse az antennát. A legerősebb jel érdekében tartsa az eszközt feltöltve.

- Optimális hatótáv: Az antenna felfelé néz, az adó távol van a testtől.
- Csökkent hatótáv: Az antenna a testhez ér vagy lefelé néz.

### 4. A MEGFELELŐ STIMULÁCIÓS SZINT MEGTALÁLÁSA

Mindig a legalacsonyabb szinten kezdjen, és fokozatosan emelje azt. A megfelelő szintet onnan ismeri fel, hogy a kutya enyhén reagál a stimulációra (pl. fülrándítással vagy a fej elfordításával). Az intenzitást módosítani kellhet, ha a kutya izgatott vagy erősen elterelt figyelmű állapotban van.

### 5. NEM STIMULÁLÓ ÉRINTKEZŐK

Ha nem szeretné használni az elektromos stimulációt:

1. Csavarja ki és távolítsa el a fém érintkezőket.
2. Helyezze fel a helyükre a nem stimuláló (vak) érintkezőket.
3. Húzza meg őket szorosan a megfelelő rögzítés érdekében.

### 6. LED JELZŐFÉNY

- A vevő LED-je 4 másodpercenként villog, amikor be van kapcsolva.
- Gombnyomáskor a LED villog az adón és a vevőn is.
- **A színek az akkumulátor állapotát jelzik:**
  - Zöld: Teljesen feltöltve
  - Narancssárga: Közepes töltöttség
  - Piros: Töltés szükséges (az eszköz automatikusan kikapcsolhat)

### 7. AZ LCD KIJELZŐ HASZNÁLATA HIDEGBEN

-12 °C alatti hőmérsékleten az LCD kijelző nehezebben olvashatóvá válhat vagy lassabban reagálhat. Akkor is működik az adó, ha a kijelző elsötétül. A forgókapcsoló (Rheostat) tekerései előfordulhat, hogy a kijelzőn a szint nem változik azonnal, de a vevőbe küldött tényleges intenzitás azonnal módosul.

## 8. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A készülék lítium-polimer akkumulátort használ. Az első használat előtt töltsen 2 órán keresztül.

1. Nyissa ki a töltőport gumiborítását.
2. Csatlakoztassa a töltőt (220 V hálózati aljzathoz vagy 12–24 V-os autós töltőhöz). Töltés közben a jelzőfény pirosan világít, és a készülék ki van kapcsolva.
3. A teljes feltöltés kb. 2 órát vesz igénybe. Feltöltés után a jelzőfény zöldre vált.
4. Ha a készüléket 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja, töltsen fel teljesen az akkumulátort.

## 9. AZ ÖVCSIPESZ RÖGZÍTÉSE

1. Helyezze a csipeszt az adó hátoldalán található vágatba.
2. Csavarhúzó segítségével húzza meg a csavarokat (ügyeljen arra, hogy ne húzza túl).

## 10. A TESZTLÁMPA HASZNÁLATA

1. Kapcsolja be a vevőt és az adót.
2. Helyezze a tesztlámpát az érintkezőkhöz.
3. Nyomja meg a Nick gombot (röviden felvillan) vagy a Constant gombot (a nyomva tartás ideje alatt világít, max. 12 mp).
4. Minél magasabb a stimulációs szint, annál erősebben világít a lámpa.

## A készülékben található akkumulátorokra vonatkozó információk

Az egység modellje	Akkumulátor típusa	Kémiai rendszer
Vevőegység iQ MINI, YS300, E-FENCE 3500	3.7V 200mAh	Lithium-Polymer
Vevőegység ARC800(2), ARC800 CAMO	3.7V 280mAh	Lithium-Polymer
Vevőegység 610(2)C, 640(2)C, YS VIBE, iQ PLUS(DUO)	3.7V 330mAh	Lithium-Polymer
Vevőegység YS600	3.7V 440mAh	Lithium-Polymer
Adókészülék iQ PLUS(DUO), iQ MINI, 610(2)C, 640(2)C	3.7V 500mAh	Lithium-Polymer
Vevőegység PATHFINDER MINI	3.7V 1300mAh	Lithium-Polymer
Vevőegység PATHFINDER	3.7V 2400mAh	Lithium-Polymer
Adókészülék PATHFINDER, PATHFINDER MINI	3.7V 2400mAh	Lithium-Polymer
Vevőegység ARC1200(2)S	7.4V 400mAh	Lithium-Polymer

<b>Vevőegység</b> 3500(2)NCP, RB1000(2), StB-Hawk, 2600(2)T&B, 4500(2,3,4)EDGE	7.4V 500mAh	Lithium-Polymer
<b>Adókészülék</b> ARC800(2), ARC800 CAMO, ARC1200(2)S	7.4V 600mAh	Lithium-Polymer
<b>Adókészülék</b> 2600(2)T&B, 4500(2,3,4)EDGE	7.4V 800mAh	Lithium-Polymer
<b>Adókészülék</b> 3500(2)NCP, RB1000(2)	7.4V 1000mAh	Lithium-Polymer
<b>Vevőegység</b> BALL TRAINER PRO	7.4V 1000mAh	Lithium-Polymer
<b>Vevőegység</b> 600(2)M, 400NCP	3.6V 1.26Wh	Nikl-metal hydrid (NiMH)
<b>Adókészülék</b> 600(2)M, 400NCP	4.8V 400mAh	Nikl-metal hydrid (NiMH)
<b>Vevőegység</b> RR DELUXE	7.2V 750mAh	Nikl-metal hydrid (NiMH)
<b>Adókészülék</b> RR DELUXE	7.2V 400mAh	Nikl-metal hydrid (NiMH)



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladék közé. Az Ön felelőssége, hogy a leselejtezett készüléket az elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE) újrahasznosítására kijelölt hivatalos gyűjtőhelyen adja le.

Az Európai Unió legtöbb tagállamában a fogyasztók új termék vásárlásakor a régi készüléket a kereskedőnél is leadhatják (darabért darab). A nagyobb kereskedőknek (ahol az elektronikai termékek értékesítésére szolgáló terület meghaladja a 400 m<sup>2</sup>-t) lehetővé kell tenniük a kis elektromos készülékek visszavételét (olyan termékek, amelyek egyik külső oldala sem hosszabb 25 cm-nél) új termék vásárlása nélkül is (darabért nulla).

További információért arról, hogy hol adhatja le a hulladékká vált készülékét újrahasznosítás céljából, forduljon a helyi hatóságokhoz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

#### Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10  
Cseh Köztársaság  
Telefon: +36 21 300 7514  
E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)