



RESOLUTION 1080P
HD QUALITY



VISION NOCTURNE
NIGHT VISION



GRAND ANGLE 140°
WIDE ANGLE



DÉTECTION DE MOUVEMENTS
MOTION SENSOR



ENREGISTREMENT CONTINU
24/7 RECORDING



TAILLE COMPACTE
2.3 CM ONLY !

Manuel d'utilisation

Mini caméra espion 1080p Wifi

Modèle Cubix

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Résolution vidéo** : 1080p (Full HD) / 720p (ajustable)
- **Objectif grand angle** : 140° pour capturer une large scène
- **Vision nocturne infrarouge** : pour filmer même dans l'obscurité
- **Détection de mouvement** : enregistrement automatique dès qu'un mouvement est détecté
- **Stockage microSD** : compatible jusqu'à 32 Go (carte non incluse)
- **Autonomie** : environ 60 minutes d'enregistrement continu
- **Recharge USB** : via câble fourni, peut fonctionner en mode "caméra de surveillance" branchée en continu
- **Dimensions** : 22 x 22 x 22 mm
- **Poids** : Environ 20 grammes

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas utiliser la caméra pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, sauf dans les cas autorisés par la loi (ex. usage professionnel légal, sécurité personnelle dans un lieu privé dont vous êtes propriétaire).
- Ne pas installer la caméra dans des lieux privés ou intimes (toilettes, chambres, vestiaires, etc.).
- Ne pas placer la caméra dans un endroit accessible aux enfants ou pouvant présenter un risque électrique ou de surchauffe.
- Ne pas exposer la caméra à l'eau, à l'humidité excessive, ou à des températures extrêmes.
- Ne pas tenter d'ouvrir, modifier ou réparer la caméra vous-même — risque de choc électrique ou d'endommagement du matériel.
- Ne pas utiliser la caméra pour des activités illégales, telles que l'espionnage, le chantage ou la diffusion non autorisée d'images.
- Ne pas laisser la caméra enregistrer en continu sans surveillance prolongée, afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas connecter la caméra à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, pour éviter le piratage ou la fuite de données.
- Ne pas oublier de protéger les données enregistrées (mots de passe, stockage sécurisé, suppression régulière).
- Ne pas ignorer les réglementations locales sur la protection de la vie privée et la vidéosurveillance.

GUIDE D'UTILISATION

Présentation



Chargement

Connectez la mini caméra vidéo au port USB de votre PC, en arrêtant d'abord l'enregistrement.

Connectez la mini caméra à un chargeur sur secteur 220V ou à un chargeur portable 5V. Dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser la mini caméra pendant le processus de charge.

Pendant la charge, les voyants bleu et rouge restent

allumés en continu.

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant bleu reste allumé et le voyant rouge s'éteint.

Si la batterie intégrée est vide ou qu'il n'y a plus assez d'espace sur la carte mémoire, les voyants bleu et rouge clignotent simultanément pendant 5 secondes, après quoi la caméra sauvegarde automatiquement la vidéo enregistrée et s'éteint.

Si la carte mémoire n'est pas installée, les voyants bleu et rouge clignotent simultanément pendant 5 secondes, puis la mini caméra s'éteint automatiquement.

Si la caméra est en mode veille et qu'aucune action n'est effectuée, elle s'éteint automatiquement après 1 minute afin d'économiser la batterie.

Enregistrement vidéo

Vidéo en 1280x720P

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour allumer la mini caméra – le voyant bleu s'allume (mode veille enregistrement 720p).

Appuyez une fois sur le bouton « On/Off » pour démarrer l'enregistrement – le voyant bleu clignote 3 fois puis s'éteint (vidéo en 720p).

La vidéo est automatiquement sauvegardée toutes les 5 minutes.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton « On/Off ».

Vidéo en 1920x1080P

Allumez la mini caméra avec le bouton « On/Off » – le voyant bleu reste allumé.

Appuyez une fois sur le bouton « Mode » pour passer en mode 1080p – les voyants rouge et bleu s'allument simultanément (mode veille enregistrement 1080p).

Appuyez une fois sur le bouton « On/Off » pour démarrer l'enregistrement – le voyant bleu s'éteint, le voyant rouge clignote 3 fois puis s'éteint (vidéo en 1080p).

La vidéo est automatiquement sauvegardée toutes les 5 minutes.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton « On/Off ».

Enregistrement avec détecteur de mouvement

Depuis le mode veille vidéo 720p ou 1080p, maintenez enfoncé le bouton « Mode » pendant 3 secondes.

La caméra entre alors en mode détection de mouvement.

Lorsqu'un mouvement est détecté, l'enregistrement démarre automatiquement, avec les voyants rouge et bleu qui clignotent ensemble.

Les vidéos sont automatiquement sauvegardées toutes les 5 minutes.

Photos

Allumez la caméra (voyant bleu allumé).

Appuyez deux fois sur le bouton « Mode » pour passer en mode photo – le voyant rouge reste allumé.

Appuyez une fois sur le bouton « On/Off » pour prendre une photo – le voyant rouge clignote une fois, la photo est enregistrée.

Résolution des photos : 4032×3024.

Vision nocturne

Allumez la caméra avec le bouton « On/Off ».

Maintenez le bouton « On/Off » pendant 2 secondes – le voyant rouge clignote deux fois – la vision nocturne s'active.

Pour désactiver la vision nocturne, maintenez le bouton « On/Off » pendant 2 secondes – le voyant rouge clignote trois fois – la vision nocturne s'éteint.

Extinction

Pour éteindre la caméra, maintenez le bouton « On/Off » enfoncé pendant 6 secondes.

En mode veille sans utilisation, la caméra s'éteint automatiquement après 1 minute.

Consultation des fichiers

Connectez la caméra (éteinte) à l'ordinateur – elle est automatiquement détectée comme disque amovible.

Le voyant bleu indique le transfert de données, le voyant rouge indique la charge de la batterie.

Réglage de la date et de l'heure

Connectez la caméra à l'ordinateur.

Créez un fichier texte nommé TIMERSET.txt à la racine de la carte mémoire.

Entrez-y la date et l'heure au format :

« AAAAMMJJHHMMSS Y » (ou « N » à la place de « Y » si vous ne souhaitez pas afficher la date/heure sur les vidéos).

Exemple : 20251020112752 Y



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*