

Finanzmathematischer Taschenrechner HP 12c – Kurzübersicht



Ausgabe 1

HP Teilenummer: F2230-90202

Rechtliche Hinweise

Dieses Handbuch sowie die darin enthaltenen Beispiele werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Hewlett-Packard Company übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Handbuchs, einschließlich, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, stillschweigender Garantien bezüglich der handelsüblichen Qualität, der Nichtverletzung von Rechten Dritter und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Hewlett-Packard Company haftet nicht für Fehler oder für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die in Verbindung mit der Bereitstellung, der Leistung oder der Verwendung des vorliegenden Handbuchs oder der darin enthaltenen Beispiele erwachsen.

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die Vervielfältigung, Adaptation oder Übersetzung dieses Handbuchs ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard Company verboten, es sei denn, sie ist nach geltendem Urheberrecht zulässig.

Hewlett-Packard Company
16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899
USA

Druckhistorie

Ausgabe 1, Oktober 2008

Inhalt

Willkommen beim finanzmathematischen	
Taschenrechner HP 12c.....	1
Die Tasten	1
Anpassen des Taschenrechners	3
Speicherregister und Continuous Memory	8
Modus „UPN“ (Umgekehrte Polnische Notation)	9
Tasten und Funktionen	12
Beispiel für eine grundlegende Finanzberechnung	21
Garantie- und Kontaktinformationen.....	24
Austauschen der Batterien.....	24
HP Hardware-Herstellergarantie und Kundendienst für Hardware	24
Begrenzte Garantiezeit für Hardware.....	24
Allgemeine Bedingungen.....	25
Kundendienst	27
IPProduct Regulatory & Environment Information	33

1 Erste Schritte

Willkommen beim finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c

In der vorliegenden Kurzübersicht sind die ersten Schritte für die Arbeit mit dem finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c beschrieben. Nutzen Sie sie als Kurzreferenz. Ausführliche Informationen zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c finden Sie im *Benutzerhandbuch zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c*. In dieser Kurzübersicht wird auf die entsprechenden Seiten im Benutzerhandbuch verwiesen. Wir empfehlen Ihnen, das Benutzerhandbuch zu lesen, um sich mit den vielen Funktionen des Taschenrechners vertraut zu machen.

Die Tasten

Viele Tasten des finanzmathematischen Taschenrechners HP 12c führen mehrere Funktionen aus. Die primäre Funktion einer Taste wird durch die weißen Buchstaben auf der Taste angezeigt. Die alternativen Funktionen werden durch die goldenen Buchstaben über der Taste und die blauen Buchstaben am unteren Rand der Taste angezeigt (siehe Abb. 1).




Abbildung 1

- Um die in weiß auf der Taste aufgedruckte primäre Funktion aufzurufen, drücken Sie nur die Taste.
- Zum Aufrufen der in Gold angegebenen alternativen Funktion drücken Sie die goldene Präfix-Taste () und dann die Funktionstaste.
- Zum Aufrufen der in Blau angegebenen alternativen Funktion drücken Sie die blaue Präfix-Taste() und dann die Funktionstaste.

Das Drücken der Präfix-Tasten  oder  wird als Statusindikator – **f** oder **g** – im Display angezeigt. Wenn die Funktionstaste gedrückt wird, erlischt der Indikator. Die Funktionstasten für Wertpapiere, Abschreibung und Löschen sind unter Klammern gruppiert, die oberhalb der Tasten in Gold aufgedruckt sind. Sofern nicht anderweitig angegeben, drücken Sie die gewünschte Taste oder Tastenkombination in der Reihenfolge von links nach rechts, und lassen Sie sie wieder los. Es ist nicht nötig, die Tasten gedrückt zu halten, wie Sie das auf einem Computer oder einer Schreibmaschine tun müssen.

Es gibt insgesamt sechs Statusindiktoren, die am unteren Rand des Displays angezeigt werden und den Status angeben, in dem sich der Rechner bezüglich verschiedener Operationen befindet. In den Beschreibungen unten wird der gegebenenfalls im Display angezeigte Indikator angegeben.

In dieser Kurzübersicht stellt der hervorgehobene Teil des Tastensymbols oder Symbols die aktive Funktion der Taste dar. Die Funktionen oberhalb der Tasten werden ausgeschrieben und es wird ihnen die Funktionstaste  vorangestellt.

Anpassen des Taschenrechners

In Tabelle 1-1 werden einige der grundlegenden Funktionen aufgeführt, die für das Anpassen des Taschenrechners verfügbar sind.

Die entsprechenden Seiten im *Benutzerhandbuch zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c* sind angegeben.

Weitere Informationen können Sie auf diesen Seiten des Benutzerhandbuchs finden.

Tabelle 1-1 Grundfunktionen

Funktionen	Display/Beschreibung
Ein- und Ausschalten des Taschenrechners (Seite 16)	
Schaltet den Taschenrechner ein. Durch Drücken von  wird der Taschenrechner ausgeschaltet. Etwa 8 bis 17 Minuten nach der letzten Benutzung schaltet sich der Taschenrechner automatisch aus. Das Batteriesymbol (*) wird angezeigt, wenn die Batterie fast entladen ist. Eine Anleitung zum Auswechseln der Batterie finden Sie unten, im Abschnitt <i>Auswechseln der Batterien</i> .	

Tabelle 1-1 Grundfunktionen

Funktionen	Display/Beschreibung
Anzeigeformat für Zahlen (Seite 71)	
	Drücken Sie die Taste f und lassen sie wieder los, und drücken Sie dann eine der Zifferntasten zwischen 0 und 9, um die Anzahl der Stellen anzugeben, die rechts vom Dezimalpunkt angezeigt werden. Standardmäßig sind zwei Stellen rechts vom Dezimalpunkt eingestellt.
Trennzeichen für Dezimalstellen (Seite 17)	
	1. Das Standardtrennzeichen ist ein Komma (siehe oben). 2. Schalten Sie den Taschenrechner zuerst aus, indem Sie die Taste ON drücken. 3. Drücken Sie dann die Taste, und halten Sie diese gedrückt, während Sie die Taste ON betätigen, um das Trennzeichen für Dezimalstellen von einem Komma in einen Punkt zu ändern. 4. Durch erneutes Ausführen dieser Schritte wird die Anzeige der Dezimaltrennzeichen wieder von Punkt auf Komma zurückgesetzt.

Tabelle 1-1 Grundfunktionen

Funktionen	Display/Beschreibung
Zahlungsweise (Seite 37)	
Drücken Sie die Tasten g 7_{BEG}, um die Zahlungsweise für Cashflow-Berechnungen festzulegen. Verwenden Sie die Zahlungsweise „Beginn“, wenn die Zahlungen am Anfang oder am Ende der Zinsperiode erfolgen sollen. Wie Sie sehen, wird nun der Statusindikator „BEGIN“ angezeigt. Drücken Sie g 8_{END}, wenn die Zahlungen am Ende der Zinsperiode erfolgen sollen. Der Modus „Ende“ ist die Standardeinstellung.	

Tabelle 1-1 Grundfunktionen

Funktionen	Display/Beschreibung
Kalenderformat. Monat-Tag-Jahr (M.DY) oder Tag-Monat-Jahr (D.MY) (Seite 29-31, 175 und 187)	Drücken Sie die Tasten 9 5 M.DY oder 9 4 D.MY, um das Datumsformat einzustellen. Die Standardeinstellung ist M.DY. In der Abbildung oben wird der 3. Dezember 2010 im Format M.DY angezeigt. 1. Drücken Sie 9 5 M.DY. 2. Geben Sie eine oder zwei Ziffern für den Monat ein. 3. Drücken Sie • S. 4. Geben Sie zwei Ziffern für den Tag ein. 5. Geben Sie vier Ziffern für das Jahr ein. 6. Hinweis: Wenn Sie nun ENTER LSTX drücken, wird das Datum im ausgewählten Anzeigeformat angezeigt.
	1. Zur Auswahl des Formats Tag-Monat-Jahr drücken Sie 9 4 D.MY. Nun wird der Statusindikator „D.MY“ angezeigt (siehe Abbildung oben). 2. Geben Sie eine oder zwei Ziffern für den Tag ein. 3. Drücken Sie • S. 4. Geben Sie zwei Ziffern für den Monat ein. 5. Geben Sie vier Ziffern für das Jahr ein. Drücken Sie ENTER LSTX.

Tabelle 1-1 Grundfunktionen

Funktionen	Display/Beschreibung
Berechnungen mit Zinseszins (Seite 39-53, 186)	
	Drücken Sie die Tasten STO EE ADYS, gefolgt von Datumsangaben, getrennt durch ENTER LASTV, um die Zinseszinsoption für Berechnungen mit Restperioden für Zinsen (i), Barwert (PV), Zahlung (PMT) und zukünftigem Wert (FV) anzugeben. Wie Sie sehen, wird nun der Statusindikator „C“ angezeigt. In der Standardeinstellung werden Berechnungen für PV, PMT und FV mit einfachen Zinsen durchgeführt. Drücken Sie erneut STO EE ADYS, um zu der Standardeinstellung zurückzukehren.

Tabelle 1-1 Grundfunktionen

Funktionen	Display/Beschreibung
Programm-Modus (Seite 88)	
Drücken Sie f P/R, um den Rechner in den Programm-Modus zu setzen. Im Programm-Modus werden Funktionen beim Eingeben nicht ausgeführt, sondern im Rechner abgespeichert. Wie Sie sehen, wird nun der Statusindikator „PRGM“ angezeigt. Drücken Sie erneut f P/R, um den Programm-Modus wieder zu beenden. Ausführliche Informationen zu den Grundlagen der Programmierung finden Sie im <i>Benutzerhandbuch zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c</i> auf Seite 88.	

Speicherregister und Continuous Memory

Zahlen (Daten) werden in Speicherzellen, so genannten „Registern“, gespeichert. Spezielle Register, wie die „Stackregister“, werden benutzt, um Zahlen während der Durchführung von Berechnungen zu speichern. Das „LAST X“-Register wird verwendet, um die zuletzt im Display angezeigte Zahl zu speichern, bevor eine Operation im UPN-Modus durchgeführt wird. Die Zahlen werden automatisch in diesen Registern gespeichert. Daneben stehen noch Register zur Verfügung, in die Sie Daten manuell speichern können, die Register R_0 bis R_9 und R_{10} bis R_{99} .

sowie Finanzregister, die für finanzmathematische Berechnungen reserviert sind. Diese Speicherregister bilden das Continuous Memory des Taschenrechners. Alle Daten im Continuous Memory bleiben auch dann erhalten, wenn der Rechner ausgeschaltet wird. Um den Speicher zurückzusetzen, alle Register zu löschen und die Einstellungen des Taschenrechners auf die Standardwerte zurückzusetzen, schalten Sie den Rechner aus, und halten Sie die Taste  gedrückt, während Sie auf  drücken. Wenn im Display die Anzeige „Pr Error“ erscheint, drücken Sie eine beliebige Taste, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

Modus „UPN“ (Umgekehrte Polnische Notation)

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die Funktionsweise des UPN-Modus gegeben. Ausführliche Informationen zum UPN-Modus und zur Arbeitsweise des Stapels finden Sie im *Benutzerhandbuch zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c*. Im UPN-Modus werden zuerst die Zahlen eingegeben, die durch Drücken der Taste  ENTER LSTX voneinander getrennt werden. Anschließend wird die Taste für die Rechenoperation betätigt. Das Drücken der Taste  ENTER LSTX ist nach der Eingabe einer Zahl optional, wenn mit dem Tastendruck eine Operation eingegeben wird.

Jedes Mal, wenn Sie eine Operations- oder Funktionstaste drücken, wird das Ergebnis sofort berechnet und angezeigt. Beispiel: Angenommen, Sie möchten zwei Zahlen im UPN-Modus addieren, die Zahlen 1 und 2. Drücken Sie  1 ST  ENTER LSTX  2 ST  +. Das Ergebnis 3.00 wird berechnet und sofort angezeigt.

Vier spezielle Register werden verwendet, um Zahlen während der Durchführung von Berechnungen zu speichern. Die Register sind übereinander gestapelt. Diese so genannten Stackregister sind mit X , Y , Z und T bezeichnet. X befindet sich ganz unten und T ist oben. Sofern sich der Taschenrechner nicht im Programm-Modus befindet, ist die Zahl im Display die Zahl, die sich im X -Register befindet. Primär werden die Zahlen im X - und im Y -Register für Berechnungen verwendet. Die Z - und T -Register werden für die automatische Speicherung von Zwischenergebnissen bei Kettenrechnungen verwendet.

Durch die Taste  werden die Zahlen im vertikalen Stapel voneinander getrennt und in die X - und Y -Register eingefügt. Neben der Anzeige von Zwischenergebnissen ermöglicht es diese vertikale Anordnung des Stapels, dass Sie Zahlen kopieren und umstellen können, ohne sie neu eingeben zu müssen. Bei komplexen Berechnungen, für die zwei oder mehr Rechenoperationen erforderlich sind, müssen Sie keine Klammern eingeben, um die Priorität Ihrer Rechenoperationen festzulegen. Geben Sie zuerst die Zahlen und Rechenoperationen in den Klammern und anschließend die Zahlen und Rechenoperationen außerhalb der Klammern ein. Wenn eine Rechenaufgabe mehrere Sätze von Klammern enthält, beginnen Sie mit den Operationen und Zahlen in der innersten Klammer und arbeiten sich dann nach außen vor.

Beispiel: Berechnen Sie im UPN-Modus $(3 + 4) \times (5 + 6)$ (siehe

Tabelle 1-2). Es handelt sich hier um ein ganz einfaches Beispiel. Die hier eingeführten Grundsätze können Sie verwenden, wenn Sie komplexere Berechnungen lösen müssen.

Tabelle 1-2 UPN-Beispiel

Tasten	Display/Beschreibung
3 n1 ENTER LSTX 4 D.MY +	7.00
Gibt die Zahlen und die Rechenoperation aus der ersten Klammer ein. Die Summe, 7, wird angezeigt und im X-Register gespeichert.	
5 M.DY ENTER LSTX 6 r.w +	11.00
Gibt die Zahlen und die Rechenoperation aus der zweiten Klammer ein. Die Summe, 11, wird im X-Register gespeichert und angezeigt, und 7 wird in das Y-Register verschoben.	
×	77.00
Beendet die Rechenoperation und zeigt das Ergebnis an. Speichert 77 im X-Register.	

Umstellen der Zahlen im Stapel:

- Durch Drücken der Taste  werden die Zahlen im X- und im Y-Register umgestellt (**Seite 74 und 172**).
- Durch Drücken der Taste  werden die Zahlen im Stapel *nach unten gerollt*, das heißt, jede Zahl in den Registern wird in das jeweils darunter liegende Register kopiert und die zuvor im X-Register befindliche Zahl wird in das T-Register kopiert (**Seite 172**).
- Durch Drücken von   wird die vor der vorherigen Operation angezeigte Zahl in das angezeigte X-Register abgerufen. (**Seite 74 und 176**)

Tasten und Funktionen

In der Tabelle Tabelle 1-3 werde einige der Tasten aufgeführt, die für grundlegende Rechenoperationen, mathematische Berechnungen und finanzmathematische Rechenvorgänge verwendet werden. Nutzen Sie diese Tabelle als Kurzreferenz. Die entsprechenden Seiten im *Benutzerhandbuch zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c* sind angegeben. Eine umfassende Liste der Funktionen, einschließlich der Tasten, die für Statistikfunktionen und die Programmierung verwendet werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
 Eingabe	Gibt eine Kopie der Zahl im angezeigten X-Register in das Y-Register ein. Wird verwendet, um Zahlen im UPN-Modus zu trennen (Seite 19, 171).

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
	Arithmetische Operatoren (Seite 19, 20-22).
	
	Wechselt das Vorzeichen der Zahl oder des Exponenten im angezeigten X-Register (Seite 17).
Vorzeichenwechsel	
	Für sehr große oder sehr kleine Zahlen. Geben Sie die Mantisse ein. Nach Drücken der Taste  sind die nächsten Zahlen, die eingegeben werden, 10er-Exponenten (Seite 18).
Exponenten-Eingabe	
	Löscht den Inhalts des Displays und füllt das X-Register mit Nullen (Seite 18).
Löschen	
	Löscht die Statistikregister R ₁ bis R ₆ und die Stackregister (Seite 76).
Statistiken löschen	
	Löscht die Inhalte der Finanzregister (Seite 33).
Finanzregister löschen	

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
 REG Alle Register löschen	Löscht die Inhalte aller Speicherregister, Finanzregister, Stackregister (X, Y, Z und T) und Statistikregister. Wirkt sich nicht auf den Programmspeicher aus. Nicht programmierbar (Seite 24) .
 PREFIX Abbrechen	Nimmt nach Drücken von  ,  ,  ,  oder  diese Taste zurück (Seite 17) .
 STO Speichern	Durch Drücken von  und Eingeben der Registernummer (0-9 für die Register R ₀ -R ₉ oder  0-9 für die Register R ₀ -R ₉) wird die angezeigte Zahl in dem angegebenen Speicherregister gespeichert. Wird auch für Speicherregisterarithmetik verwendet (Seite 23-24) .
 RCL Aufruf	Um eine Zahl aus einem Speicherregister in das Display abzurufen, drücken Sie  und geben dann die Registernummer ein. Dadurch wird die Zahl aus dem Speicherregister in das Display abgerufen (Seite 23) .
 % Prozent	Geben Sie die Basiszahl ein. Drücken Sie  . Geben Sie den Prozentsatz ein. Drücken Sie  . Berechnet x % von y (Seite 26) .

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
 Prozentuale Differenz	Geben Sie die Basiszahlen ein, getrennt durch  . Drücken Sie  (Seite 27).
 Prozentualer Anteil an einer Gesamtmenge	Geben Sie eine Gesamtsumme ein. Drücken Sie  . Geben Sie die Zahl x ein, von der Sie den prozentualen Anteil wissen möchten. Drücken Sie  . Berechnet den Prozentsatz, den x von der Zahl im Y- Register bildet (Seite 28).
  Berechnet das Datum und die Tage ab einem Startdatum	Geben Sie das Startdatum ein, und drücken Sie die Taste  . Geben Sie die Zahl der Tage ab dem eingegebenen Datum ein (wenn das Datum in der Vergangenheit liegt, drücken Sie ). Drücken Sie   . Zeigt das Datum und den Wochentag als Ziffer zwischen 1 und 7 rechts auf dem Display an: 1 bedeutet Montag, 7 bedeutet Sonntag (Seite 29-30).
  Anzahl der Tage zwischen zwei Datumsangaben	Geben Sie das frühere Datum ein, und drücken Sie die Taste  . Geben Sie das spätere Datum ein, und drücken Sie die Taste   . Berechnet die Anzahl von Tagen zwischen zwei Daten in tatsächlichen Tagen. Um das Datum auf der Basis eines 30-Tage- Monats anzuzeigen, drücken Sie im Anschluss an die oben aufgeführten Schritte die Taste  (Seite 31).

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
 	Berechnet die Quadratwurzel der Zahl, die im X-Register angezeigt wird (Seite 83) .
Quadratwurzel	
	Erhebt die Zahl im Y-Register zur Potenz der Zahl im X-Register. Geben Sie eine Zahl x ein. Drücken Sie  . Geben Sie den Exponenten ein, gefolgt von  . (Seite 85) .
Potenzfunktion	
 	Berechnet den Kehrwert der Zahl, die im X-Register angezeigt wird (Seite 83) .
Kehrwert	
 	Berechnet die Fakultät der Zahl, die im X-Register angezeigt wird (Seite 83) .
Fakultät	
 	Natürlicher Antilogarithmus. Erhebt e zur Potenz der Zahl im angezeigten X-Register (Seite 83) .
e^x	
 	Berechnet den natürlichen Logarithmus (Basis e) der Zahl im angezeigten X-Register (Seite 83) .
LN	

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
 RND Rundung	Rundet die Mantisse der 10-stelligen Zahl im X-Register entsprechend der Anzeige im Display (Seite 83) .
 % INTG Ganzzahlfunktion	Schneidet die Nachkommastellen (Dezimalanteil) der Zahl im angezeigten X-Register ab und lässt nur den Ganzzahlteil übrig. Dabei wird jede Zahl rechts vom Dezimalpunkt durch 0 ersetzt. Die ursprüngliche Zahl kann durch Drücken der Tasten   wieder aufgerufen werden (Seite 83) .
  FRAC Dezimalteilmfunktion	Schneidet den Ganzzahlteil der Zahl im angezeigten X-Register ab und lässt nur die Nachkommastellen (Dezimalanteil) übrig. Dabei wird jede Zahl links vom Dezimalpunkt durch 0 ersetzt. Die ursprüngliche Zahl kann durch Drücken der Tasten   wieder aufgerufen werden (Seite 84) .
 INT Einfache Zinsen	Berechnet einfache Zinsen (Seite 33) .
 12x Zinsperioden	Speichert oder berechnet die Anzahl der Zinsperioden bei Finanzrechnungen (Seite 35) .

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
 	Multipliziert eine Zahl, die im X-Register angezeigt wird, mit 12, und speichert den Wert im i-Register (Seite 39) .
	Speichert oder berechnet den Zinssatz pro Zinsperiode (Seiten 32, 36) . Zinssatz pro Zinsperiode
 	Dividiert eine Zahl, die im X-Register angezeigt wird, durch 12, und speichert den Ergebniswert im i-Register (Seite 39) .
	Speichert oder berechnet den Barwert (den ersten Cashflow) bei Finanzrechnungen (Seite 32, 36) . Barwert
	Speichert oder berechnet den Zahlungsbetrag (Seite 32, 36) . Zahlung
	Speichert oder berechnet den zukünftigen Wert (den letzten Cashflow) bei Finanzrechnungen (Seite 32, 36) . Zukünftiger Wert

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
f AMORT Tilgung	Tilgt x Perioden mit den in PMT _{CFI} , i _{12%} , PV _{CF0} und auf dem Display gespeicherten Werten. Aktualisiert PV _{CF0} und n _{12%} (Seite 54) .
f NPV Netto-Barwert	Berechnet den Netto-Barwert für bis zu 80 ungerade Cashflows und Anfangsinvestition mit den in PV _{CF0} , PMT _{CFI} und FV _{NI} gespeicherten Werten (Seite 58) .
f IRR Rendite bis zur Endfälligkeit	Berechnet die Rendite bis zur Endfälligkeit (Ertrag) für bis zu 80 ungerade Cashflows und Anfangsinvestition mit den in PV _{CF0} , PMT _{CFI} und FV _{NI} gespeicherten Werten (Seite 63) .
g PV _{CF0} Cashflow	Erster Cashflow. Speichert den Inhalt des angezeigten X-Registers in R ₀ , initialisiert n zu Null, setzt N ₀ auf 1. Wird zu Beginn einer Berechnung mit diskontiertem Cashflow verwendet (Seite 57) .
g PMT _{CFI} Cashflow	Cashflow j. Speichert den Inhalt des X-Registers in R ₁ , erhöht n um 1 und setzt N ₁ auf 1. Wird für alle Cashflows verwendet, außer dem ersten Cashflow in einer Berechnung mit diskontiertem Cashflow (Seite 59) .

Tabelle 1-3 Tasten und Funktionen

Taste(n)	Beschreibung und Seitenzahl im Benutzerhandbuch
f SL Abschreibung	Berechnet die Abschreibung unter Verwendung der linearen Methode (Seite 68).
f PRICE Wertpapierkurs	Berechnet den Wertpapierkurs bei gegebener Rückzahlungsrendite (Seite 67).
f YTM Wertpapierrendite	Berechnet die Rückzahlungsrendite bei gegebenem Wertpapierkurs (Seite 67).
g FV Nj Cashflow	Speichert die Anzahl (1 bis 99) des Auftretens von jedem Cashflow als Nj. Ist 1, falls nicht anders angegeben (Seite 61).
f SOYD Abschreibung	Berechnet die Abschreibung unter Verwendung der digitalen Methode (Seite 68).
f DB Abschreibung	Berechnet die Abschreibung unter Verwendung der degressiven Methode (Seite 68).

Beispiel für eine grundlegende Finanzberechnung

In der Tabelle 1-4 wird veranschaulicht, wie mühelos Sie Finanzberechnungen mit dem finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c durchführen können. Weitere Beispiele und Informationen zu Finanzrechnungen, einschließlich Cashflows und der Verwendung von Cashflow-Diagrammen, finden Sie in Abschnitt 3 des *Benutzerhandbuchs zum finanzmathematischen Taschenrechner HP 12c* unter dem Titel *Einfache Finanzfunktionen*.

Sie möchten den monatlichen Zahlungsbetrag für einen Kredit über 125.000,00 mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 6,9 % mit monatlicher Aufzinsung berechnen. Dabei wird angenommen, dass die Zahlungen am Ende jeder Zinsperiode erfolgen.

Tabelle 1-4 Beispiel für Kreditzahlung

Tasten	Display/Beschreibung
 FIN	
Löscht die Inhalte der Finanzregister. Drücken Sie  , um zur Standardanzeige zurückzukehren (siehe oben).	

Tasten	Display/Beschreibung
g 8 END	0.00
Legt als Zahlungsweise „Ende“ fest. Dieser Schritt ist optional, sofern nicht der Statusanzeiger „Begin“ angezeigt wird, da der Modus „Ende“ die Standardeinstellung ist.	
6 $\bar{x}$.w 9 MEM g i 12+	0.58
Gibt den jährlichen Zinssatz als grundlegende Zinsperiode an (6,9 % dividiert durch 12 Monate pro Jahr).	
3 n! 6 $\bar{x}$.w 0 $\bar{x}$ n 12x	360.00
Gibt die Anzahl der monatlichen Zinsperioden (n) für einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren an (12 Zahlungen pro Jahr x 30).	

Tasten	Display/Beschreibung
1 $\bar{x}, r$ 2 $\bar{y}, r$ 5 M.DY 0 $\bar{x}$ 0 $\bar{x}$ 0 $\bar{x}$ PV CFO	125,000.00
Gibt den Barwert des Kredits an.	
0 $\bar{x}$ FV NJ	0.00
Gibt den zukünftigen Wert des Kredits nach der Abzahlung an (0,00).	
PMT CFI	-823.25
Berechnet den monatlichen Zahlungsbetrag. Beachten Sie, dass das Vorzeichen ein Minus (-) ist; es ist Geld, das Sie bezahlen.	

Garantie- und Kontaktinformationen

Austauschen der Batterien

Der Taschenrechner benötigt zwei CR2032-Lithium-Batterien mit 3 Volt. Das Batteriesymbol (*) wird angezeigt, wenn die Batterie fast entladen ist. Benutzen Sie nur neue Batterien. Setzen Sie keine wiederaufladbaren Akkus ein. So setzen Sie eine neue Batterie ein:

1. Schalten Sie den Taschenrechner aus, und nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
2. Entfernen Sie die Batterien einzeln nacheinander.
3. Nehmen Sie eine der alten Batterien heraus, und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie, wobei der Pluspol nach außen zeigen muss.
4. Nehmen Sie die andere alte Batterie heraus, und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie, wobei der Pluspol nach außen zeigen muss.
5. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Warnung! Bei falschem Batterieaustausch besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anleitungen des Herstellers. Beschädigen Sie die Batterien nicht, und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Die Batterien können platzen oder explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen.

HP Hardware-Herstellersgarantie und Kundendienst für Hardware

Mit der vorliegenden HP Herstellergarantie erhält der Endbenutzer ausdrückliche, eingeschränkte Garantierechte vom Hersteller HP. Auf der Website von HP finden Sie eine ausführliche Beschreibung Ihrer Rechte im Rahmen dieser Herstellergarantie. Darüber hinaus besitzen Sie unter Umständen weitere Rechte nach lokalem Recht oder aufgrund einer schriftlichen Sondervereinbarung mit HP.

Begrenzte Garantiezeit für Hardware

Dauer: insgesamt 12 Monate (die Dauer kann je nach Region variieren, die neuesten Informationen hierzu finden Sie unter www.hp.com/support)

Allgemeine Bedingungen

HP garantiert dem Endbenutzer hiermit für den oben angegebenen Zeitraum ab Kaufdatum, dass Hardware, Zubehör und Verbrauchsmaterialien von HP frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollten HP dennoch während der Garantiezeit solche Mängel mitgeteilt werden, ersetzt oder repariert HP fehlerhafte Produkte nach eigenem Ermessen. Ersatzprodukte können neu oder neuwertig sein.

HP garantiert Ihnen für den oben angegebenen Zeitraum ab Kaufdatum, dass die Ausführung von Programmierbefehlen in der Software von HP bei korrekter Installation und sachgerechter Benutzung weder durch Materialfehler noch durch Verarbeitungsfehler beeinträchtigt wird. Sollten HP dennoch während der Garantiezeit solche Fehler mitgeteilt werden, ersetzt HP die Softwaremedien, die ihre Programmierbefehle aufgrund dieser Fehler nicht ausführen.

HP übernimmt keine Garantie für die ununterbrochene und fehlerfreie Funktion von HP Produkten. Sollte HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht in der Lage sein, den garantierten Zustand eines Produkts durch Reparatur oder Ersetzung wiederherzustellen, haben Sie bei umgehender Rückgabe des betreffenden Produkts unter Vorlage des Kaufbelegs Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises.

Die Produkte von HP können umgearbeitete Teile enthalten, die neuwertig sind oder nur gelegentlich verwendet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf (a) unsachgemäße oder unangemessene Wartung oder Kalibrierung, (b) Software, Schnittstellen, Teile oder Zubehör, die nicht von HP geliefert wurden, (c) unbefugte Änderung oder unsachgemäßen Gebrauch, (d) Betrieb außerhalb der für das Produkt veröffentlichten Umgebungsspezifikationen oder (e) unsachgemäße Vorbereitung oder Wartung des Standorts zurückzuführen sind.

HP GIBT ÜBER DEN IM JEWEILIGEN LAND RECHTLICH VORGESCHRIEBENEN UMFANG HINAUS KEINE AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN ODER MÜNDLICHEN GARANTIE. JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN UND ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST AUF DIE DAUER DER OBEN ANGEgebenEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE BEGRENZT. Einige Länder, Bundesstaaten oder Provinzen gestatten keine zeitliche Begrenzung für stillschweigende Garantien. Daher trifft die vorstehende Einschränkung oder Ausschließung unter Umständen nicht auf Sie zu. Mit der vorliegenden Garantie erhalten Sie bestimmte Rechte. Je nach Land, Bundesstaat oder Provinz können Ihnen jedoch noch weitere Rechte zustehen.

IM GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN UMFANG STELLEN DIE IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG GENANNTE RECHTSMITTEL DIE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL DAR. MIT AUSNAHME DER VORSTEHEND GENANNTE GARANTIE HAFTEN HP UND SEINE LIEFERANRENNER NICHT FÜR DATENVERLUSTE ODER FÜR DIREKTE, BESONDERE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FÜR FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER VERLOREN GEGANGENER DATEN) ODER SONSTIGE SCHÄDEN, DIE INFOLGE EINES VERTRAGES, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER ANDERWEITIG ENTSTEHEN. Einige Länder, Bundesstaaten oder Provinzen gestatten nicht die Ausschließung oder Einschränkung von beiläufig entstandenen Schäden oder Folgeschäden. Daher trifft die vorstehende Einschränkung oder Ausschließung unter Umständen nicht auf Sie zu.

Die Garantien, die für HP Produkte und Dienstleistungen gelten, sind in den ausdrücklichen Garantieerklärungen aufgeführt, die den betreffenden Produkten und Dienstleistungen beiliegen. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen im vorliegenden Dokument.

FÜR VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GARANTIEBEDINGUNGEN STELLEN MIT AUSNAHME DES GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN UMFANGS KEINEN AUSSCHLUSS, KEINE EINSCHRÄNKUNG UND KEINE ÄNDERUNG DER FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS GELTENDEN RECHTE DAR, SONDERN VERSTEHEN SICH ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.

Kundendienst

Neben der einjährigen Garantie für Hardware erhalten Sie für Ihren HP Taschenrechner zusätzlich ein Jahr technische Unterstützung. Im Bedarfsfall erreichen Sie den HP Kundendienst per E-Mail oder telefonisch. Ermitteln Sie vor Ihrem Anruf in der nachfolgenden Liste das Call Center in Ihrer Nähe. Legen Sie den Kaufbeleg und die Seriennummer des Taschenrechners bereit. Die Telefonnummern können sich ändern, und die Telefongebühren können je nach Land variieren. Weitere Informationen zum Support finden Sie im Internet unter: **www.hp.com/support**.

Tabelle 1-5 Kundendienst

Land	Hotline- Telefonnummer	Land	Hotline- Telefonnummer
Algerien	www.hp.com/ support	Anguilla	1-800-711-2884
Antigua	1-800-711-2884	Argentina	0-800-555-5000
Aruba	800-8000; 800- 711-2884	Australia	1300-551-664 oder 03-9841- 5211
Österreich	01 360 277 1203	Bahamas	1-800-711-2884
Barbados	1-800-711-2884	Belgium (English)	02 620 00 86

Land	Hotline- Telefonnummer	Land	Hotline- Telefonnummer
Belgique (français)	02 620 00 85	Bermuda	1-800-711-2884
Bolivia	800-100-193	Botswana	www.hp.com/ support
Brasil	0-800-709-7751	Britische Jungferninseln	1-800-711-2884
Bulgarien	www.hp.com/ support	Canada	800-HP-INVENT
Kaimaninseln	1-800-711-2884	Chile	800-360-999
中国	010-58301327	Colombia	01-8000-51-4746- 8368 (01-8000- 51- HP INVENT)
Costa Rica	0-800-011-0524	Kroatien	www.hp.com/ support
Curacao	001-800-872- 2881 + 800-711- 2884	Česká republika	296 335 612
Danmark	82 33 28 44	Dominica	1-800-711-2884
Dominikanische Republik	1-800-711-2884	Ecuador	1-999-119; 800- 711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528; 800-711-2884 (Pacifitel)

Land	Hotline- Telefonnummer	Land	Hotline- Telefonnummer
Egypt	www.hp.com/ support	El Salvador	800-6160
Estland	www.hp.com/ support	Suomi	09 8171 0281
France	01 4993 9006	Französische Antillen	0-800-990-011; 800-711-2884
Französisch- Guyana	0-800-990-011; 800-711-2884	Deutschland	069 9530 7103
Ghana	www.hp.com/ support	Ελλάδα	210 969 6421
Grenada	1-800-711-2884	Guadelupe	0-800-990-011; 800-711-2884
Guatemala	1-800-999-5105	Guyana	159 ; 800-711- 2884
Haiti	183 ; 800-711- 2884	Honduras	800-0-123; 800- 711-2884
Hongkong	852 2833-1111	Ungarn	www.hp.com/ support
Indonesien	+65 6100 6682	Irland	01 605 0356
Italien	02 754 19 782	Jamaika	1-800-711-2884
Japan	81-3-6666-9925	Kasachstan	www.hp.com/ support

Land	Hotline- Telefonnummer	Land	Hotline- Telefonnummer
Lettland	www.hp.com/ support	Libanon	www.hp.com/ support
Litauen	www.hp.com/ support	Luxemburg	2730 2146
Malaysia	+65 6100 6682	Martinica	0-800-990-011; 877-219-8671
Mauritius	www.hp.com/ support	Mexiko	01-800-474- 68368 (800 HP INVENT)
Montenegro	www.hp.com/ support	Montserrat	1-800-711-2884
Marokko	www.hp.com/ support	Namibia	www.hp.com/ support
Niederländische Antillen	001-800-872- 2881; 800-711- 2884	Niederlande	020 654 5301
Neuseeland	0800-551-664	Nicaragua	1-800-0164; 800- 711-2884
Norwegen	23500027	Panama	001-800-711- 2884
Paraguay	(009) 800-541- 0006	Peru	0-800-10111

Land	Hotline- Telefonnummer	Land	Hotline- Telefonnummer
Philippinen	+65 6100 6682	Polen	www.hp.com/ support
Portugal	021 318 0093	Puerto Rico	1-877 232 0589
Rumänien	www.hp.com/ support	Russland	495 228 3050
Saudiarabien	www.hp.com/ support	Serbien	www.hp.com/ support
Singapur	+65 6100 6682	Slowakei	www.hp.com/ support
Südafrika	0800980410	Südkorea	2-561-2700
Spanien	913753382	St. Vincent	01-800-711-2884
St. Kitts & Nevis	1-800-711-2884	St. Lucia	1-800-478-4602
St. Marteen	1-800-711-2884	Surinam	156; 800-711- 2884
Swaziland	www.hp.com/ support	Schweden	08 5199 2065
Schweiz	022 827 8780	Schweiz	01 439 5358
Schweiz	022 567 5308	Taiwan	+852 2805-2563
Thailand	+65 6100 6682	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884

Land	Hotline- Telefonnummer	Land	Hotline- Telefonnummer
Tunesien	www.hp.com/ support	Turks & Caicos	01-800-711-2884
Vereinigte Arabische Emirate	www.hp.com/ support	Großbritannien	0207 458 0161
Uruguay	0004-054-177	Amerikanische Jungferninseln	1-800-711-2884
USA	800-HP INVENT	Venezuela	0-800-474-68368 (0-800 HP INVENT)
Vietnam	+65 6100 6682	Sambia	www.hp.com/ support

Product Regulatory & Environment Information

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity for products Marked with FCC Logo, United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have questions about the product that are not related to this declaration, write to:

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, TX 77269-2000

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, TX 77269-2000
or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Union Regulatory Notice

This product complies with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Compliance with these directives implies conformity to applicable harmonized European standards (European Norms) which are listed on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family.

This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product:



Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

Hinweise für Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Hinweise für Korea

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es ist Ihre Pflicht, Ihre Altgeräte zur Entsorgung einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte zu übergeben. Durch getrennte Entsorgung und Recycling Ihrer Altgeräte werden die natürlichen Ressourcen geschützt, und es wird sichergestellt, dass die Altgeräte zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt recycelt werden. Informationen zu Sammelstellen für das Recycling von Altgeräten erhalten Sie von Ihrer Stadt- und Gemeindeverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen für Hausmüll oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Chemische Stoffe

HP verpflichtet sich, den Kunden Informationen über die chemischen Stoffe in seinen Produkten entsprechend den Bestimmungen der *Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verfügung zu stellen*. Einen Bericht mit Informationen zu den chemischen Stoffen für dieses Produkt finden Sie unter:

<http://www.hp.com/go/reach>

Perchlorate Material - special handling may apply

This calculator's Memory Backup battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed in California.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCA	X	0	0	0	0	0
外观罩 / 字码	0	0	0	0	0	0

0：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规

“欧洲议会和欧盟理事会2003年1月27日关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的2002/95/EC号指令”

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件