



immax

neo
LITE

Smart home devices

**Immax NEO LITE Smart Security venkovní kamera
Sentry dual band WiFi, P/T, HD, 4MP**

07819L

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:

IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU

www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com

Vyrobeno v P.R.C.



Technická specifikace:

Alarm: oznámení detekce pohybu

Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Frekvence: dual-band 2.4 GHz / 5 GHz

Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm

Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru

Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)

Objektiv: 3,6mm

Rozlišení: 4MP 2560 x 1440 px (H.264+/H.265)

Pohyb kamery: PAN 355° TILT 90°

Obousměrná zvuková komunikace: Ano

Snímač: Ano

Noční režim: ANO (automatické přepnutí režimu po setmění)

Paměť: paměťová karta microSD, max. 128GB (není součástí balení, FAT32)

Provozní teplota: -20°C až 55°C

Provozní vlhkost: 10% - 85% relativní vlhkosti

Stupeň krytí: IP65

Napájení: DC5V / 1A

Záruka na produkt: 24 měsíců

Rozměry: 9,9x13,8x15,8 cm

Hmotnost: 400g

Obsah balení: kamera, návod, napájecí kabel, napájecí adaptér, instalační materiál





Aplikace Immax NEO PRO a spárování zařízení Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

IMMAX NEO PRO APP



tuya[®]



PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na "+" v pravém horním rohu stránky "Domácnost" a poté vyberte "Přidat zařízení".

Počkejte, až Bluetooth vyhledá zařízení, a pak vyberte možnost "Přidat".

Zadejte přístupové údaje k vaší WiFi síti

Počkejte, až se zařízení připojí.



Připojení pomocí QR kódu

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jste slyšeli upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtěte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.





Nastavení v aplikaci

Množství nastavení se mění v aplikaci Mi v závislosti na typu kamery.

1. Správa domácnosti
2. Vstup: Masové ověření
3. Přidání nového zařízení
4. Správa zobrazení
5. Přidání zařízení (první nastavení)
6. Teploměr: zařízení v domácnosti
7. Vytvoření chytřejšího scén – zařízení mohou být ověřována automaticky
8. Chytřejší scény s podmínkami nebo další zařízení (třeba alarm, světla, ovladače apod.)
9. Ji – upozornění informace (správa domácnosti), centrum zpráv o detekci pohybu, FNQ, spíňání zvuku, další služby, nastavení
10. Přehled: rozložení 30 / 120
11. Nastavení zvuku (reproduktor – poslechy)
12. Nastavení kamery
13. Vertikální zobrazení přes celou obrazovku
14. Snímek z kamery (ukáží obličej do telefonu)
15. Horizontální zobrazení přes celou obrazovku
16. Tlačítko hovoru (stisknutím zavolá do kamery)
17. Stavění menu
18. Ruční ovládnutí videa (ukáží se do telefonu)
19. Zprávy (zdravka alarmů při detekci pohybu nebo zvuku)
20. Změr (pořizování snímků kamery – upozornění)
21. Pozice / Presety (je vhodné, až si pozici kamery se po kliknutí automaticky přenesou)
22. Cloudové služby (služba Tuya i P2P cloudem pro ukládání snímků)
23. Chytřejší funkce kamery (nastavení automatických scén akei kamery)
24. Možná funkce kamery



Nastavení kamery

1. Jak si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kamere, IP adresa, ID zařízení, Časová zóna, síla Wi-Fi signálu
3. Automatizace a chytré scény vytvářejí se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Soukromý mód – vypne zobrazení živého streamu v aplikaci
6. Zhlédání nastavení – otočení obrazovky, volání z Face, jednocanáňká nebo dvoucanáňká komunikace
7. Nastavení streamu – detekce pohybu, detavání pohybujičto se objevilo, citlivost detekce, detekce zvuku, příli (pouze pro vyřkáčké modely)
8. Nastavení zářív – bílost a sílka zvukového upozornění
9. Volby pracovního stavového indikátor
10. Odstavení a tom, že kamera je v offline módu
11. FAQ a apřídání videa
12. Záření zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mobilního zařízení
14. Situované zařízení
15. Odstavení zařízení z aplikace
16. Režim zařízení



Reset zařízení

Pomocí resetovacího kolíčku stiskněte resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovoďte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očma nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovoďte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvídejte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

Údržba

Ohraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj očete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrný materiál. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie. Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz


Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ nádobového zařízení 07819L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu

Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Při likvidaci vyjměte ze zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdvávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech.

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148