



Model: **EARBUDS 2-S**



QUICK START GUIDE / SNELSTARTGIDS / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / KURZANLEITUNG / SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI / PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ POUŽITÍ / PRÍRUČKA RYCHLYM SPUSTENÍM / GUÍA DE INICIO RÁPIDO / GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO/HURTIG START GUIDE / GUIA DE INÍCIO RÁPIDO / SNABBSTARTSGUIDE / HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU / КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / КОРОТКЕ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА / دليل التشغيل السريع / 快速入门指南 / 快速入門指南 / クイックスタートガイド / 빠른 시작 안내서

EN

1. Music/Calls button
2. Microphone
3. Connect – Phone / Music Device

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Caution About High Volume Usage Warning:

Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you. If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure in your ears and fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

European Union Directives Conformance Statement
This product complies with the applicable EU requirements and carries the CE mark:

Specifications

Impedance: 32 ohms
Sensitivity: 95dB at 1kHz
Frequency Range: 10Hz-23kHz



NL

1. Muziek / oproepen knop
2. Microfoon
3. Verbinden – Telefoon / Muziek Apparaat

Opmerking: Niet alle muziekspelers en apps ondersteunen de knop Muziek / Gesprekken.

Let op bij het gebruik van een hoge volumestand

Blootstelling aan harde geluiden van welke bron dan ook gedurende langere tijd kan van invloed zijn op uw gehoor. Hoe luider het volumeniveau, des te korter het duurt het voordat uw gehoor beschadigd kan worden.


Ter bescherming van uw gehoor:

- Beperk de hoeveelheid tijd dat u headsets of koptelefoons op hoog volume gebruikt.
- Vermijd het volume hoger te zetten om een lawaaierige omgeving te blokkeren.
- Zet het volume lager als u mensen in uw buurt niet kunt horen praten. Als u gehoorproblemen ervaart, waaronder het gevoel van druk in uw oren en volheid in uw oren, oorsuizen of mu ff led spraak, moet u stoppen met luisteren naar het apparaat via uw hoofdtelefoon of hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.

EU-richtlijnen Conformiteitsverklaring Dit product voldoet aan de toepasselijke EU-vereisten en draagt het CE-merk:

Bestek

Impedantie: 32 ohms
Gevoeligheid: 95dB at 1kHz
Frequentiebereik: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



DE

1. Musik/Anruf-Taste Musik
2. Mikrofon
3. Verbinden – Telefon / Musikgerät

Hinweis: nicht alle Musik-Player und Apps unterstützen die Musik/Anruf-Taste.

Vorsichtshinweise zu hoher Lautstärke

Wenn Sie für längere Zeit einer lauten Geräuschquelle ausgesetzt sind, kann das zu Beeinträchtigungen Ihres Hörvermögens führen. Je höher die Lautstärke ist, desto schneller wird Ihr Hörvermögen beeinträchtigt.


So schützen Sie Ihr Gehör:

- Nutzen Sie Headsets oder Kopfhörer nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke.
- Regeln Sie die Lautstärke nicht höher, um laute Umgebungsgereusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie keine Personen in Ihrer Nähe hören können. Wenn Sie unter Schwerhörigkeit leiden, z. B. unter Druck in Ihren Ohren und Völlegefühl in Ihren Ohren, Ohrensausen oder Sprachausgabe, sollten Sie aufhören, über Ihr Headset oder Ihre Kopfhörer auf das Gerät zu hören, und Ihr Gehör überprüfen lassen.

Erklärung der Konformität mit den Richtlinien der Europäischen Union Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Vorschriften und trägt das CE-Zeichen:

Spezifikationen

Impedanz: 32 ohms
Empfindlichkeit: 95dB at 1kHz
Frequenzbereich: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.


Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz



FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz

FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz

FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz

FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne Ce produit est conforme aux exigences applicables de l'UE et porte le marquage CE:

Caractéristiques

Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 95dB at 1kHz
Gamme de fréquences: 10Hz-23kHz

FR

1. Bouton Musique/Appel Musique
2. Microphone
3. Connexion – Téléphone / Appareil Musical

Note: Not all music players and apps support the Music/Calls button.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition peut se détériorer rapidement.

Pour protéger votre audition:

- limitez la période d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous. Si vous ressentez une gêne auditive, y compris des sensations de pression dans les oreilles et de plénitude, de bourdonnement dans les oreilles ou de parole muette, arrêtez d'écouter l'appareil avec votre casque ou vos écouteurs et faites vérifier votre audition.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union

Likvidace zařízení (prostředí)

Na konci životního cyklu produktu, vy by neměl tento výrobek zlikvidovat běžným způsobem domácí odpad. Vezměte tento produkt do kolekce místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Symbol na výrobku, uživatelské příručce a / nebo políčko to označuje.

Některé materiály produktu lze znovu použít, pokud je užijete do místa recyklace. Opětovným použitím některých částí nebo surovin materiály z použitých produktů, které děláte důležitými příspěvek k ochraně životního prostředí. Prosím v případě potřeby kontaktujte místní úřady informace o sběrných místech ve vaší oblasti.

MOTOROLA a stylizované M Logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Motorola Trademark Holdings, LLC. Všechny názvy ostatních produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2021 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



SK

1. Tlačidlo Hudba/Hovory
2. Mikrofón
3. Pripojiť - Telefón / Hudba Zariadenie

Poznámka: Nie všetky hudobné prehrávače a aplikácie podporujú tlačidlo Hudba/Hovory.

Upozornenie o používaní vysokej hlasitosti Varovanie:

Vystavenie hlasnému zvuku z akéhokoľvek zdroja po dlhšie časové obdobia môže ovplyvniť váš sluch. Čím vyššia je úroveň hlasitosti, tým menej času je potrebného k ovplyvneniu vášho sluchu.


Pre ochranu vášho sluchu:

- Obmedzte čas používania vašich slúchadiel pri vysokej hlasitosti
- Vyhňte sa zvyšovaniu hlasitosti pre zablokovanie vonkajších zvukov.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí hovoria vo vašom okolí, znížte hlasnosť. Ak máte neprijemné pocity sluchu, vrátane pocitu tlaku v ušiach a plnosti v ušiach, zvonenia v ušiach alebo hlasového prejavu, mali by ste prestať počúvať zariadenie cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a nechať si nechať skontrolovať sluch.

Vyhĺasenie o zhode so smernicami Európskej únie Tento výrobok je v súlade s platnými požiadavkami EÚ a nesie označenie CE:

Technické údaje

Impedancia: 32 ohms
Citlivosť: 95dB at 1kHz
Frekvenčný rozsah: 10Hz-23kHz



Likvidácia zariadenia (životné prostredie)

Na konci životného cyklu produktu ste vy by nemal tento výrobok likvidovať obvyklým spôsobom domácí odpad. Odneste tento výrobok do kolekcie miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení zariadení. Symbol na výrobku, používateľskej príručke a / alebo políčko to označuje.

Ak užijete, niektoré z materiálov výrobku sa dajú znova použiť do miesta recyklácie. Opätovným použitím niektorých častí alebo surového materiálu materiály z použitých produktov, ktoré urobíte dôležitými príspevkov k ochrane životného prostredia. prosím Ak potrebujete viac, kontaktujte miestne úřady informácie o zberných miestach vo vašej oblasti.

MOTOROLA a stylizované M Logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Motorola Trademark Holdings, LLC. Všetky názvy ostatných produktov alebo služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. © 2021 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.



ES

1. Botón de Música/Llamadas
2. Micrófono
3. Conectar - Teléfono / Dispositivo De Música

Nota: no todos los reproductores de música y las aplicaciones admiten el botón de Música/Llamadas.

Precaución sobre el uso con volumen alto Aviso:

la exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva.

Para proteger su capacidad auditiva:

- Limite la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a volumen alto.
- Evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted. Si experimenta malestar auditivo, incluida la sensación de presión en los oídos y la plenitud en los oídos, el zumbido en los oídos o el habla múltiple, debe dejar de escuchar el dispositivo a través de los auriculares o audífonos y hacer que le revisen la audición.

Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea Este producto cumple con los requisitos estadounidenses aplicables e incluye la marca CE:

Presupuesto

Impedancia: 32 ohms
Sensibilidad: 95dB at 1kHz
Rango de frecuencia: 10Hz-23kHz



Eliminación del dispositivo (información medioambiental)

AAI final del ciclo de vida del producto, no deberá eliminar este producto junto con los residuos domésticos convencionales. Trasládelo hasta un punto de recogida destinado al reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja así lo indica.

Parte de los materiales del producto podrán reutilizarse si lleva la unidad a un punto de reciclaje. Mediante la utilización de ciertas piezas o materias primas de los productos usados podrá realizar una importante contribución al medio ambiente.

Póngase en contacto con la autoridad local en caso de que necesite más información acerca de los puntos de recogida de su zona geográfica.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



IT

1. Pulsante Musica/Chiamate Musica
2. Microfono
3. Connetti - Telefono / Dispositivo Musicale

Nota: non tutti i riproduttori musicali e le applicazioni supportano il pulsante Musica/Chiamate.

Avvertenza sull'uso a un volume elevato Avvertenza:

l'ascolto prolungato ad alto volume di suoni provenienti da qualsiasi tipo di fonte può danneggiare l'udito. Più alto è il livello di volume del suono, inferiore sarà il tempo necessario per causare danni all'udito.

Per proteggere l'udito:

- Ridurre l'utilizzo di auricolari o cuffie per l'ascolto di musica ad alto volume.
- Non alzare il volume per eliminare i rumori circostanti.
- Abbassare il volume se non è possibile sentire le persone che parlano nelle vicinanze.
- Abbassa il volume se non riesci a sentire le persone che parlano vicino a te. Se si avverte fastidio all'udito, inclusa la sensazione di pressione nelle orecchie e pienezza nelle orecchie, ronzio nelle orecchie o linguaggio muto, è necessario interrompere l'ascolto del dispositivo attraverso l'auricolare o le cuffie e fare controllare l'udito.

Dichiarazione di conformità alle Direttive dell'Unione Europea Questo prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili e presenta il marchio CE:

Specificazioni

Impedenza: 32 ohms
Felsomhed: 95dB at 1kHz
Frekvensområde: 10Hz-23kHz



DA

1. Musik/Opkaldsknap
2. Mikrofon
3. Tilslut - Telefon / Musik Enhed

Bemærk: Ikke alle musikspillere og apps understøtter Musik/Opkaldsknappen.

Advarsel ved brug af høj lydstyrke:

Hvis du udsættes for kraftige lyde fra en kilde i lang tid, kan det påvirke din hørelse. Jo højere lydstrykeniveauet er, desto mindre tid tager det, før din hørelse bliver påvirket.

For at beskytte din hørelse:

- Brug kun headse eller hovedtelefoner i begrænset tid ved høj lydstyrke
- Undgå at skruer op for lyden for at overdøve støjende omgivelser.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre almindelig tale i nærheden. Hvis du oplever høreprøblemer, herunder følelsen af tryk eller fylde i ørerne, ringen for ørerne eller dæmpet tale, skal du stoppe med at lytte til enheden via dit headset eller hovedtelefoner og få din hørelse undersøgt.

Erklæring om overensstemmelse med Den Europæiske Unions direktiver. Dette produkt overholder gældende EU-regler og har CE-mærket:

Specifikationer

Impedans: 32 ohms
Sensibilität: 95dB at 1kHz
Intervall di frequenze: 10Hz-23kHz



Smaltimento del dispositivo (ambiente)

Alla fine della vita di servizio del prodotto, non bisogna smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Portare questo prodotto a un punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo sul prodotto, sulla guida utente e/o sullo scatolo lo indica.

Alcuni dei materiali di questo prodotto possono essere riutilizzati se vengono portati a un punto per il riciclaggio.

Riutilizzando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si dà un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Se si ha bisogno di ulteriori informazioni sui punti di raccolta nella propria zona, contattare le autorità locali.

MOTOROLA e il logo M stilizzato sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2021 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.



AR

1. زر الموسيقى / المكالمات
2. الميكروفون
3. اتصال الهاتف - الموسيقى / الجهاز

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

1. زر الموسيقى / المكالمات

2. الميكروفون

3. اتصال الهاتف - الموسيقى / الجهاز

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

1. زر الموسيقى / المكالمات

2. الميكروفون

3. اتصال الهاتف - الموسيقى / الجهاز

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

ملحوظة: لا تدعم جميع مشغلات وتطبيقات الموسيقى تشغيل زر الموسيقى / المكالمات.

SV

1. Knapp för Musik/Samtal
2. Mikrofon
3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.

1. Knapp för Musik/Samtal

2. Mikrofon

3. Anslut - Telefon / Musik Enhet

Observera: Inte alla musikspelare och appar ger stöd för Musik/Samtal-knappen.



PT

1. Botões de Música/Ligações Música
2. Microfone
3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.

1. Botões de Música/Ligações Música

2. Microfone

3. Conectar - Telefone / Dispositivo De Música

Note: nem todos os reprodutores de música e aplicativos são compatíveis com o botão Música/Ligações.



TR

1. Müzik/Çağrılar butonu
2. Mikrofon
3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.

1. Müzik/Çağrılar butonu

2. Mikrofon

3. Bağlan - Telefon / Müzik Cihaz

Not: Tüm müzik çalarlar ve uygulamalar Müzik/Çağrılar butonunu desteklememektedir.



TH

1. ปุ่มเพลง/โทร
2. ไมโครโฟน
3. เชื่อมต่อ - โทรศัพท์ / เพลง อุปกรณ์

หมายเหตุ: โปรแกรมเล่นเพลงและแอปพลิเคชันบางตัวไม่สนับสนุนปุ่มเพลง/โทร.

1. ปุ่มเพลง/โทร

2. ไมโครโฟน

3. เชื่อมต่อ - โทรศัพท์ / เพลง อุปกรณ์

หมายเหตุ: โปรแกรมเล่นเพลงและแอปพลิเคชันบางตัวไม่สนับสนุนปุ่มเพลง/โทร.

1. ปุ่มเพลง/โทร

2. ไมโครโฟน

3. เชื่อมต่อ - โทรศัพท์ / เพลง อุปกรณ์

หมายเหตุ: โปรแกรมเล่นเพลงและแอปพลิเคชันบางตัวไม่สนับสนุนปุ่มเพลง/โทร.

1. ปุ่มเพลง/โทร

2. ไมโครโฟน

3. เชื่อมต่อ - โทรศัพท์ / เพลง อุปกรณ์

หมายเหตุ: โปรแกรมเล่นเพลงและแอปพลิเคชันบางตัวไม่สนับสนุนปุ่มเพลง/โทร.

1. ปุ่มเพลง/โทร

2. ไมโครโฟน

3. เชื่อมต่อ - โทรศัพท์ / เพลง อุปกรณ์

หมายเหตุ: โปรแกรมเล่นเพลงและแอปพลิเคชันบางตัวไม่สนับสนุนปุ่มเพลง/โทร.

1. ปุ่มเพลง/โทร

2. ไมโครโฟน