

No.	Código	Clave	Descripción
1	963489	R1-ASPI-20A	Conjunto de manguera
2	963490	R2-ASPI-20A	Mango
3	963491	R3-ASPI-20A	Cubierta de batería
5	963492	R5-ASPI-20A	Gancho
6	963493	R6-ASPI-20A	Cubierta superior
7	963494	R7-ASPI-20A	Tornillo Phillips (M6x124)
8	963495	R8-ASPI-20A	Tornillo Phillips (St4x16)
9	963496	R9-ASPI-20A	Cubierta del motor
10	963497	R10-ASPI-20A	Junta de cubierta del motor (2x755)
11	963498	R11-ASPI-20A	Amortiguador del motor (Ø76xØ89x5)
12	963499	R12-ASPI-20A	Ensamble de motor
13	963500	R13-ASPI-20A	Anillo (Ø54xØ76x6)
14	963501	R14-ASPI-20A	Base del motor
15	963502	R15-ASPI-20A	Tornillo Phillips (St4x16)
16	963503	R16-ASPI-20A	Sello de cubierta superior (9x3x990)
18	963504	R18-ASPI-20A	Soporte de filtro
19	963505	R19-ASPI-20A	Filtro
20	963506	R20-ASPI-20A	Cerradura
21	963507	R21-ASPI-20A	Hoja giratoria
22	963508	R22-ASPI-20A	Tapa de la cubierta de soplado de aire
23	963509	R23-ASPI-20A	Etiqueta engomada ECO
24	963510	R24-ASPI-20A	Botón de interruptor de encendido
25	963511	R25-ASPI-20A	Resorte (Ø10.5xØ15x1)
26	963512	R26-ASPI-20A	Bloque de posición del interruptor del tablero de la lámpara
27	963513	R27-ASPI-20A	Soporte para accesorios
28	963514	R28-ASPI-20A	Tornillo Phillips arandelado (St2.5x12)
29	963515	R29-ASPI-20A	Base para batería
30	963516	R30-ASPI-20A	Terminal de batería
31	963525	R31-ASPI-20A	Tornillo Phillips arandelado (St2.5x8)
34	963517	R34-ASPI-20A	Guardapolvo 1
35	963518	R35-ASPI-20A	Interruptor
36	963519	R36-ASPI-20A	Guardapolvo 2
37	963520	R37-ASPI-20A	Boquilla para ranuras
38	963521	R38-ASPI-20A	Boquilla para agua
39	963522	R39-ASPI-20A	Arnés
40	963523	R40-ASPI-20A	Tanque
41	963524	R41-ASPI-20A	Boquilla adaptadora



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

