

## **Installation/Instructions for Use**

This video Recorder is characterized with below features and functions. Image sensor 16 Mega Pixels CMOS Sensor by interpolation Video Clip 1080P(1920x1080)30fps/720P(1280x720P)30fps, 1080p &720P by interpolation,VGA(640X480)

1.The SD memory card must be insert before power on if you want to record or photo taking . please insert the video recorder with SD card inserted in if device doesnt detect the SD card .

### **2. Battery installation**

Slide down to open and remove the battery cover, and install three AAA alkaline batteries according to the polarity signs on terminals location. The close it by sliding the leading end of battery cover into battery latch ,press down the cover to latch the battery compartment securely  
Note: Reverse installation direction of anode(positive)and cathode (Negative)may lead to damage onto the video recorder or a fire accident

## **Installation/brugsanvisning**

Denne videooptager er kendetegnet ved nedenstående funktioner og funktioner. Billedsensor 16 megapixels CMOS-sensor ved interpolation Videoklip 1080P (1920x1080)30fps/720P (1280x720P)30fps, 1080p og720P ved interpolation, VGA (640X480)

1. SD-hukommelseskortet skal indsættes, før det tændes, hvis du vil optage eller tage billeder. indsæt venligst videooptageren med SD-kort indsat, hvis enheden ikke registrerer SD-kortet.

### 2. Installation af batteri

Skub ned for at åbne og fjerne batteridækslet, og installer tre AAA alkaliske batterier i henhold til polaritetsskiltene på terminalernes placering. Luk den ved at skubbe den forreste ende af batteridækslet ind i batterilåsen, tryk dækslet ned for at låse batterikomponenten sikkert Bemærk: Omvendt installationsretning af en node (positiv) og katode (negativ) kan føre til beskadigelse af videooptageren eller en brandulykke

## Εγκατάσταση/Οδηγιές χρήσης

Αυτή η συσκευή έγγραφης βίντεο χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Αισθητήρας εικόνας 16 μέγα αισθητήρας εικονοκυττάρων CMOS με παρεμβολή Βίντεο κλιπ 1080P (1920x1080) 30fps/720P (1280x720P) 30fps, 1080p &720P byinterpolation, VGA (640X480)

1. Η κάρτα μνήμης SD πρέπει να τοποθετηθεί πριν από την ενεργοποίηση εάν θέλετε να εγγραφείτε ή να τραβήξετε φωτογραφίες. τοποθετήστε τη συσκευή έγγραφης βίντεο με την κάρτα SD τοποθετημένη εάν η συσκευή δεν εντοπίζει την κάρτα SD.

### 2. Εγκατάσταση μπαταρίας

Συρτέτε προς τα κάτω για να ανοίξετε και να αφαιρέσετε το καλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες AAA σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας στη θέση των ακροδεκτών. Κλείστε το συρόντας το μπροστινό άκρο του καλύμματος της μπαταρίας στο battery latch, πιεστείτε προς τα κάτω το καλυμμα για να ασφαλίσετε την μπαταρία με ασφαλεια

Σημειώση: Η αντίστροφη κατεύθυνση εγκατάστασης της ανοδου (θετικη) και της καθοδου (αρνητικη) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή έγγραφης βίντεο ή σε ατύχημα πυρκαγιάς

## **Installatie-/gebruikershandleiding**

Deze video-opnameapparaat heeft de volgende kenmerken en functies. Beeldsensor 16 Mega Pixels CMOS-sensor door interpolatie. Videoclips

1080P(1920x1080)30fps/720P(1280x720P)30fps, 1080p & 720P door interpolatie, VGA(640X480).

1. De SD-geheugenkaart moet worden geplaatst voordat u de stroom inschakelt als u wilt opnemen of foto's maken. Plaats de video-opnameapparaat met de SD-kaart erin als het apparaat de SD-kaart niet detecteert.

### 2. Batterijinstallatie

Schuif omlaag om het batterijdeksel te openen en te verwijderen, en installeer drie AAA-alkalinebatterijen volgens de polariteitssymbolen op de aansluitingen. Sluit het door het voorste deel van het batterijdeksel in het batterijslot te schuiven, druk het deksel naar beneden om het batterijcompartiment veilig te vergrendelen.

Opmerking: Een omgekeerde installatie van de anode (positief) en kathode (negatief) kan schade aan de video-opnameapparaat of een brand veroorzaken.

## 取り付け/使用説明

このビデオレコーダーは以下の特徴と機能を備えています。

画像センサー：16メガピクセルのCMOSセンサー（インターポレーションによる）

ビデオクリップ：1080P（1920x1080）30fps/720P（1280x720）30fps、インターポレーションによる1080pと720P、VGA（640x480）

1.録画や写真撮影を行う場合、電源を入れる前にSDメモリーカードを挿入してください。デバイスがSDカードを認識しない場合は、SDカードを挿入した状態でビデオレコーダーを挿入してください。

### 2.バッテリーの取り付け

バッテリーカバーを下にスライドさせて開け、取り外してください。端子の極性マークに従って、3本のAAAアルカリ電池を取り付けてください。電池カバーの先端を電池ロックに挿入し、カバーを押し下げて電池コンパートメントをしっかりと閉じてください。

注意：アノード（プラス）とカソード（マイナス）の取り付け方向を逆にすると、ビデオレコーダーが損傷したり、火災が発生したりする可能性があります。

## Instrukcja montażu/uzycowania

Ten rejestrator wideo charakteryzuje się następującymi cechami i funkcjami. Czujnik obrazu 16 megapikseli CMOS z interpolacją, klip wideo 1080P (1920x1080) 30 kl./s / 720P (1280x720) 30 kl./s, 1080p i 720P z interpolacją, VGA (640x480)

1. Kartę pamięci SD należy włożyć przed włączeniem urządzenia, jeśli chce się nagrywać lub robić zdjęcia. W przypadku, gdy urządzenie nie rozpoznaje karty SD, należy włożyć rejestrator wideo z już włożoną kartą SD.

### 2. Instalacja baterii

Przesuń w dół, aby otworzyć i zdjąć pokrywę baterii, a następnie wstaw trzy baterie alkaliczne AAA zgodnie z oznaczeniami polaryzacji na końcach złączy. Zamknij pokrywę, przesuwając jej przednią część do zatrzasku baterii, a następnie przytrzymaj pokrywę, aby bezpiecznie zablokować komorę baterii.

Uwaga: Zamontowanie anody (pozytywnej) i katody (ujemnej) w odwrotnej kolejności może spowodować uszkodzenie rejestratora wideo lub pożar

## **Installations- och användningsanvisningar**

Denna videoinspelare har följande funktioner och egenskaper. Bildsensor 16 Mega Pixels CMOS-sensor genom interpolering. Videoklipp 1080P(1920x1080)30fps/720P(1280x720P)30fps, 1080p och 720P genom interpolering, VGA(640X480).

1. SD-minneskortet måste sättas in innan enheten slås på om du vill spela in eller ta bilder. Vänligen sätt in videoinspelaren med SD-kortet insatt om enheten inte upptäcker SD-kortet.

2. Batteriinstallation.

Dra ner för att öppna och ta bort batterilocket, och installera tre AAA alkaliska batterier enligt polaritetssymbolerna på terminalernas plats. Stäng det genom att skjuta fram änden av batterilocket in i batterilåset, tryck ner locket för att låsa batterifacket på plats.

Obs: Om anoden (positiv) och katoden (negativ) installeras i fel riktning kan det leda till skador på videoinspelaren eller en brandolycka.

## Telepítés/Használati utasítás

Ezt a videofelvevőt az alábbi jellemzők és funkciók jellemzik. Képérzékelő 16 megapixeles CMOS érzékelő interpolációval Videoklip 1080P (1920x1080) 30fps / 720P (1280x720P) 30fps, 1080p és 720P interpoláció, VGA (640X480)

1. Az SD memóriakártyát bekapcsolás előtt be kell helyezni, ha felvételt vagy fényképezést szeretne készíteni. Kérjük, helyezze be a videofelvevőt SD-kártyával, ha az eszköz nem érzékeli az SD-kártyát.

### 2. Akkumulátor beszerelése

Csúsztassa le az elemtartó fedelének kinyitásához és eltávolításához, majd helyezzen be három AAA alkáli elemet a kapcsok helyén található polaritási jelek szerint. Zárja le úgy, hogy az elemtartó fedelének elülső végét az akkumulátor reteszébe csúsztatja, nyomja le a fedelet az akkumulátor tartozékának biztonságos reteszeléséhez

Megjegyzés: Az anód (pozitív) és a katód (negatív) fordított beépítési iránya a videomagnó károsodásához vagy tűzbalesethez vezethet

## **Pokyny k instalaci a používání**

Tento videorekordér se vyznačuje následujícími funkcemi a vlastnostmi. Obrazový senzor 16 Mega Pixelů CMOS senzor pomocí interpolace. Video klip 1080P (1920x1080) 30fps/720P (1280x720) 30fps, 1080p a 720P pomocí interpolace, VGA (640X480).

1. SD paměťová karta musí být vložena před zapnutím, pokud chcete nahrávat nebo fotografovat. Prosím, vložte videorekordér se zasunutou SD kartou, pokud zařízení nedetekuje SD kartu.

### 2. Instalace baterie

Sklopte dolů, abyste otevřeli a odstranili kryt baterie, a nainstalujte tři AAA alkalické baterie podle polaritních značek na místech terminálů. Poté jej zavrňte sklouznutím přední části krytu baterie do zámku baterie, stiskněte dolů kryt, aby se bezpečně zajistil prostor pro baterie.

Poznámka: Opacná instalací orientace anody (kladné) a katody (záporné) může vést k poškození videorekordéru nebo k požáru.

## **Installations-/Benutzeranleitung**

Dieser Videorecorder zeichnet sich durch die folgenden Merkmale und Funktionen aus:

Bildsensor 16 Megapixel CMOS-Sensor durch Interpolation, Video-Clip 1080P (1920x1080) 30fps/720P (1280x720P) 30fps, 1080p & 720P durch Interpolation, VGA (640x480)

1. Die SD-Speicherkarte muss vor dem Einschalten eingelegt werden, wenn Sie aufnehmen oder fotografieren möchten. Bitte legen Sie die SD-Karte in den Videorecorder ein, falls das Gerät die SD-Karte nicht erkennt.

### 2. Batterieinstallation

Schieben Sie nach unten, um den Batteriedeckel zu öffnen und zu entfernen, und installieren Sie drei AAA-Alkalibatterien gemäß den Polaritätsanzeigen an den Anschlüssen. Schließen Sie den Deckel, indem Sie die vordere Kante des Batteriedeckels in die Batterieverriegelung schieben und den Deckel nach unten drücken, um den Batterieraum sicher zu verschließen.

Hinweis: Eine umgekehrte Installation der Anode (positiv) und der Kathode (negativ) kann zu Schäden am Videorecorder oder zu einem Brandunfall führen.

## **Instrucciones de instalación/uso**

Este grabador de video se caracteriza por las siguientes características y funciones. Sensor de imagen de 16 megapíxeles CMOS mediante interpolación, clip de video 1080P (1920x1080) 30fps/720P (1280x720P) 30fps, 1080p y 720P mediante interpolación, VGA (640x480)

1. La tarjeta de memoria SD debe insertarse antes de encender el dispositivo si desea grabar o tomar fotos. Por favor, inserte el grabador de video con la tarjeta SD ya colocada si el dispositivo no detecta la tarjeta SD.

### 2. Instalación de la batería

Deslice hacia abajo para abrir y quitar la tapa de la batería, y luego instale tres baterías alcalinas AAA según los signos de polaridad en la ubicación de los terminales. Cierre la tapa deslizando el extremo delantera de la tapa hacia el cierre de la batería y presione hacia abajo para asegurar el compartimento de la batería de forma segura.

Nota: La instalación inversa de la dirección del anodo (positivo) y el cátodo (negativo) puede causar daños al videograbador o provocar un incendio

## **Istruzioni di installazione/utilizzo**

Questo registratore video è caratterizzato dalle seguenti funzionalità e caratteristiche. Sensore di immagine 16 megapixel CMOS con interpolazione, Clip video 1080P (1920x1080) 30fps/720P (1280x720P) 30fps, 1080p e 720P con interpolazione, VGA (640x480)

1. La scheda di memoria SD deve essere inserita prima di accendere il dispositivo se si desidera registrare o scattare foto. Se il dispositivo non rileva la scheda SD, inserire il registratore video con la scheda SD già inserita.

### 2. Installazione della batteria

Scorri verso il basso per aprire e rimuovere il coperchio della batteria, quindi inserisci tre batterie alcaline AAA seguendo i segni di polarità sulla posizione dei terminali. Chiudi il coperchio inserendo l'estremità anteriore del coperchio della batteria nel fermo della batteria, quindi premi verso il basso per fissare saldamente il vano batteria.

Nota: L'installazione inversa dell'anodo (positivo) e del catodo (negativo) può causare danni al videoregistratore o un incendio

## **Instructions d'installation et d'utilisation**

Ce caméscope est doté des caractéristiques et fonctions suivantes : capteur d'image de 16 mégapixels CMOS par interpolation, clip vidéo 1080P (1920x1080) à 30 fps / 720P (1280x720) à 30 fps, 1080p et 720P par interpolation, VGA (640X480).

1. La carte mémoire SD doit être insérée avant de mettre sous tension si vous souhaitez enregistrer ou prendre des photos. Veuillez insérer le caméscope avec la carte SD insérée si l'appareil ne détecte pas la carte SD.

2. Installation de la batterie.

Faites glisser vers le bas pour ouvrir et retirer le couvercle de la batterie, puis installez trois piles alcalines AAA en fonction des signes de polarité sur l'emplacement des bornes. Refermez-le en glissant l'extrémité avant du couvercle de la batterie dans le loquet de la batterie, puis appuyez sur le couvercle pour verrouiller le compartiment de la batterie en toute sécurité.

Remarque : Une installation inversée de la polarité (positive et négative) peut endommager le caméscope ou provoquer un incendie.