

## Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L მომხმარებლის სახელმძღვანელო

### უსაფრთხოების ინსტრუქცია

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან მათ არ აქვთ გამოცდილება და ცოდნა, თუ მათ ეძლევათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და ესმით შესაძლო საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ ამ მოწყობილობასთან. ბავშვებმა არ უნდა განახორციელონ გაწმენდა და მომხმარებლის მომსახურება, თუ ისინი 8 წელზე უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.
- გთხოვთ, შეინახოთ მოწყობილობა და კვების კაბელი 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია ან გაწყვეტილია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, გაყიდვების შემდგომი მომსახურების განყოფილების ან მსგავსი ფუნქციების მქონე განყოფილებების სპეციალისტების მიერ უსაფრთხოების რისკების თავიდან ასაცილებლად.
- არ მისცეთ უფლება იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ ფიზიკური, სენსორული ან ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ან არ აქვთ საჭირო გამოცდილება ან საღი აზრი, გამოიყენონ ეს პროდუქტი ზედამხედველობის ან ხელმძღვანელობის გარეშე.
- ხანძრის ან ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ 220-240 ვოლტის გარდა სხვა კვების წყარო
- არ გამოიყენოთ დენის კაბელის შესაერთებლად დენის შტეფსელი. გთხოვთ, დენის კაბელი შტეფსელი შეაერთოთ კედლის სოკეტში.
- გამოყენების დროს არ დაბლოკოთ ფრიტერის ჰაერის შესასვლელი და გამოსასვლელი, ასევე სითბოს გაფრქვევის ხვრელები, რათა თავიდან აიცილოთ მისი ნორმალური სითბოს გაფრქვევა.
- არ გამოიყენოთ ნახშირი ან სხვა მსგავსი საწვავის წყაროები კალათისა და შესაწვავი თევზის გასათბობად.
- არ შეაერთოთ და არ გამოერთოთ დენის კაბელი სველი ხელებით, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკის რისკი.
- არ გამოიყენოთ ფხვიერი შეერთების ან ცუდი კონტაქტის მქონე დენის კაბელი.
- არ გადაკვეთოთ დენის კაბელი ბასრ საგნებში, რათა თავიდან აიცილოთ დენის კაბელის დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ ფრიტერი რაიმე ნივთის შესანახად, განსაკუთრებით აალებადი, ასაფეთქებელი ან კოროზიული ნივთების
- არ მოწიოთ, არ მოღუნოთ, არ მოატრიალოთ და არ დადოთ მძიმე საგნები დენის კაბელზე ზედმეტად, რათა თავიდან აიცილოთ მისი ბირთვის გაშიშვლება ან დაზიანება.
- მოწყობილობის გამოყენება არ შეიძლება გარე ტაიმერთან ან დამოუკიდებელ დისტანციურ მართვასთან ერთად.
- ხანძრის და სხვა პოტენციური საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ მხოლოდ დამიწებული ელექტროგადამცემი 16 ამპერის ნომინალური დენით.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გამორთეთ დენის წყაროდან, თუ ის ნორმალურად არ მუშაობს ან გაუმართავია.
- მოწყობილობის ჩართვა შეუძლებელია კალათის ადგილზე არყოფნის გარეშე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ბავშვებთან ახლოს რათა თავიდან აიცილოთ მათი დამწვრობა
- არ მისცეთ ბავშვებს საკვები ფირფიტისა და შეფუთვის მიახლოების ან მასთან თამაშის უფლება, რათა თავიდან აიცილოთ დახრჩობა.
- არ შეეხოთ კალათას პირდაპირ ხელებით გამოყენების დროს ან გამოყენებისთანავე, რათა თავიდან აიცილოთ დამწვრობა
- არ გამოიყენოთ პლასტმასის ჭურჭელი ან ჩვეულებრივი ქაღალდის შესაფუთი მასალები საკვების შესაფუთად.
- არ დააგდოთ ეს მოწყობილობა და არ დაარტყათ მყარ საგნებს დაზიანების ან გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად.
- არ ჩადოთ ქინძისთავები, მავთულები ან სხვა საგნები ფრიტურნის ღიობში, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი ან დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც არ არის რეკომენდებული მწარმოებლის მიერ.
- ამ პროდუქტის ნორმალური სამუშაო სიმაღლის დიაპაზონია 0-2000 მეტრი.
- გამოყენების დროს დაიცავით 30 სმ ან მეტი მანძილი ჰაერის გამოსასვლელსა და სხვა მოწყობილობებს შორის.
- გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ელექტროგადამცემი, რომელშიც მოწყობილობა არის შეერთებული, კარგად არის დამიწებული, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი ან სხვა უსაფრთხოების საფრთხეები.
- ეს პროდუქტი უნდა გამოიყენოთ ბრტყელ, სითბოს მდგრად ზედაპირზე, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის დაზიანება ან უბედური შემთხვევები.
- გამოყენების დროს არ გადაადგილოთ და არ შეაჯღღროთ ის.
- არ ჩადოთ უცხო საგნები უსაფრთხოების ჩამრთველში, რათა თავიდან აიცილოთ რაიმე საფრთხის შექმნა.

- პროდუქტის სამზარეულოს კარადაში და ა.შ. განთავსებისას, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ის კარგად არის ვენტილირებადი.
- გთხოვთ, აუცილებლად გამორთოთ მოწყობილობა მის გაწმენდამდე ან შეკეთებამდე
- მომზადების დასრულების შემდეგ, კალათა ძალიან ცხელია, ამიტომ არ შეეხოთ მას, რათა თავიდან აიცილოთ დამწვრობა.
- ორკალათიან მომზადებაში, ნუ დაუშვებთ დაბალ ტემპერატურაზე მომზადებას, როგორცაა დუღილი, მაღალ ტემპერატურაზე მომზადების პარალელურად, წინააღმდეგ შემთხვევაში მომზადების ეფექტი შემცირდება

### **დროისა და ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი**

რეგულირებადი დროის დიაპაზონი: 0-8 საათი.

როდესაც მომზადების ტემპერატურა 80°C-დან 230°C-მდეა, მომზადების დრო 1 საათამდეა; როდესაც მომზადების ტემპერატურა 80°C-ზე ნაკლებია, მომზადების დრო 8 საათამდეა.

როდესაც დაყენებული დრო 60 წუთზე ნაკლებია, დროის რეგულირების ღილაკებზე დაჭერით და ხანგრძლივად დაჭერით დრო 10 წუთით გაიზრდება ან შემცირდება, ხოლო ერთხელ დაჭერით - 1 წუთით. როდესაც დაყენებული დრო 60 წუთი ან მეტია, დროის რეგულირების ღილაკებზე დაჭერით და ხანგრძლივად დაჭერით დრო 30 წუთით გაიზრდება ან შემცირდება, ხოლო ერთხელ დაჭერით - 1 წუთით.

ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია 40°C-დან 230°C-მდე

როდესაც მომზადების დრო 1 საათი ან ნაკლებია, რეგულირებადი მომზადების ტემპერატურა 40°C-დან 230°C-მდეა; როდესაც მომზადების დრო 1 საათიდან 8 საათამდეა, რეგულირებადი მომზადების ტემპერატურა 80°C-მდეა.

ტემპერატურის რეგულირების ღილაკებზე დაჭერით და ხანგრძლივად დაჭერით ტემპერატურა 10°C-ით გაიზრდება ან შემცირდება, ხოლო ერთხელ დაჭერით - 5°C-ით

### **ტექნიკური მომსახურების შენიშვნები**

მხოლოდ პროფესიონალურად გაწვრთნილ პერსონალს, რომელსაც აქვს ჰაერის შემწოვი აპარატის შეკეთების სერტიფიკატი, აქვს ჰაერის შემწოვი აპარატის შეკეთების უფლება. სხვა პირებმა არ უნდა შეაკეთონ ჰაერის შემწოვი აპარატი ნებართვის გარეშე, რათა თავიდან აიცილონ სერიოზული შედეგები.

თუ ჰაერის შემწოვი აპარატთან დაკავშირებით რაიმე შეცდომას შეამჩნევთ, გაყიდვების შემდგომი მომსახურების გუნდთან დაკავშირებამდე იხილეთ პრობლემების მოგვარების განყოფილება.

თუ შეცდომა გაგრძელდა, გთხოვთ, გამორთოთ კვების კაბელი დენის წყაროდან გამოსართავად და დაუკავშირდეთ გაყიდვების შემდგომი მომსახურების გუნდს

### **გაწმენდის უსაფრთხოების ზომები**

ჰაერის ფრიტერის გამოყენების შემდეგ, გთხოვთ, დროულად გამორთოთ დენის შტეფსელი. არ მოათავსოთ ჰაერფრიტერი ცეცხლის წყაროსთან ახლოს და არ ჩაყოთ წყალში. არ მოათავსოთ დენის შტეფსელი პირდაპირ ჰაერფრიტერიზე, რათა შტეფსელმა არ დაკაწროს მისი ზედაპირი.

გაწმენდა და მოვლა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჰაერფრიტერი გაგრილდება.

არ გამოიყენოთ კოროზიული ან აბრაზიული საწმენდი მასალები ან სარეცხი საშუალებები.

შენიშვნა: ჰაერის ფრიტერის რეგულარული გაწმენდა და მოვლა ხელს შეუწყობს მისი მომსახურების ვადის გახანგრძლივებას.

### **გაწმენდა და მოვლა**

ჰაერის ფრიტერის გაწმენდამდე და მოვლამდე გამორთეთ დენის კაბელი და დაელოდეთ მის უსაფრთხო ტემპერატურამდე გაგრილებას. გთხოვთ, ჰაერფრიტერის გაწმენდისას ამოიღოთ კალათა ჰაერფრიტერიდან

ჰაერის შემწვარი აპარატის ზედაპირი: ჰაერის შემწვარი აპარატის ზედაპირის გაწმენდა შესაძლებელია მშრალი, რბილი ქსოვილით ან ნეიტრალური საწმენდი საშუალებით დასველებული ღრუბლით.

## საწმენდი საშუალება.

ღრუ: ჰაერის შემწვარი აპარატის შიგნიდან ლაქების მოსაშორებლად, ზედაპირზე წაუსვით ცხელ წყალში გაზავებული სარეცხი საშუალების შესაბამისი რაოდენობა და გააჩერეთ დაახლოებით 10 წუთი, შემდეგ გამოიყენეთ წყალში დასველებული რბილი ღრუბელი სარეცხი საშუალების ნარჩენების მოსაშორებლად.

კალათა: ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ ჰაერის შემწვარი აპარატი. ჰაერის შემწვარი აპარატის კალათა დაფარულია საფარით, ამიტომ არ გამოიყენოთ ფოლადის ბამბა ან სხვა აბრაზიული საწმენდი მასალები მის გასაწმენდად, რადგან მათ შეიძლება დააზიანონ საფარი.

შესაწვავი თევში და გრილი: გამოიყენეთ რბილი, ბამბის ქსოვილი ან ღრუბელი ნეიტრალური საწმენდი საშუალებით დასველებული მის გასაწმენდად, შემდეგ დაასველეთ წყლით სარეცხი საშუალების ნარჩენების მოსაშორებლად.

შენიშვნა: შესაწვავი თევზის და გრილის გამოყოფა და ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში მოთავსება შესაძლებელია გასაწმენდად; კალათის გარეცხვა შესაძლებელია წყალში ან ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში; თუმცა, ჰაერის შემწვარი აპარატის არც წყალში გარეცხვა და არც ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში გაწმენდა არ შეიძლება

ამით, Xiaomi Communications Co., Ltd. აცხადებს, რომ რადიოაპარატურა, ტიპის ღუმელი (ჰაერის შესაწვავი) MAF-D1001, შეესაბამება დირექტივას 2014/35/EU. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი წარმოადგენს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენებს (WEEE, როგორც ეს მოცემულია დირექტივაში 2012/19/EU), რომლებიც არ უნდა შეერიოს დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების გადაცემით ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავებისთვის განკუთვნილ შეგროვების პუნქტში, რომელსაც მთავრობა ან ადგილობრივი ხელისუფლება ნიშნავს. სწორი განადგურება და გადამუშავება ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მემონტაჟეს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას ასეთი შეგროვების პუნქტების ადგილმდებარეობისა და პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

ენერგომომხარება

გამორთვის რეჟიმი:  $\leq 0.5 \text{ W}$

მწარმოებელი: Xiaomi Communications Co., Ltd.

მისამართი: #019, მე-9 სართული, შენობა 6, სიერკის შუა გზა 33, ჰაიდიანის რაიონი, პეკინი, 100085, ჩინეთი

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ [www.mi.com](http://www.mi.com)

მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ვერსია: V1.0