

9095969

15ft x 9ft RV Sunshade

Pare-soleil de VR de 15 pi x 9 pi



Step 1 / Étape 1:

Open the zipper storage handle bag, remove and check the contents and unfold the RV sunshade.

Ouvrez le sac à poignée de rangement à fermeture éclair, retirez et vérifiez le contenu et dépliez le pare-soleil RV.



Step 2 / Étape 2:

Slide the edge of the poly-cord into the awning track.

Faites glisser le bord du cordon poly dans le rail de l'auvent.



Step 3 / Étape 3:

Move the RV sunshade.

Déplacez le pare-soleil du VR



Step 4 / Étape 4:

Use the supplied stakes and cords to secure the bottom of the fabric through the eyelets.

Utilisez les piquets et les cordons fournis pour fixer le bas du tissu à travers les œillets.

297.0 mm
(11.69 in)210.0 mm
(8.27 in)