


Self-Laminating Overwrap Instructions 224VSLPX, 236VSLPX

The 224VSLPX and 236VSLPX are Self-Laminating Overwrap label tapes used for labeling wires and cables. The label consists of two parts, white printable area and clear overwrap area. To use, print on the white area and apply to wire or cable in a visible location. Then wrap the clear tail around the wire and over the printed surface to protect the tape.

Part Number	A. Overall Label width	B. White Print Area	Cable OD Min.	Cable OD Max.	AWG Wire size Recommendation	Network cable Recommendation
224VSLPX	1"(24 mm)	1/4"(7.9mm)	2.5mm	5.1mm	16-8	Thin Cat5e
236VSLPX	1.5"(36 mm)	1/2"(12.7mm)	4.1mm	7.3mm	10-6	Cat5e, Cat6

* 236VSLPX only for use with LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX900, LW-PX800 & PEARLabel® 360



Standalone LW-Z5010PX, LW-PX900, LW-PX750 & LW-PX700

- 1) Insert the cartridge into the printer
- 2) Set the label length, then press Enter (LW-Z5010PX & LW-PX900 - Set number of labels)
- 3) Enter label text

* Mixed-length feature is not available with LW-PX700 and LW-PX750 with self-laminating tape.

Label Editor Mobile app – LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX800, LW-PX400, & LW-C610PX

- 1) Tap "New Label" on the home screen.
- 2) Tap "OK" to erase the previous label data, or tap "Cancel" to keep the previous label data on the label.
- 3) Set the label format by tapping the setting gear in the top right corner.
- 4) Tap "Tape Width" and select the self-laminating tape from the drop down.
- 5) To enter data into the text field of the label, double tap the text icon in the bottom tool bar.
- 6) When done entering the data, tap "Done" in the upper right corner of the screen.
- 7) If ready to print, then press the blue "print" button at the bottom of the screen.

Datacom app and the LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX800, & LW-PX400

Tap "Create Label" from the home screen.

- 1) Tap the "Self-lam" option.
- 2) Choose either the TIA-606 format, or one that is defined by you.
 - a. From the TIA-606 format
 - i. Set the label data from the pre-defined fields.
 - ii. Tap "Next" to see a preview of the label.
 - iii. Either tap your mobile device's "Back" button to adjust the label, press the "print" button to proceed, or press the "save" button to store the template for later use.
 - b. From the "User Defined" option
 - i. Tap the box under "TEXT" to enter the label data.
 - ii. When finished, tap the mobile device's "Back" function to return to the "PRINT OPTIONS" screen.
 - iii. Tap any of the defined label parameters to make adjustments to the label.
 - iv. Tap the "Next" button when finished and to preview the label. Press your mobile device's "Back" function to get back to the "PRINT OPTIONS" screen to make any necessary adjustments.
 - v. When ready, from the preview screen you can press the "print" button to print or the "save" button to store the label for a later use.

PC Connection – Label Editor Software — For the LW-C610PX, LW-K740PX, LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX900, LW-PX800, LW-PX750, LW-PX700, LW-PX400, 2020LSTB-PC, PEARLabel 360, & PEARLabel 270

MAC Connection – Label Editor for Mac Software — For the LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX900, LW-PX800, LW-PX750, LW-PX700, LW-PX400, LW-K740PX, LW-Z730PX

- 1) Select file NEW.
- 2) Select to read tape width from printer or select the self-laminating tape from drop down to match tape size in printer.
- 3) Enter text in the printer area on the screen.

MAC Connection – Label Editor Lite Software — For the LW-PX800, LW-PX400, PEARLabel 360, PEARLabel 270

There are no formats for Self-Laminating Overwrap tape in Label Editor Lite; however, it is easy to adjust text to fit. These instructions are a guide, adjust as needed.

- 1) Open Label Editor Lite program and select Read Tape
- 2) Set font size to small
- 3) Enter label text
- 4) Press Enter/Return 4 times, then enter a space. Preview window will show location of text.
- 5) When complete press print

For older K-Sun models such as 2020LSTB, 2011LXB, 2011XLST, 2001XLB, 2001XLST please contact our support department by phone, email or on-line chat at labelworks.epson.com.

Epson LABELWORKS PX

370 SMC Drive
PO Box 309
Somerset WI 54025


p. 800-622-6312
labelworks.epson.com

Instructions concernant le ruban laminé 224VSLPX, 236VSLPX

La 224VSLPX et la 236VSLPX sont des bandes d'étiquettes de ruban laminé utilisées pour l'étiquetage des fils et des câbles. L'étiquette est composée de deux parties, une surface blanche imprimable et une surface de surenveloppe transparente. Pour l'utiliser, imprimer sur la surface blanche et appliquer sur un fil ou un câble à un endroit visible. Puis enrouler la partie libre autour du fil et sur la surface imprimée pour protéger la bande.

Référence	A. Largeur totale de l'étiquette	B. Zone d'impression blanche	Diam. ext. câble minimum	Diam. ext. câble maximum	AWG Recommandation pour taille de câble	Recommandation relative au câble réseau
224VSLPX	1"	1/4"	2,5 mm	5,1 mm	16-8	Câble Cat5e fin
236VSLPX	1,5"	1/2"	4,1 mm	7,3 mm	10-6	Cat5e, Cat6

* 236VSLPX à utiliser avec LW-PX900, LW-PX800 et PEARLabel® 360



Appareil autonome : LW-Z5010PX, LW-PX900, LW-PX750 & LW-PX700

- 1) Insérez la cartouche dans l'imprimante
- 2) Réglez la longueur de l'étiquette, puis appuyez sur Entrée (LW-Z5010PX & LW-PX900 - Réglez le nombre d'étiquettes)
- 3) Saisissez le texte de l'étiquette

* La fonction longueur mixte n'est pas disponible avec les LW-PX700 et LW-PX750 utilisant une bande autolaminante.

Application mobile Label Editor – LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX800, LW-PX400, & LW-C610PX

- 1) Taper sur "Nouvelle étiquette" dans l'écran d'accueil.
- 2) Taper sur "OK" pour effacer les données d'étiquette précédentes, ou taper sur "Annuler" pour conserver les données d'étiquette précédentes sur l'étiquette.
- 3) Définissez le format de l'étiquette en appuyant sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit.
- 4) Appuyez sur "Largeur de bande" et sélectionnez la bande autolaminante dans la liste déroulante.
- 5) Pour saisir des données dans le champ de texte de l'étiquette, appuyez deux fois sur l'icône de texte dans la barre d'outils inférieure.
- 6) Une fois la saisie des données terminée, appuyez sur "Terminé" dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 7) Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton bleu "Imprimer" situé en bas de l'écran.

Application Datacom et les LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX800, & LW-PX400

Taper sur "Créer une étiquette" dans l'écran d'accueil.

- 1) Taper sur l'option "Étiquette de câble à enrouler".
- 2) Choisir le format TIA-606 ou un format que vous avez défini.
 - a. Pour le format TIA-606
 - i. Définir les données d'étiquette à partir des champs prédéfinis.
 - ii. Taper sur "Suivant" pour afficher un aperçu de l'étiquette.
 - iii. Taper sur le bouton "Retour" de votre appareil mobile pour ajuster l'étiquette, appuyer sur le bouton "imprimer" pour continuer, ou appuyer sur le bouton "enregistrer" pour stocker le modèle pour une utilisation ultérieure.
 - b. Pour l'option "Défini par l'utilisateur"
 - i. Taper sur la case sous "TEXTE" pour entrer les données d'étiquette.
 - ii. Lorsque cela est terminé, taper sur la fonction "Retour" de l'appareil pour revenir à l'écran "OPTIONS D'IMPRESSION".
 - iii. Taper sur un des paramètres d'étiquette définis pour ajuster l'étiquette.
 - iv. Taper sur le bouton "Suivant" lorsque cela est terminé et pour afficher un aperçu de l'étiquette. Appuyer sur la fonction "Retour" de votre appareil mobile pour revenir à l'écran "OPTIONS D'IMPRESSION" afin d'effectuer les ajustements nécessaires.
 - v. Lorsque vous êtes prêt, il est possible, dans l'écran d'aperçu, d'appuyer sur le bouton "imprimer" pour imprimer ou sur le bouton "enregistrer" pour stocker l'étiquette pour une utilisation ultérieure.

Connexion PC – Logiciel Label Editor — Pour les LW-C610PX, LW-K740PX, LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX900, LW-PX800, LW-PX750, LW-PX700, LW-PX400, 2020LSTB-PC, PEARLabel 360, & PEARLabel 270

Connexion MAC – Logiciel Label Editor for Mac — Pour les LW-Z5010PX, LW-Z5000PX, LW-PX900, LW-PX800, LW-PX750, LW-PX700, LW-PX400, LW-K740PX, LW-Z730PX

- 1) Sélectionner Fichier Nouveau.
- 2) Sélectionnez la lecture de la largeur de la bande depuis l'imprimante ou sélectionnez la bande autolaminante dans la liste déroulante pour faire correspondre la taille de la bande dans l'imprimante.
- 3) Saisissez le texte dans la zone de l'imprimante à l'écran.

Connexion MAC – Logiciel Label Editor Lite — Pour LW-PX800, LW-PX400, PEARLabel 360, PEARLabel 270

Il n'existe aucun format pour la bande de ruban laminé dans Label Editor Lite ; il est toutefois facile d'ajuster le texte. Ces instructions sont à titre indicatif, à ajuster selon vos besoins.

- 1) Ouvrez le programme Label Editor Lite et sélectionnez Lire la bande
- 2) Réglez la taille de la police sur petite
- 3) Saisissez le texte de l'étiquette
- 4) Appuyez 4 fois sur Entrée/Retour, puis saisissez un espace. La fenêtre d'aperçu affichera l'emplacement du texte.
- 5) Une fois terminé, appuyez sur Imprimer

Pour des modèles K-Sun antérieurs tels que 2020LSTB, 2011LXB, 2011XLST, 2001XLB, 2001XLST, contacter votre service de support par téléphone, courrier électronique ou chat en ligne à l'adresse labelworks.epson.com.

Epson LABELWORKS PX

370 SMC Drive
PO Box 309
Somerset WI 54025

p. 800-622-6312
labelworks.epson.com