

# HUAWEI nova 11i

## Manuale dell'utente



# Sommario

## Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Phone Clone	4
Bloccare e sbloccare lo schermo	5
Familiarizzare con la schermata Home	6
Pannello di controllo	15
Schermate e registrazione schermo	22
Inserire il testo	31
Multi-finestra	32

## Funzioni intelligenti

AI Voice	41
AI Touch	44
Super Device	45
Proiezione facile	48
Huawei Share	48
Easy Print	49

## Fotocamera e Galleria

Scattare foto	51
Modalità ritratto	54
Modalità notturna	54
Modalità apertura	55
Fotocamera AI	56
Modalità Pro	56
Registrazione video	59
Registrazione in slow motion	60
Fotografia time-lapse	61
Multi-camera	61
Regolare le impostazioni della fotocamera	62
Gestire la Galleria	64
Modificare immagini e video	67
Highlight	69

## App

MeeTime	72
Blocco note	75
Bussola	81
Optimizer	82

## Impostazioni

Display e luminosità	83
----------------------	----

Notifiche e barra di stato	83
Biometria e password	87
Archivio	89
Sicurezza	90
Privacy	91
Funzioni accessibilità	93
Informazioni sul telefono	98





# Informazioni essenziali


## Gesture di base

### Gesture e scorciatoie di base

#### Gesti di navigazione di sistema

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e assicurati che sia selezionato **Gesture**.


	<p><b>Tornare alla schermata precedente</b> Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.</p>
	<p><b>Tornare alla schermata Home</b> Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.</p>
	<p><b>Attività recenti</b> Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p><b>Chiudere un'app</b> Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.</p>



### Passare da un'app all'altra

- Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra.

Prima di utilizzare questa gesture, tocca **Impostazioni** sulla schermata **Navigazione di sistema** e assicurati che **Scorri in basso per cambiare app** sia attivato.




- Scorri lungo la parte inferiore dello schermo tracciando un arco per passare da un'app all'altra.

**i** Se il dispositivo non dispone di un interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, ciò significa che la funzione corrispondente non è supportata.

### Gesture con le nocche

Prima di usare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per assicurarti che tutte le funzioni necessarie siano attivate (in base al modello del dispositivo):

- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e attiva **Acquisisci una schermata** e **Registrazione schermo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.



### Acquisire una schermata

Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.




### Acquisire una schermata a scorrimento

Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.



### Acquisire parte dello schermo


Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.

**Registrare lo schermo**

Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.

**Altre gesture****Accedere alla modalità di modifica della schermata Home**

Avvicina due dita nella schermata Home.

**Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco**


Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.

**Visualizzare la barra di ricerca**


Scorri verso il basso dal centro della schermata Home.

**Visualizzare l'area notifiche**





Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo.


**Attivare un interruttore scorciatoia**

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per

visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo)..

## Scorciatoie pulsanti

	<p><b>Spegnere e riavviare</b> Tocca e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando sul dispositivo non compare il menu <b>Spegni e Riavvia</b>.</p>
	<p><b>Alzare il volume</b> Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p><b>Abbassare il volume</b> Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p><b>Acquisire una schermata</b> Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.</p>

 Alcuni prodotti non hanno i tasti del volume.

## Phone Clone

### Utilizzare Phone Clone per spostare i dati sul nuovo dispositivo

**Phone Clone** consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

#### Trasferimento dei dati da un dispositivo Huawei/Android

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone** o vai su **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, seleziona **Huawei** o **Altri Android**.
- 2 Sul tuo vecchio dispositivo, segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone**.
  - Per dispositivi Huawei: Puoi scaricare **Phone Clone** da **AppGallery**.
  - Per dispositivi Android: Puoi scaricare **Phone Clone** dal sito Web ufficiale Huawei.

- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone**, tocca **Questo è il vecchio dispositivo** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo dispositivo manualmente o scansionando un codice.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare e tocca **Avanti > Trasferisci** per completare la clonazione dei dati.

### Trasferimento dei dati da un iPhone o iPad

- 1 Sul nuovo dispositivo, apri l'app **Phone Clone**, vai su **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Phone Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo** e seleziona **iPhone/iPad**.
- 2 Sul vecchio dispositivo, scarica e installa **Phone Clone** dal sito Web ufficiale Huawei.
- 3 Sul vecchio dispositivo, apri l'app **Phone Clone**, tocca **Trasferisci dati su un telefono Huawei** e segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo al nuovo dispositivo scansionando il codice.
- 4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

## Bloccare e sbloccare lo schermo

### Bloccare e sbloccare lo schermo

#### Blocco dello schermo

##### Blocco automatico:

Lo schermo del tuo dispositivo verrà automaticamente bloccato se non hai eseguito alcuna operazione su di esso per un periodo di tempo.

Puoi andare su **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e impostare la durata di disattivazione dello schermo.

##### Blocco manuale dello schermo:

Puoi bloccare manualmente lo schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:


- Premi il Tasto di accensione.
- Avvicina due dita insieme sulla schermata Home, tocca **Widget di servizio**, scorri verso il basso, tocca **Widget**, tocca e tieni premuto l'icona **Blocco schermo** e tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Quindi tocca l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

#### Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- premi il pulsante di accensione.

- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo**, attiva e utilizza **Solleva per attivare**, **Doppio tocco attiva schermo** o **Mostra il palmo per attivare**.
  - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Solleva**, attiva e utilizza **Attiva il dispositivo**.
-  Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

### Sblocca lo schermo

**Sblocco con password:** una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello in cui puoi inserire la password di blocco.

**Sblocco col sorriso:** una volta acceso lo schermo, porta il viso davanti allo schermo. Il dispositivo si sbloccherà automaticamente dopo aver riconosciuto il tuo viso.

**Sblocco a impronta digitale:** tocca la zona del sensore impronta con un dito che hai registrato. Assicurati prima di riattivare lo schermo, se il dispositivo ha un sensore impronta sullo schermo.

## Familiarizzare con la schermata Home


### Usare i widget di servizio

I widget di servizio consentono di:

- Visualizzare in anteprima o accedere alle app, ad esempio per visualizzare le previsioni del tempo o riprodurre musica.
- Selezionare diversi stili e layout per i widget di servizio per personalizzare la schermata Home.
- Sovrapporre e combinare diversi widget di servizio per salvare spazio sulla schermata Home, renderla più fluida e navigare con più facilità.


Le app con una barra dei widget  in basso supportano i widget di servizio.

Per rimuovere la barra dei widget, vai a **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Impostazioni della schermata Home > Mostra le barre dei Widget**.

 Questa funzionalità non è supportata in alcuni scenari. Prevarrà l'utilizzo effettivo.

### Aggiungere widget di servizio alla schermata Home


Puoi aggiungere un widget di servizio alla schermata Home utilizzando i metodi seguenti:

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il relativo widget di servizio, quindi tocca  per aggiungere il widget di servizio alla schermata Home.

- Scorri verso l'alto sull'icona di un'app per espandere il relativo widget di servizio, tocca e tieni premuto il widget di servizio, quindi tocca **Altri Widget di servizio**, seleziona lo stile che vuoi usare e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Tocca e tieni premuta l'icona di un'app, quindi tocca **Widget di servizio**, seleziona lo stile che vuoi usare e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Pizzica con due dita la schermata Home, quindi tocca **Widget di servizio**, seleziona il widget di servizio che vuoi usare e tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Puoi anche toccare e tenere premuto il widget di servizio che vuoi usare per poi trascinarlo su qualsiasi area vuota della schermata Home.

In mancanza di spazio sulla schermata corrente, il widget verrà appuntato sulla schermata successiva. Se non c'è spazio in nessuna delle schermate, per il widget di servizio verrà creata una nuova schermata a destra della schermata corrente.

Puoi anche toccare e tenere premuto un widget di servizio nella schermata **Altri Widget di servizio** e trascinarlo in qualsiasi area vuota della schermata. Se decidi di non aggiungere il widget di servizio alla schermata Home mentre lo stai trascinando, trascinalo invece nella zona di annullamento che si trova nella parte superiore della schermata.


 • Non è possibile appuntare i widget di servizio sulle cartelle.

- In alcuni scenari, il widget di servizio non si espande se scorri verso l'alto sull'icona dell'app. Prevarrà l'utilizzo effettivo.

### **Impilare i Widget di servizio**

Per risparmiare spazio nella schermata Home e semplificarla puoi impilare i widget di servizio o le combinazioni di widget che hanno le stesse dimensioni.



 Le figure sono solo di riferimento

### **Impilare i widget di servizio:**

Tocca e tieni premuto un widget di servizio o una combinazione di widget, trascinali su un altro widget di servizio/combinazione di widget della stessa dimensione e, una volta che sono completamente sovrapposti, rilasciali per impilare i due elementi.

### **Visualizzare i widget impilati:**

Scorri verso l'alto o verso il basso su una pila per visualizzare tutti i widget di servizio.

### **Gestire i widget di servizio:**

**1** Espandi la pila in uno dei modi seguenti:

- Scorri ulteriormente verso il basso per espandere la pila.
- Tocca e tieni premuta la pila e tocca **Espandi pila**.


**2** Quindi gestisci i widget nella pila come segue:

- **Regolare la posizione di un widget di servizio:** tocca e tieni premuto un widget di servizio e trascinalo per modificarne la posizione.
- **Fissare un widget di servizio in alto:** tocca un widget di servizio per fissarlo in cima alla pila.
- **Rimuovere un widget di servizio dalla pila:** tocca e tieni premuto un widget di servizio, trascinalo sul bordo dello schermo, attendi che il widget di servizio sia estratto dalla pila e trascinalo in una qualsiasi area vuota della schermata Home.
- **Eliminare un widget di servizio:** scorri verso sinistra su un widget di servizio per eliminarlo.
- **Eliminare una pila di widget:** Una volta che tutti i widget di servizio sono stati rimossi, la pila verrà automaticamente eliminata.



### **Combinare i widget di servizio**


Combina widget di servizio di tutte le dimensioni e aggiungi scorciatoie di uso frequente alle combinazioni di widget di servizio in modo da creare scorciatoie per le funzioni comuni.






 Le figure sono solo di riferimento

### Aggiungere una combinazione di widget:

- tieni premuto un widget di servizio e trascinalo su un altro widget di servizio di qualsiasi dimensione finché non si sovrappongono parzialmente, quindi rilascialo per completare la combinazione, una volta espanso il pannello posteriore.
- Unisci due dita nella schermata Home, vai in **Widget di servizio** > **Combo di widget**, tocca e tieni premuta la combinazione di widget che desideri aggiungere, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Puoi anche toccare, , selezionare i widget di servizio preferiti per personalizzare la tua combinazione, quindi tocca .

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Modificare una combinazione di widget:

Tocca e tieni premuta la combinazione di servizio e tocca **Modifica combo** per aggiungere o rimuovere **Widget di servizio** o **Scelte rapide**. Tocca ,  o  per modificare le dimensioni del modello. Tieni premuto e trascina per regolare la posizione del contenuto aggiunto.


#### **Rimuovere una combinazione di widget:**

tocca e tieni premuta la combinazione di widget e tocca **Rimuovi combo** per rimuovere la combinazione di widget.

#### **Rinominare una combinazione di widget:**

tocca e tieni premuta la combinazione di widget e tocca **Rinomina** per rinominare la combinazione di widget.

Puoi anche toccare e tenere premuto un widget di servizio per modificare o rimuoverlo.

 Alcuni widget di servizio non possono essere modificati.


### **Modificare e rimuovere i widget di servizio**

#### **Modificare i widget di servizio:**

Tocca e tieni premuto un widget di servizio e seleziona **Modifica** per impostare le informazioni da visualizzare per il widget. Per esempio, puoi selezionare le città sul widget di servizio Meteo oppure selezionare un fuso orario per il widget di servizio Orologio.

#### **Rimuovere i widget di servizio:**


Tocca e tieni premuto un widget di servizio e seleziona **Rimuovi** per rimuoverlo dalla schermata Home.

-  • Se disinstalli determinate app, i widget di servizio corrispondenti verranno anch'essi rimossi.
- Alcuni widget di servizio non possono essere modificati.

### **Creare e usare cartelle di grandi dimensioni**

Le cartelle di grandi dimensioni semplificano l'organizzazione delle icone delle app sulla schermata Home. Apri direttamente un'app toccando l'icona dell'app, senza dover espandere la cartella e regola la dimensione della cartella in base alle tue esigenze per creare il layout della schermata Home ideale.




 Le figure sono solo di riferimento

### Creare una cartella di grandi dimensioni


- 1** Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e trascinala sopra un'altra icona per creare una nuova cartella.
- 2** Tocca e tieni premuta una cartella per passare da una modalità di visualizzazione all'altra. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una nuova cartella e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.
- 3** Puoi toccare l'angolo in basso a destra della cartella di grandi dimensioni per aprirla e toccare il nome della cartella per rinominarla. Per rinominarla, puoi anche toccare e tenere premuta la cartella, quindi selezionare **Rinomina**.

### Operazioni in una cartella di grandi dimensioni



















Nelle cartelle di grandi dimensioni puoi effettuare le seguenti operazioni:

- **Regolare la dimensione della cartella:** tocca e tieni premuta una cartella di grandi dimensioni e rilascia il dito quando visualizzi un menu a comparsa. Trascina i bordi o gli angoli blu intorno alla cartella per regolarne la dimensione e tocca una qualsiasi area vuota sulla schermata Home per completare l'operazione.
- **Entrare e uscire dalle cartelle:** tocca l'angolo in basso a destra su una cartella di grandi dimensioni per accedere. Tocca un'area vuota nella cartella per uscire.  
Nel caso in cui vi siano troppe icone delle app da visualizzare in una pagina all'interno di una cartella di grandi dimensioni, nell'angolo in basso a destra della cartella verrà visualizzata un'icona sovrapposta. Puoi toccare l'icona sovrapposta per aprire la cartella.
- **Aggiungere o rimuovere app:** apri una cartella di grandi dimensioni, tocca  e aggiungi o rimuovi app in base alle tue necessità. Se deselezioni tutte le app all'interno della cartella, questa verrà eliminata.
- **Cambiare modalità di visualizzazione:** tocca e tieni premuta una cartella per passare dalla visualizzazione standard a quella grande e viceversa. Ad esempio, puoi toccare e tenere premuta una cartella standard e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.

## Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Wi-Fi connesso		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6 connesso		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6+ connesso		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet

	Doppia connessione Wi-Fi		Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6 supportati da Wi-Fi principali
	Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6+ supportati da Wi-Fi principali		Sveglia impostata
	Batteria completamente scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Super carica wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN collegata
	Modalità aereo attivata		Modalità non disturbare attivata
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Modalità di guida attivata		Modalità prestazione attivata
	Cuffie collegate		Dispositivo di proiezione connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Nuovo messaggio
	Modalità silenziosa		Modello di vibrazione
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	App che stanno usando la fotocamera		App che stanno usando il microfono



## Pannello di controllo

### Introduzione a Pannello di controllo

Gestisci e controlla la riproduzione audio, le scelte rapide e **Super Device** più facilmente in **Pannello di controllo**.


### Panoramica delle funzioni più usate in Pannello di controllo

Scorri verso il basso dal bordo in alto a destra dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e per accedere alle seguenti funzioni:



**i** Le figure sono solo di riferimento


- **Pannello di controllo audio:** Controlla la riproduzione audio e consente di passare dalle app multimediali utilizzate di recente ai dispositivi di ascolto (come Visions e auricolari Bluetooth).
- **Scelte rapide:** Attiva, disattiva o imposta le funzioni utilizzate di frequente.



- **Super Device:** Collabora con tablet, laptop, Visions e altri dispositivi per facilitare la funzione di Multi-screen Collaboration senza interruzioni, la proiezione wireless, i trasferimenti video e altre funzionalità tra dispositivi.
  - **Dispositivi intelligenti:** Consente di gestire e controllare i dispositivi e gli scenari che sono stati aggiunti in **AI Life**.
-  Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

## Modificare Pannello di controllo

**Pannello di controllo** permette di modificare le funzioni, ad esempio riposizionare gli interruttori scorciatoia, nascondere **Super Device** e modificare scene e dispositivi intelligenti, così puoi gestire più facilmente i tuoi dispositivi.

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di**


**controllo**, quindi tocca . Da lì potrai:

- **Modificare gli interruttori scorciatoia:** Tocca **Modifica scorciatoie**, quindi premi e trascina un interruttore di scorciatoia per riposizionarlo. Puoi anche trascinare un interruttore di scorciatoia nascosto usato di frequente fino alla parte non nascosta del pannello degli interruttori di scorciatoie oppure trascinare un interruttore di scorciatoia usato meno spesso in basso verso la parte nascosta.
  - **Nascondi Super Device:** Tocca **Nascondi Super Device** per nascondere Super Device. Tocca **Mostra Super Device** per mostrare Super Device.
  - **Modificare i dispositivi intelligenti:** Tocca **Modifica dispositivi**, quindi tocca  nella parte superiore di un dispositivo intelligente aggiunto per rimuoverlo dal Pannello di controllo. Tocca un dispositivo intelligente che hai collegato tramite link a **AI Life** sotto per aggiungerlo al Pannello di controllo.
-  Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

## Usare gli interruttori scorciatoia


### Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di**


**controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)..



**i** Le figure sono solo di riferimento

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

### Personalizzare le scorciatoie

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Modifica scorciatoie**, quindi tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi tocca **Fine**.

## Pannello di controllo audio

Gestisci la riproduzione e cambia app di ascolto in qualsiasi momento o trasferisci persino l'audio in streaming dal tuo dispositivo ad altri dispositivi, come cuffie o altoparlanti.




- Le figure sono solo di riferimento
- Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

### Gestire la riproduzione e passare senza problemi tra le app audio

Quando sono aperte più app audio (come **Musica**), utilizza il pannello di controllo audio per gestire la riproduzione e cambiare app audio in qualsiasi momento.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca la scheda di controllo riproduzione in alto.


**2** Le app audio correnti e utilizzate di recente verranno visualizzate nella scheda di controllo riproduzione, dove puoi gestire la riproduzione (come riproduzione, pausa e cambio di brano) nell'app in uso o passare a un'altra app audio.


-  Alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente.
- Il pannello di controllo audio è supportato solo per alcune app .

### Trasferire l'audio del dispositivo su un altro dispositivo

Quando il dispositivo è connesso a un dispositivo di ascolto (ad esempio delle cuffie, un altoparlante o un prodotto Vision), puoi inviare l'audio riprodotto sul dispositivo al dispositivo di ascolto e continuare a gestire la riproduzione nel pannello di controllo audio.

**1** Connetti il dispositivo a un dispositivo di ascolto tramite Bluetooth, **AI Life** o un altro metodo.


**2** Tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda di controllo riproduzione in **Pannello di controllo** e seleziona il dispositivo di ascolto dall'elenco per trasferire l'audio riprodotto dal dispositivo al dispositivo di ascolto.


Se non è presente un elenco di dispositivi di trasmissione audio nella scheda di controllo della riproduzione, tocca  per visualizzare l'elenco.


### Trasferire chiamate a un altro dispositivo

Quando il tuo dispositivo è connesso a un dispositivo di ascolto (come un auricolare o un altoparlante), puoi trasferire una chiamata in corso sul tuo dispositivo al dispositivo di ascolto.

**1** Connetti il tuo dispositivo a una cuffia cablata o connetti il tuo dispositivo a una cuffia o altoparlante wireless tramite Bluetooth.


**2** Durante una chiamata, scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  nell'angolo superiore destro della scheda di controllo della riproduzione, e seleziona il dispositivo di ascolto cablato o Bluetooth dall'elenco per trasferire la chiamata.

Se non è presente un elenco di dispositivi nella scheda di controllo della riproduzione, tocca  per visualizzare l'elenco.

-  Questa funzione sarà supportata su più dispositivi nel prossimo futuro.

### Passare da una schermata all'altra senza interruzioni con Super Device

Usa **Super Device** per la collaborazione multidispositivo con un semplice tocco, per far diventare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità coesa. Per esempio, quando vai a casa, puoi continuare a guardare un film su HUAWEI Vision dal momento in cui l'avevi interrotto sul dispositivo; quando torni in ufficio, puoi continuare a modificare gli stessi documenti sul computer riprendendo esattamente da dove l'avevi lasciato sul dispositivo.




**i** Le figure sono solo di riferimento

### Impostare Super Device prima di iniziare

Prima di usare **Super Device**, attiva Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo, quindi accedi al tuo HUAWEI ID.


Assicurati che gli schermi degli altri dispositivi rimangano accesi e applica le seguenti impostazioni a questi dispositivi:

- i** I tipi di dispositivi supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.
- **Telefono:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
  - i** Possono essere usati come dispositivi connessi solo i telefoni che supportano la modalità Multi-camera. Puoi verificare se la modalità Multi-camera è supportata passando a **Fotocamera > Altro**.
- **Tablet:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
- **Tablet con display E-ink:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Computer:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Vision o monitor:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
- **Altoparlante o stampante intelligente:** assicurati che sia connesso alla stessa LAN del dispositivo, che sia associato in AI Life con il dispositivo e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.
  - i** Accedi alla schermata Home di **AI Life** e vai a **+**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

- **Auricolari o occhiali:** assicurati che siano associati e connessi al dispositivo tramite Bluetooth.
  - **Orologio o smart band:** assicurati che siano associati al dispositivo tramite Huawei Health e che abbiano effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.
-  Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.


### Trasferire lo streaming audio e le chiamate MeeTime a dispositivi connessi




Usa **Super Device** per trasferire uno streaming video (ad esempio un video in HUAWEI Video), un brano o una chiamata MeeTime dal tuo telefono a un altro dispositivo, quindi riprendi esattamente da dove avevi interrotto, senza perdere nemmeno una nota.

 **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Ad esempio, puoi:

- Trasferire **video** ai tablet.
- Trasferire **chiamate MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth, altoparlanti, occhiali, Vision e display di infotainment.

 I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.

- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  in **Super Device** per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze o vai a  >  per associare un nuovo dispositivo.
- 2** Apri un'app su cui è in esecuzione un'attività che vuoi trasferire (come HUAWEI Video o HUAWEI Musica) sul dispositivo.
- 3** Sul dispositivo, in **Super Device** nel **Pannello di controllo**, tocca il dispositivo di destinazione in cui vuoi trasferire l'attività o trascinalo verso questo dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.



**i** Le figure sono solo di riferimento

## Schermate e registrazione schermo

### Acquisire una schermata

#### Acquisire una schermata intera con un tocco di nocca

- 1** Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo)..
  - Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Acquisisci una schermata** e attiva **Schermate con colpo di nocca**.
  - Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2** Tocca due volte in rapida successione con una nocca per acquisire una schermata dell'intero schermo.




**i** Le figure sono solo di riferimento

### Acquisire una schermata con una scorciatoia del tasto

Per acquisire una schermata, premi contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume.

### Acquisire una schermata con un interruttore scorciatoio

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di**

**controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoio (in base al modello del dispositivo). e tocca **Schermata** per acquisire una schermata.

### Condividere o modificare una schermata

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Puoi:

- Scorrere verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con altre persone.
- Toccare la miniatura per modificarla, eliminarla o per effettuare altre azioni con la schermata.

Le schermate vengono salvate nella **Galleria** per impostazione predefinita.


### **Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata**

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata** oppure a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Schermata con tre dita** (in base al modello del dispositivo). e assicurati che **Schermata con tre dita** sia attivato.
- 2** Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.


### **Acquisire una schermata parziale**

Usa **Schermata parziale** per acquisire una schermata di una parte dello schermo. Puoi scegliere la forma della schermata che più preferisci (per esempio, un rettangolo, un ovale o un cuore).



### **Acquisire una schermata parziale con gesture con le nocche**



**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1** Batti sullo schermo con una singola nocca e tieni premuto per disegnare una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire. Assicurati che la nocca non lasci lo schermo.
- 2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca. Da lì potrai compiere diverse azioni:
  - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
  - Toccare una delle opzioni di forma sulla barra degli strumenti per modificare la forma dell'area acquisita.
- 3** Tocca  per salvare la schermata.


## Usare una scorciatoia per acquisire una schermata parziale

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)., tocca l'icona a triangolo accanto a **Schermata**, quindi tocca **Schermata parziale** nel menu a comparsa.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per disegnare con il dito una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire.
- 3 Lo schermo visualizzerà il movimento del dito. Da lì potrai compiere diverse azioni:
  - Trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
  - Toccare una delle opzioni di forma sulla barra degli strumenti per modificare la forma dell'area acquisita.
- 4 Tocca  per salvare la schermata.

## Acquisire una schermata a scorrimento

Usa **Schermata a scorrimento** per acquisire una chat, un articolo o documenti di lavoro importanti che non puoi visualizzare completamente sullo schermo e per condividerli con altri.


## Usare una nocca per acquisire una schermata a scorrimento



**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1 Tocca lo schermo con una singola nocca e tieni premuto per disegnare una "S". Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della pagina per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

### Usare una scorciatoia per acquisire una schermata a scorrimento

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), tocca l'icona a triangolo accanto a **Schermata**, quindi tocca **Schermata a scorrimento** nel menu a comparsa. Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della schermata per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

**Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento**

**i** Le figure sono solo di riferimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra. Puoi continuare ad acquisire una schermata a scorrimento.

- 1** Scorri verso il basso sulla miniatura. Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della schermata per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2** Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.


**Registrare lo schermo**

Cattura l'azione sullo schermo per creare video condivisibili, mostrare le tue abilità di gioco, fare tutorial e fare molto altro ancora.

## Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.


## Usare una scorciatoia per avviare la registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 2 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 3 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

## Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo



- 1 Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo)..
  - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e attiva **Registrazione schermo**.
  - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Batti due volte sullo schermo in rapida successione con due nocche per avviare una registrazione schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.



 Le figure sono solo di riferimento


### **Registrare la voce durante la registrazione schermo**

Tocca l'icona del microfono per attivare o disattivare il microfono durante la registrazione dello schermo.

- Quando il microfono è attivato (viene visualizzato come ), puoi registrare la voce durante la registrazione dello schermo.
- Quando il microfono è disattivato (viene visualizzato come ) potrai registrare solamente i suoni di sistema, come l'audio e la riproduzione video.

### **Mostra o nascondi i tocchi durante le registrazioni dello schermo**

Durante la registrazione dello schermo, puoi scegliere se mostrare o meno i tocchi.

Tocca  accanto al timer rosso nella parte superiore dello schermo e attiva o disattiva **Mostra tocchi**, durante la registrazione.


## Inserire il testo


### Usare la Tastiera Celia

**Tastiera Celia** è una tastiera sicura e intuitiva sviluppata da Huawei. Supporta inserimenti vocali efficienti, scrittura a mano fluida e oltre 170 lingue di inserimento.

Se **Tastiera Celia** non è ancora installata sul dispositivo, cercala e installala in **AppGallery**.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** e imposta **Tastiera Celia** come tastiera predefinita.



 Le figure sono solo di riferimento

### Inserimento di testo




#### Inserimento da tastiera

Per impostazione predefinita, **Tastiera Celia** ha un layout a 26 tasti. Durante la digitazione sulla tastiera, verrà visualizzata una casella in cui potrai selezionare le parole completate.





Tieni premuto il tasto di una lettera, quindi scorri verso l'alto per inserire un numero oppure scorri verso sinistra o destra per inserire la lettera.

### Immissione vocale



Puoi far convertire il tuo parlato in testo per migliorare l'efficienza dell'inserimento.

- Tocca e tieni premuto  per andare alla schermata dell'inserimento vocale.
- Nella schermata dell'inserimento vocale, tocca  per selezionare la lingua preferita.
-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Inserimento di elementi multimediali

- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoji.
- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoticon.

### Passare a un'altra lingua di inserimento

Tocca e tieni premuto  nell'angolo in basso a sinistra e seleziona **English(United States)** o **Altre lingue...** nel menu a comparsa. In alternativa, tocca  per cambiare rapidamente la lingua di inserimento.

### Impostazioni della Tastiera Celia

#### Impostare il tema

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Tema** e seleziona un tema.


#### Impostare il carattere


Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Impostazioni** > **Caratteri** e seleziona un carattere.

## Multi-finestra








### Modificare il menu veloce Multi-finestra






Modifica le app nel menu veloce Multi-finestra, aggiungendole, rimuovendole o riordinandone l'ordine, per personalizzarlo a tuo piacimento!



 Le figure sono solo di riferimento

Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra. Da lì potrai compiere diverse azioni:

- **Visualizzare le app che supportano Multi-finestra:** tocca  per trovare le app che supportano Multi-finestra nella sezione **Altre app**.
- **Aggiungere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica. Quindi tocca le app che desideri aggiungere al menu veloce Multi-finestra e tocca .
- **Spostare app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca e tieni premuta l'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra, trascinala nella posizione che preferisci nel tasto e tocca .


- **Rimuovere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra e tocca .  Le app consigliate sul menu veloce Multi-finestra non possono essere eliminate.

Il menu veloce Multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e disattiva l'interruttore **Menu veloce Multi-finestra**.


## Usare la finestra mobile

Apri una finestra mobile durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.



 Le figure sono solo di riferimento

**Per aprire una finestra mobile:**


- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra. Tocca quindi una qualsiasi app dal menu per aprirla come finestra mobile.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata per accedere alla schermata Attività recenti e tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra dell'anteprima di un'app per aprire l'app come finestra mobile.

**Per riposizionare la finestra mobile:**


Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile nella posizione desiderata.

**Per ridimensionare la finestra mobile:**


Trascina il bordo inferiore, due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile per ridimensionarla.

-  Se riduci la finestra mobile alla dimensione più piccola possibile e poi rilasci la finestra, questa si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissata nell'angolo superiore destro dello schermo.



Per **ridurre a icona una finestra mobile**, esegui una delle seguenti operazioni:


- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente a sinistra o a destra.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala sul bordo sinistro o destro dello schermo.

Per **tornare alla modalità a schermo intero**, esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente verso l'alto.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso l'alto sulla barra di stato.


Per **chiudere una finestra mobile**, esegui una delle seguenti operazioni:

- tocca  nella parte superiore della finestra mobile.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala rapidamente verso il basso.
- Tocca e tieni premuta la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascinala verso il basso nel  nella parte inferiore della schermata.

- i** Per passare alla modalità dividi schermo: se non sei nella schermata Home, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile e trascinalo sul bordo sinistro o destro (in modalità orizzontale) o sul bordo superiore o inferiore (in modalità verticale) dello schermo.

### Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1** Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2** Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
  - **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
  - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
  - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

### Aprire un allegato in una finestra mobile


Puoi aprire un link o un allegato all'interno di specifiche app (come E-mail e Blocco note) in una finestra mobile.

- i** In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1** Apri l'app E-mail.
- 2** Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirlo nella finestra mobile.
  - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.
  - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

### Dividere lo schermo per svolgere più attività

È possibile aprire le app in modalità schermo diviso per svolgere in qualsiasi momento più attività senza interruzioni.




- Le figure sono solo di riferimento
- La modalità schermo diviso è supportata solo in alcune app.





## Dividere lo schermo

- 1 Dopo aver aperto un'app dalla schermata Home, scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il tasto Multi-finestra.
- 2 Tieni premuta un'app nel tasto, trascinala sullo schermo e rilasciala.

## Operazioni comuni in modalità Schermo diviso

Quando la modalità Schermo diviso è attiva, puoi:


- **Scambiare la posizione degli schermi divisi:** tocca e tieni premuto  nella parte superiore di uno degli schermi divisi fino a quando le sue dimensioni si riducono, quindi, per scambiare la posizione degli schermi divisi, trascinalo verso l'altro schermo.

- **Regolare le proporzioni degli schermi divisi:** trascina  tra i due schermi divisi per regolare le dimensioni relative di ciascuno di essi.
- **Passare da uno schermo diviso a una finestra mobile:** tocca e tieni premuto  nella parte superiore di uno schermo diviso e trascinala a sinistra o a destra (in modalità verticale) o in basso (in modalità orizzontale).
- **Uscire dalla modalità Schermo diviso:** trascina  o  tra i due schermi divisi fino a quando l'altro schermo scompare.

### Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

 Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

### Ridurre la finestra di un'app o dividere lo schermo


In modalità a schermo intero, puoi ridurre lo schermo dell'app per trasformarlo in una finestra mobile o creare uno schermo diviso con un'altra app in qualsiasi momento.


 In alcune app questa funzione non è disponibile.


Prima di utilizzare questa funzione, vai su **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

#### Ridurre la finestra dell'app

Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso a


 nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare l'app come una piccola finestra mobile. La piccola finestra mobile verrà visualizzata automaticamente in Modalità orizzontale, quando riduci un'app per video o giochi in Modalità orizzontale.

 Le piccole finestre mobili in Modalità orizzontale sono supportate solo in alcune app.





**i** Le figure sono solo di riferimento

Puoi provare quanto segue:

- **Per ridurre al minimo una finestra mobile**, tieni premuta la finestra e trascinala verso il bordo sinistro o destro dello schermo o trascinala rapidamente verso sinistra o destra.
- **Per chiudere una finestra mobile**, tieni premuta la finestra e trascinala a  nella parte inferiore dello schermo o trascinala rapidamente verso il basso.
- **Per aprire in modalità a schermo intero**, tieni premuta la finestra, trascinala nella parte superiore dello schermo o trascinala rapidamente verso l'alto.
- **Per ingrandire la piccola finestra mobile**, tocca.

**i** Se trascini il bordo inferiore, i due lati o gli angoli inferiori della finestra mobile di dimensioni standard per ridurre la finestra alla dimensione più piccola possibile e quindi rilasci la finestra, si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissa nell'angolo in alto a destra dello schermo.

## Dividere lo schermo

- 1 Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso a  o  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
- 2 Quindi apri un'altra app compatibile con lo schermo diviso per visualizzare entrambe le app in modalità a schermo diviso.


# Funzioni intelligenti

## AI Voice

### AI Voice


**AI Voice** ti consente di comunicare verbalmente con il tuo dispositivo.

Per usare il dispositivo in modalità vivavoce, riattiva **AI Voice** e dai un comando vocale.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
  - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Paesi e aree geografiche che supportano AI Voice

**AI Voice** è supportato solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Puoi impostare la tua posizione su uno di questi Paesi e aree geografiche sul dispositivo per usare **AI Voice**.

-  **AI Voice** può essere usato in Paesi/aree geografiche quali Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico, Colombia, Italia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq, Egitto, Turchia, Tailandia, Filippine, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Ucraina, Pakistan, Singapore, Polonia e Malesia. Durante l'uso devi selezionare una lingua supportata da **AI Voice**.

- Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e tocca **Area geografica attuale** per selezionare un Paese/area geografica dall'elenco precedente.
- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice**, tocca **Lingua della conversazione**, seleziona una lingua e segui le istruzioni sullo schermo per impostarla.

### Riattivare AI Voice


Puoi riattivare **AI Voice** in diversi modi:

#### Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

#### Pronuncia la frase di attivazione per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attivazione vocale**, attiva **Attivazione vocale** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare la frase di attivazione.
- Quando devi riattivare **AI Voice**, pronuncia la frase di attivazione.


-  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una registrazione audio o schermo (con il microfono attivo). In questo caso, puoi tenere premuto il pulsante di accensione per attivare **AI Voice**.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Riattivare AI Voice

Puoi tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

**1** Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.

**2** Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

-  Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Comunicare con AI Voice

**AI Voice** può essere in una delle tre seguenti modalità: inattiva, in ascolto e pensando. Puoi parlare a **AI Voice** quando è in modalità In ascolto.

- Modalità inattiva: in questa modalità **AI Voice** non riceve alcun suono.
- Modalità In ascolto: puoi parlare a **AI Voice** in quanto in questa modalità ti può ascoltare.
- Modalità Pensando: **AI Voice** può iniziare a eseguire i tuoi comandi vocali.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Abilità di AI Voice


AI Voice ti consente di navigare sul dispositivo con semplici comandi vocali. Puoi utilizzare AI Voice per:

- Effettuare chiamate
- Inviare SMS
- Avviare app
- Aggiungere promemoria ed eventi del calendario
- Controllare il meteo e altro ancora
- Attivare AI Lens e identificare i contenuti sullo schermo

Per utilizzare l'assistente vocale, attiva **AI Voice** e pronuncia i tuoi comandi, ad esempio "Chiama Zichen", "Imposta una sveglia per le 8:00" e "Apri Fotocamera".

## Visualizza le abilità di AI Voice

Puoi visualizzare le abilità integrate nella funzione **AI Voice** in uno dei seguenti modi.

- Attiva **AI Voice** e chiedi: "Cosa sai fare?". **AI Voice** visualizzerà quindi lo Skill center in cui sono elencate le abilità.
-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

## Riprodurre musica o video con i comandi vocali

Se vuoi ascoltare musica o guardare video, attiva **AI Voice** e dai direttamente un comando vocale.

### Riprodurre musica con comandi vocali

Puoi richiedere al dispositivo di riprodurre un brano con **AI Voice**.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci la musica", "Riproduci la canzone precedente" oppure "Riproduci la prossima canzone".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


### Riprodurre video con comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci video", "Riproduci Friends su HUAWEI Video", "Mostrami un video divertente" oppure "Riproduci un video dei Coldplay".

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

## Traduzione vocale

**AI Voice** consente di tradurre la tua voce o il testo immesso affinché tu possa comunicare con i tuoi amici stranieri più facilmente.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.



### Traduzione vocale

Puoi usare **AI Voice** per tradurre la tua voce o il testo immesso nella lingua di destinazione che hai impostato.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduci".
- 2 Di o digita quello che desideri venga tradotto.
- 3 **AI Voice** mostrerà il risultato tradotto e lo trasmetterà per te.

### Comunicare facilmente con la traduzione faccia a faccia


La traduzione faccia a faccia ti consente di superare le barriere linguistiche quando viaggi all'estero o in una conferenza internazionale.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduzione faccia a faccia" per entrare nella schermata di traduzione.
- 2 Tocca  o  (in base al modello del dispositivo). affinché il testo di ognuna delle due sezioni possa essere letto da ogni lato del dispositivo.
- 3 Premi il pulsante sul lato della sezione, di cosa desideri venga tradotto e rilascia il pulsante affinché **AI Voice** mostri il risultato tradotto in tempo reale e lo trasmetta.

## Attivare AI Lens con AI Voice

Puoi usare **AI Voice** per attivare **AI Lens**.

Attiva **AI Voice** e dai un comando vocale come "AI Lens".

-  . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
  - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

## Scansionare e fare acquisti con AI Voice


- 1 Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Guarda quanto costa il frigorifero" oppure "Aiutami a trovare lo stesso stile di questa macchina per il succo".
- 2 Inquadra l'oggetto nel mirino e attendi che venga identificato.
- 3 Una volta che l'oggetto viene riconosciuto, ti verranno forniti i link di acquisto a diverse piattaforme di shopping.

## AI Touch

### Attivare AI Touch

Quando vedi un qualsiasi contenuto che ti interessa sul dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita per visualizzare **AI Touch** per ottenere ulteriori informazioni.

Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.

-  AI Touch non si attiva quando il telefono è in modalità orizzontale.

### Acquistare con AI Touch

Quando vedi un articolo che vuoi acquistare sul dispositivo, puoi usare **AI Touch** per cercare rapidamente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di procedere.

### Tocca e compra subito!


- 1 Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2 Quando vedi un articolo che desideri acquistare, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita.
- 3 Regola le dimensioni e la posizione della casella di identificazione per adattarla all'articolo che vuoi identificare.

- 4** Una volta identificato l'articolo, vedrai una serie di link di acquisto da diverse piattaforme di acquisto.

## Super Device

### Passare da una schermata all'altra senza interruzioni con Super Device

Usa **Super Device** per la collaborazione multidispositivo con un semplice tocco, per far diventare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità coesa. Per esempio, quando vai a casa, puoi continuare a guardare un film su HUAWEI Vision dal momento in cui l'avevi interrotto sul dispositivo; quando torni in ufficio, puoi continuare a modificare gli stessi documenti sul computer riprendendo esattamente da dove l'avevi lasciato sul dispositivo.



**i** Le figure sono solo di riferimento

### Impostare Super Device prima di iniziare


Prima di usare **Super Device**, attiva Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo, quindi accedi al tuo HUAWEI ID.

Assicurati che gli schermi degli altri dispositivi rimangano accesi e applica le seguenti impostazioni a questi dispositivi:

- i** I tipi di dispositivi supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.
- **Telefono:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
  - i** Possono essere usati come dispositivi connessi solo i telefoni che supportano la modalità Multi-camera. Puoi verificare se la modalità Multi-camera è supportata passando a **Fotocamera > Altro** .
- **Tablet:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.

- **Tablet con display E-ink:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Computer:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Vision o monitor:** attiva Bluetooth e Wi-Fi.
- **Altoparlante o stampante intelligente:** assicurati che sia connesso alla stessa LAN del dispositivo, che sia associato in AI Life con il dispositivo e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.



Accedi alla schermata Home di **AI Life** e vai a , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

- **Auricolari o occhiali:** assicurati che siano associati e connessi al dispositivo tramite Bluetooth.
- **Orologio o smart band:** assicurati che siano associati al dispositivo tramite Huawei Health e che abbiano effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.



Se sul dispositivo non sono installate app rilevanti, scaricale da **AppGallery**.

### Trasferire lo streaming audio e le chiamate MeeTime a dispositivi connessi

Usa **Super Device** per trasferire uno streaming video (ad esempio un video in HUAWEI Video), un brano o una chiamata MeeTime dal tuo telefono a un altro dispositivo, quindi riprendi esattamente da dove avevi interrotto, senza perdere nemmeno una nota.






**MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Ad esempio, puoi:


- Trasferire **video** ai tablet.
- Trasferire **chiamate MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth, altoparlanti, occhiali, Vision e display di infotainment.



I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Super Device** possono variare a seconda del prodotto.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  in **Super Device** per cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze o vai a  >  per associare un nuovo dispositivo.
- 2 Apri un'app su cui è in esecuzione un'attività che vuoi trasferire (come HUAWEI Video o HUAWEI Musica) sul dispositivo.
- 3 Sul dispositivo, in **Super Device** nel **Pannello di controllo**, tocca il dispositivo di destinazione in cui vuoi trasferire l'attività o trascinalo verso questo dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.




 Le figure sono solo di riferimento

## Copiare e incollare testo o immagini tra dispositivi


Copia e incolla testo o immagini tra telefono e tablet utilizzando gli Appunti condivisi per rendere la scrittura e la creazione di poster ancora più facili.


### Attivare Appunti cross-device



- 1 Accedi utilizzando lo stesso HUAWEI ID sul telefono e sul tablet.
- 2 Attiva Bluetooth e connettiti alla stessa /rete Wi-Fi su entrambi i dispositivi.
- 3 Vai in **Impostazioni > Super Device > Appunti Cross-Device** e assicurati che **Appunti Cross-Device** sia attivato.
- 4 Copia un testo o un'immagine da un dispositivo all'altro.
  -  Questa funzione è supportata da Blocco note, E-mail, Galleria, Browser HUAWEI e da alcune app di terze parti.

## Copiare e incollare testo o immagini tra dispositivi

### Copiare e incollare testo

- 1 Tocca e tieni premuto il testo da selezionare all'interno di un'app (come Blocco note, E-mail o Browser) su un dispositivo finché non viene visualizzato .

 Quello che accade dopo aver toccato e tenuto premuto il testo può variare da un'app all'altra. Esegui le operazioni richieste.

- 2 Trascina  e  per selezionare solo le parole desiderate o tocca **Seleziona tutto**.
- 3 Tocca **Copia** o **Taglia** secondo necessità.
- 4 Su un altro dispositivo, tocca e tieni premuto il punto in cui vuoi inserire il testo all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) **Incolla**.

### Copiare e incollare immagini

- 1 Tocca e tieni premuta l'immagine che vuoi copiare all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) su un dispositivo e tocca **Copia**.



Puoi anche selezionare un'immagine nella Galleria e andare in   > **Copia negli appunti** per copiarla.

- 2 Su un altro dispositivo, tocca e tieni premuto il punto in cui vuoi inserire l'immagine all'interno di un'app (come Blocco note o E-mail) **Incolla**.


## Proiezione facile

### Proiettare il dispositivo su Vision con un tocco

Puoi proiettare video o giochi dal dispositivo su Vision con un semplice tocco per visualizzarli su uno schermo più grande.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), quindi attiva **NFC**, **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
- 2 Metti l'area NFC del dispositivo (solitamente attorno alla fotocamera posteriore) a contatto con l'icona  presente sul telecomando di Vision.
- 3 Segui le istruzioni visualizzate nella finestra pop-up per selezionare Vision sul dispositivo quando vengono associati i due dispositivi per la prima volta, fai clic su **CONSENTI SEMPRE** su Vision e inserisci sul dispositivo il codice visualizzato su Vision per completare l'operazione.





Per disconnettere i due dispositivi, scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro del dispositivo per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.

 La proiezione dello schermo non funzionerà se il dispositivo è bloccato o se lo schermo è spento.

## Huawei Share

## Fissare in primo piano i metodi di condivisione utilizzati di frequente

Fissa in primo piano i metodi di condivisione utilizzati più di frequente (come Bluetooth o e-mail) nella parte superiore del riquadro di condivisione del sistema, per condividere file e contenuti con amici, colleghi e persone care con maggiore facilità.


- 1 Tocca e tieni premuto il file da condividere, quindi tocca .
- 2 Nell'area di condivisione delle app, scorri verso sinistra all'ultima schermata e tocca  o vai in **Tutti** >  (in base al modello del dispositivo)..
- 3 Tocca il metodo di condivisione da fissare in primo piano. Alcune app prevedono più metodi di condivisione. Puoi anche aggiungere un metodo di condivisione secondo necessità.
- 4 Nell'area superiore, trascina in modo da ordinare i metodi di condivisione e tocca  o **Ok** (in base al modello del dispositivo)..

Puoi anche toccare un metodo di condivisione fissato in primo piano per rimuoverlo.


## Easy Print

### Stampare file con Huawei Print

Il dispositivo agevola la stampa di immagini e documenti presenti, rilevando le stampanti vicine che supportano **Huawei Print**. Per stampare basta un tocco.




**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1** Accendi la stampante di destinazione e assicurati che sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo, o che sia attivato Wi-Fi Direct.
- 2** Per stampare i file memorizzati in diverse posizioni sul dispositivo:
  - **Galleria:** apri un'immagine o seleziona più immagini in **Galleria** e vai in **Condividi** >  o **Altro** > **Stampa o esporta come PDF**.
  - **Blocco note:** apri una nota in **Blocco note** e vai in **Altro** > **Stampa**.
  - **Gestione file:** seleziona uno o più file in **Gestione file** e vai in **Condividi** > **Stampa**.
- 3** Dopo aver concesso le autorizzazioni necessarie, tocca **Seleziona** per rilevare le stampanti vicine e seleziona la stampante desiderata. A questo punto, puoi impostare il numero di copie, il colore, il formato della carta e altre opzioni sulla schermata di anteprima e toccare **STAMPA**.

# Fotocamera e Galleria

## Scattare foto

### Scattare foto









**i** Le figure sono solo di riferimento


**1** Apri **Fotocamera**.

**2** Quindi potrai:

- Mettere a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.

Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.

- Regolare la luminosità: tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).

Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

**3** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

### Messa a fuoco automatica della fotocamera anteriore


Quando scatti un selfie con la fotocamera anteriore, il dispositivo riconoscerà automaticamente il viso del soggetto nel mirino e si assicurerà che gli occhi siano a fuoco.

**1** Apri **Fotocamera**.


**2** Seleziona **Foto**, **Ritratto** o **Video**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.

**3** Allinea la fotocamera anteriore con il viso del soggetto. Quando la fotocamera rileva un viso, l'inquadratura della messa a fuoco verrà visualizzata nel mirino.

**4** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

 Alcune modalità di scatto non supportano la funzione di rilevamento degli occhi con la fotocamera anteriore.

### Usare le gesture per scattare foto

**1** Apri **Fotocamera** e tocca  per passare alla fotocamera anteriore.


**2** Tocca  e attiva **Controllo gesture**.

**3** Torna al mirino e tieni il palmo davanti allo schermo, a una distanza di circa 20 cm.

**4** Quando la fotocamera anteriore rileva il tuo palmo, dopo un breve conto alla rovescia il dispositivo scatterà una foto.


## Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile per visualizzarlo nel mirino della fotocamera e trascinarlo ovunque desideri per scattare foto rapidamente.




- 1 Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.
- 2 L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3 Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

## Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2 Tieni premuto il tasto dell'otturatore o uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.  
Durante lo scatto, vedrai un numero nel mirino, che indica quante foto hai scattato finora.  
 Lo scatto in sequenza tramite la pressione del pulsante del volume è supportato solo su alcuni modelli di dispositivi.
- 3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

## Selezionare le foto in sequenza da tenere


- 1 Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2 Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi

tocca .


## Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

## Usare Controllo audio per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.
- 2 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.


## Modalità ritratto

### Scattare ritratti straordinari




La modalità Ritratto dispone di effetti bellezza e di luce personalizzati tra cui scegliere, in modo che un tocco dell'otturatore faccia esaltare al meglio il soggetto.



- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

- 2 Inquadra il soggetto nel mirino.

Per scattare un selfie, tocca .

- 3 Da qui puoi:

- Attivare gli effetti bellezza: tocca  per regolare gli effetti bellezza. Per disattivare gli effetti bellezza, trascina l'impostazione sul valore più basso o tocca .
- Impostare gli effetti di luce: tocca  e seleziona l'effetto che desideri.
- Compensazione della luce: quando passi alla fotocamera anteriore in condizioni di scarsa illuminazione, puoi toccare l'icona del flash per attivare la compensazione della luce.

Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre acceso).

 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzioni.

- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

## Modalità notturna

### Come scattare foto di notte

La Modalità notturna dona alle tue foto dettagli più nitidi e colori più vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.






- 1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Quando usi la fotocamera posteriore, alcuni dispositivi ti consentono di regolare la sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore toccando **ISO** o **S** sul mirino.
- 3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

- 4** Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia.  
Puoi anche toccare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto prima del termine del conto alla rovescia.
- i** Alcuni dispositivi non supportano la funzione che consente di terminare il conto alla rovescia in anticipo.

### Scattare selfie notturni spettacolari

Per scattare un selfie di notte, o in un ambiente con poca luce, basta usare la fotocamera anteriore in Modalità notturna.

In ambienti poco illuminati, puoi attivare il flash per illuminare il viso.


- 1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.
- 2** Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Da qui puoi:
  - Toccare l'icona del flash e selezionare  (automatico) o  (sempre acceso) per attivare il flash. Questo ti permette di scattare una foto ben illuminata del viso quando sei in un ambiente poco luminoso.
  - Tocca  per regolare gli effetti bellezza.
    - i** Se non trovi l'icona  nel mirino del dispositivo, significa che la Modalità bellezza non è disponibile.
- 3** Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

## Modalità apertura

### Scatta foto con la modalità Apertura

#### Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto e video in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.




- 1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2** Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.
- 3** Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà uno sfondo più sfocato.
- 4** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

## Fotocamera AI

### Scattare foto professionali

Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge, cieli azzurri, piante, nonché testo) e ottimizzando le impostazioni del colore e della luminosità di conseguenza.

 Master AI viene visualizzata come Fotografia AI o Fotocamera AI su alcuni dispositivi.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2** Tocca per attivare .
- 3** Inquadra il soggetto nel mirino. Quando la fotocamera identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come Ritratto, Piante o Testo).
- 4** Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure disattiva .

## Modalità Pro

### Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

### Scatta per sbalordire con la modalità Pro






**i** Le figure sono solo di riferimento

**1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Pro**.

**2** Da qui potrai:




- Regolare la modalità esposimetro: tocca **M** e seleziona una modalità esposimetro.

Modalità esposimetro	Panoramica
 <b>Matrice</b>	Misura la luce sull'intera inquadratura; ideale per fotografare paesaggi naturali.
 <b>Centro</b>	Dà maggior peso all'area centrale dello schermo; ideale per scattare ritratti.


Modalità esposimetro	Panoramica
 Spot	Effettua la lettura su un'area specifica, come gli occhi di un soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.  
In condizioni di scarsa luminosità, generalmente ti consigliamo di aumentare la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, ti consigliamo di ridurla per evitare il rumore dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.  
La velocità dell'otturatore determina la quantità di luce che è in grado di entrare nell'obiettivo della fotocamera. Quando riprendi scene statiche o scatti ritratti, ti consigliamo di usare una velocità dell'otturatore più lenta. Analogamente, quando riprendi scene o oggetti in rapido movimento, ti consigliamo di aumentare la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV (Exposure Value, valore dell'esposizione): tocca **EV** e trascina il cursore.  
Ti consigliamo di aumentare il valore EV in ambienti scarsamente illuminati e di diminuirlo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari di utilizzo
<b>AF-S (singolo)</b>	Soggetti stazionari
<b>AF-C (continuo)</b>	Soggetti in movimento
<b>MF (manuale)</b>	Tocca il soggetto di interesse per metterlo a fuoco, ad es. il viso del soggetto.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.  
Quando scatti foto sotto la piena luce del giorno, seleziona . Quando scatti foto in condizioni di cielo coperto o in ambienti scarsamente illuminati, seleziona .
- Tocca  per regolare la temperatura colore.
- Selezionare il formato di archiviazione: la modalità **Pro** consente di salvare la foto in diversi formati. Tocca **JPG** nel mirino per selezionare il formato preferito.

### 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

-  • Queste funzioni sono supportate solo su alcuni modelli di dispositivi.
- In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.

# Registrazione video





## Registrazione video


**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.


**2** Regola le seguenti impostazioni:

- Zoom in avanti o indietro: Avvicina o allontana le dita sul mirino, puoi anche trascinare il cursore dello zoom.


- Messa a fuoco: Tocca la posizione su cui desideri mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto sul mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.


- Attiva o disattiva il flash: Tocca  e seleziona  (acceso fisso) o  (disattivato). Quando si utilizza la fotocamera frontale per registrare un video in condizioni di scarsa illuminazione, è possibile impostare il flash su  (acceso fisso). La fotocamera aiuta a compensare la mancanza di luce ambientale.


- Regola l'effetto di bellezza: Tocca  e trascina il cursore per regolare le impostazioni di bellezza.

- Regola la risoluzione video e la frequenza fotogrammi: Vai su  > **Risoluzione video**, e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più alta risulterà in un video di qualità superiore con un file di dimensioni maggiori.



Puoi andare su  > **Frequenza fotogrammi** per selezionare la frequenza fotogrammi desiderata.

- Migliora i colori e i contrasti dei video: Tocca  e attiva **HDR Vivid**. Una volta attivata questa funzione, i colori e i contrasti nel video saranno migliorati. Tuttavia, la riproduzione del video su un dispositivo incompatibile o l'utilizzo di software incompatibile potrebbe produrre effetti non ottimali. Presta attenzione all'attivazione di questa funzione.

- Seleziona un formato video salvaspazio: Tocca  e attiva **Formato video efficiente**. Una volta attivata questa funzione, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, ciò può compromettere la riproduzione del video da parte di altri dispositivi. Presta attenzione all'attivazione di questa funzione.

 Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate sul tuo dispositivo. La modifica di un'impostazione specifica a volte causerà la modifica anche di altre impostazioni.

**3** Tocca  per avviare la registrazione.

Se utilizzi la fotocamera posteriore per registrare un video, tocca e tieni premuto su  o  per eseguire lo zoom in avanti o indietro gradualmente.


Tocca  per scattare una foto del fotogramma corrente.


**4** Tocca  per mettere in pausa e tocca  per interrompere la registrazione.


### Passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante la registrazione di video



Durante la registrazione di video puoi passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa senza dover sospendere o interrompere.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

 Alcuni set di parametri di registrazione non supportano il passaggio da una fotocamera all'altra senza interruzioni. La situazione reale prevale.

**2** Tocca  per avviare la registrazione.


Durante la registrazione puoi toccare  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa senza dover sospendere o interrompere.

**3** Tocca  per sospendere la registrazione e tocca  per arrestare la registrazione.

## Registrazione in slow motion

### Girare video in slow motion

Usa la modalità slow motion per catturare nel dettaglio anche i dettagli più sfuggenti. Regola la velocità di slow motion in base a quanto desideri che sia lento il filmato. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.



 Le velocità di slow motion disponibili variano a seconda del dispositivo.

- 256x: adatta per riprendere sparatorie, esplosioni o altre scene di azione con ritmi estremamente rapidi.
- 128x o 64x: adatta per riprendere palle lanciate e gare.
- 32x or 16x: adatta per riprendere bolle di sapone che scoppiano e schizzi d'acqua.
- 8x or 4x: adatta per riprendere i dettagli di movimenti veloci, come tuffi e azioni di calcio. Puoi personalizzare la lunghezza complessiva della ripresa e la lunghezza della parte in slow motion.

Per ottenere risultati ottimali, gira i tuoi video in slow motion in ambienti con luce naturale.

### Girare video al rallentatore



**1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Rallentatore**.

- 2 Tocca  e seleziona una velocità slow motion.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per avviare la registrazione.

## Fotografia time-lapse

### Usare Time-lapse per creare un breve video


Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

## Multi-camera

### Passare alla modalità Multi-camera

La modalità Multi-camera consente di riprendere video di qualità cinematografica in modo incredibilmente semplice. Dopo aver connesso più telefoni e tablet HUAWEI, utilizza il dispositivo host per passare dalla fotocamera di un dispositivo a quella di un altro per riprendere quello che desideri.

-  • La modalità Multi-camera è supportata solo su alcuni dispositivi e app.
  - Ti consigliamo di tenere questo dispositivo nel raggio di 10 metri dai dispositivi collegati.


### Operazioni preliminari

Prima di iniziare, accedi al tuo **HUAWEI ID** su questo dispositivo e abilita Bluetooth e Wi-Fi sia su questo dispositivo sia su quello connesso.


Se i due dispositivi non hanno eseguito l'accesso allo stesso **HUAWEI ID** o il dispositivo connesso non ha eseguito l'accesso ad alcun **HUAWEI ID**, vai a **Impostazioni** > **Super Device** > **Questo dispositivo** > **Visibilità**, e seleziona **Tutti i dispositivi vicini** su entrambi i dispositivi.

### Nell'app Fotocamera

Accedi alla modalità Multi-camera nell'app Fotocamera per passare dalle fotocamere di questo dispositivo a quelle di un dispositivo connesso e riprendere ogni angolo.



**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1** Su questo dispositivo, vai a **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Multi-camera**.
- 2** Il dispositivo cercherà e visualizzerà tutti i dispositivi disponibili. Tocca il dispositivo a cui desideri connetterti e segui le istruzioni visualizzate per completare la connessione.
- 3** Una volta completata la connessione, su questo dispositivo verrà visualizzato il mirino del dispositivo connesso. Potrai quindi iniziare a riprendere oppure eseguire le seguenti operazioni:
  - Toccare **Seleziona fotocamera** per passare dalla fotocamera di questo dispositivo a quella del dispositivo connesso e viceversa.
  - Toccare  per passare alla modalità Video. Questo dispositivo rileverà il suono durante la registrazione.


Per interrompere la connessione, tocca  o  sul dispositivo connesso.

**i** In modalità **Multi-camera** è possibile regolare solo alcuni parametri della ripresa.

## Regolare le impostazioni della fotocamera

## Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

-  Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

### Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.

-  In alcune modalità questa funzione non è disponibile.


### Attivare i tag posizione

Per attivare i **Tag posizione**, innanzitutto attiva i Servizi di posizione per il dispositivo, quindi

vai in **Fotocamera** > . Le foto e i video otterranno un tag con info posizione.

Puoi toccare e scorrere verso l'alto su una foto o un video in Galleria per visualizzare il luogo dello scatto.

Per attivare i Servizi di posizione sul dispositivo:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e attiva **Posizione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva **Accedi alla mia posizione**.

### Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

### Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

### Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

## Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.


## Usare Indicatore livella per composizioni migliori


Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.


Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.

## Personalizzare il layout della modalità Fotocamera

Puoi personalizzare il layout dello schermo della modalità Fotocamera in base alle tue preferenze spostando le modalità usate più spesso nella schermata Home della fotocamera oppure cambiando l'ordine delle modalità.

 Le modalità **Foto**, **Ritratto** e **Video** non possono essere spostate in **Altro**.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca  per accedere alla schermata di modifica della modalità.
- 2 Tocca e tieni premuta una modalità e trascinala nella posizione desiderata. Puoi spostare una modalità nella schermata **Altro** alla schermata Home della fotocamera, spostare la modalità nella schermata Home della fotocamera in **Altro** o regolare il layout della schermata della modalità in base a quanto spesso usi determinate modalità.

Le modalità con un'icona  possono essere eliminate semplicemente toccando l'icona.

- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare una modalità eliminata, vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca , quindi tocca **AGGIUNGI**.

## Gestire la Galleria

### Effettuare ricerche rapide in Galleria

#### Cercare rapidamente le foto nella Galleria

Individua rapidamente una foto nella Galleria cercandola con parole chiave, come data, cibo o categoria.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi digita una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature delle foto corrispondenti a quella parola chiave e verranno suggerite ulteriori parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.

## Cercare rapidamente i video nella Galleria



Il dispositivo analizza e organizza automaticamente i video nella Galleria durante la carica e a schermo spento. Le parole chiave suggerite verranno visualizzate nella barra di ricerca per ottenere rapidamente dei risultati su argomenti correlati.

- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature dei video correlati a quella parola chiave e verranno suggerite altre parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.  
I momenti o i video chiave nei risultati della ricerca verranno automaticamente riprodotti in sequenza affinché tu possa visualizzare un'anteprima.

 **Schermate** non verranno analizzate.



## Condividere foto e video

Apri **Galleria** e condividi una foto o un video nei modi seguenti:

- Condividere una foto o un video: tocca la foto o il video, quindi tocca .
- Condividere più foto o video: in un album o nella scheda **Foto**, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .

## Condividere immagini senza divulgare la vita personale


Quando condividi un'immagine in Galleria, puoi scegliere di eliminare le informazioni sensibili come la posizione, la data, il dispositivo e il nome dell'immagine per mantenere la privacy.

- 1 Apri **Galleria**.
  - 2 Tocca un'immagine oppure tocca e tieni premuto per selezionare più immagini e tocca .
  - 3 Tocca **Opzioni sulla privacy** nella parte superiore della schermata di condivisione, segui le istruzioni sullo schermo per attivare sia **Rimuovi le informazioni sulla posizione** sia **Rimuovi altre informazioni**, quindi tocca **OK** per condividere l'immagine.
-  Se **Tag posizione** era disattivato quando l'immagine è stata scattata, **Rimuovi le informazioni sulla posizione** non verrà visualizzato in **Opzioni sulla privacy**.

## Organizzare album


Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

### Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.

**3** Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

### Ordinare gli album

**1** Vai in **Galleria > Album** >  e tocca **Ordina gli album**.

**2** Tieni premuto e trascina  accanto agli album per modificare l'ordine.


Tocca **Reimposta** o vai in  > **Reimposta** per ripristinare l'ordine predefinito.

### Regolare lo stile di visualizzazione di un album

Vai in **Galleria > Album**, tocca  o  in alto e seleziona uno stile di visualizzazione dell'album.


### Cambiare la copertina dell'album

**1** Vai in **Galleria > Album** e tocca l'album che desideri impostare.


**2** Vai in  > **Cambia copertina album** e seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina dell'album.

### Spostare foto e video

**1** Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.

**2** Tocca  > **Sposta nell'album** per selezionare l'album desiderato.

**3** Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

 Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.

Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

### Eliminare foto e video


Tocca e tieni premuto per selezionare foto, video o album, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

 Alcuni album predefiniti, come **Tutte le foto**, **Preferiti**, **Video** e **Fotocamera**, non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno spostati temporaneamente nell'album **Eliminati di recente** per un periodo di tempo, dopodiché verranno eliminati in modo permanente.

Per eliminare in modo permanente le foto e i video prima che scada il periodo di conservazione, tocca e tieni premuto per selezionare video e foto nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina > Elimina**.

## Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali. Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

## Aggiungere foto o video ai Preferiti







Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

## Tenere immagini, video e album della Galleria al sicuro da occhi indiscreti

Per una maggiore tranquillità, puoi nascondere immagini, video o album privati in Galleria.

Prima vai a **Galleria > Album**. Da qui potrai:


- **Nascondere immagini o video:** tocca un album per aprirlo, tocca e tieni premute le immagini o i video da nascondere e vai a  **> Nascondi > OK**.
- **Nascondere un singolo album:** tocca l'album da nascondere per aprirlo e vai a  **> Nascondi questo album > OK**.
- **Visualizzare immagini, video o album nascosti:** nella scheda **Album**, vai a  **> Elementi nascosti**.  
Per trovare gli elementi desiderati puoi passare da una visualizzazione all'altra toccando  **> in Elementi nascosti** e selezionando **Visualizzazione foto** o **Visualizzazione album**.
- **Mostrare un singolo album:** tocca l'album da mostrare, quindi vai a  **> Mostra**.
- **Mostrare immagini o video:** in **Elementi nascosti**, vai a  **> Visualizzazione foto**, tocca e tieni premuti le immagini o i video da mostrare per selezionarli e tocca **Mostra**. Le immagini e i video verranno ripristinati negli album originali.

## Modificare immagini e video

### Modificare le immagini

Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per le immagini.

### Modifiche di base

**1** Apri **Galleria**, tocca la foto che desideri modificare, quindi tocca . Quindi potrai:

- Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un fotogramma e trascina la griglia o i suoi angoli per selezionare la parte che desideri conservare. Puoi trascinare la foto nella cornice oppure, con due dita, usare lo zoom in avanti o indietro per regolare la parte visualizzata della foto.



Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di una certa angolazione o per ruotarla in modo speculare, tocca




- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti della foto: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: tocca **Altro** per modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungendo una nota di colore, una sfocatura, uno scarabocchio o un elemento di testo.


Quando usi la funzione **Regola** o **Filtra**, puoi toccare **Confronta** per confrontare la foto, prima e dopo la modifica. Il confronto non è supportato in alcune modalità di modifica.

**2** Tocca  o  per salvare le modifiche.

### Aggiungere sticker alle foto

**1** Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Sticker**.


**2** Seleziona uno sticker e trascinalo dove preferisci. Tocca e tieni premuto il punto

nell'angolo dello sticker e trascinalo per ridimensionarlo. Tocca  per eliminare lo sticker.

Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker. Tocca l'area modificabile, generalmente circondata da linee tratteggiate, per inserire il nuovo testo.

**3** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

### Pixellare le foto

**1** Nella Galleria tocca una foto, quindi vai in  > **Altro** > **Mosaico**.

**2** Seleziona uno stile di mosaico e le relative dimensioni per coprire parti della foto.

**3** Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.

**4** Tocca  per salvare le modifiche e tocca  per salvare la foto.

### Rinominare le foto





**1** Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

**2** Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

**3** Tocca **OK**.

## Collage


In Galleria, puoi usare la funzione collage per combinare rapidamente più foto in una e condividerle facilmente.

- 1 Puoi accedere alla funzione Collage nei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):
  - Nella scheda **Momenti**, tocca **Crea collage**, seleziona alcune foto, quindi tocca **Crea**.
  - Nella scheda **Foto** o **Album**, tocca e tieni premuto per selezionare alcune foto, quindi vai in  > **Collage**.
- 2 Seleziona un modello. Quindi potrai:
  - Riposizionare una foto: tocca e tieni premuta la foto e trascinala in un'altra posizione.
  - Regolare la parte visualizzata di una foto: scorri sulla foto oppure avvicina o allontana le dita sulla foto affinché sulla griglia venga visualizzata solo la parte che desideri vedere.
  - Ruotare una foto: tocca la foto, quindi tocca  per ruotarla o  per capovolgerla.
  - Aggiungere o rimuovere i bordi: per impostazione predefinita, i bordi vengono visualizzati tra le foto e lungo i bordi della griglia. Per rimuoverli, tocca **Riquadro**.
- 3 Tocca  per salvare il collage.  
Per visualizzare il collage salvato, vai in **Album** > **Collage**.


## Highlight

### Introduzione a Highlight



Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a tempo, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve video clip in modo da poter viaggiare nei ricordi e rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare **Highlight**, vai in **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando ed è connesso a una rete Wi-Fi, lo schermo è spento e la batteria ha carica sufficiente. La creazione degli album potrebbe richiedere qualche minuto.  
Gli album **Highlight** non verranno generati automaticamente se non ci sono abbastanza foto rilevanti.



### Guardare i video Highlight

- 1 Vai in **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.
- 2 Tocca  per riprodurre il video.



## Modificare i video Highlight

- 1 Tocca  per riprodurre un video **Highlight**.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, tocca , seleziona il modello del tuo tema preferito, controlla l'anteprima e tocca **Esporta**.
- 3 Tocca **Esporta** per esportare il video.

## Cambiare la copertina dell'album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .


## Aggiungere o rimuovere immagini e video da un album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.
- 2 Quindi potrai:
  - Aggiungere immagini o video: tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare immagini o video da aggiungere all'album.
  - Rimuovere immagini o video: tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che desideri rimuovere dall'album, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.


## Condividere Highlight

Puoi condividere **Highlight** come video, immagini a lunghezza intera o copertine.

### Condividi Highlight come video

- 1 Se hai modificato ed esportato un video **Highlight**, il video esportato è disponibile in **Galleria > Album > Video Editor**.
- 2 Puoi toccare e tenere premuto per selezionare il video in **Video Editor** e toccare  per condividerlo.

### Condividere Highlight come immagini a lunghezza intera o copertine

Tocca l'album **Highlight** che desideri condividere, tocca , quindi seleziona **Immagine a lunghezza intera** o **Solo copertina**.


- Se selezioni **Immagine a lunghezza intera**, il dispositivo genererà un'immagine **Highlight** a lunghezza intera. Puoi seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla.
- Se selezioni **Solo copertina**, il dispositivo genererà un'immagine (incluso la copertina e il testo) basata sulla copertina di Highlight. Puoi seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le copertine e le immagini a lunghezza intera create per gli album degli **Highlight** vengono salvate per impostazione predefinita.

### Rinominare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.  
• •
- 2 Accedi a • • > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

### Eliminare album Highlight


- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.  
• •
  - 2 Vai in • • > **Elimina** e quindi tocca **Elimina**.
-  Dopo aver eliminato un album **Highlight**, non è possibile ripristinarlo e le foto e i video dell'album **Highlight** rimarranno nella Galleria.

## MeeTime

### Utilizzare MeeTime per effettuare chiamate

Usa MeeTime per effettuare chiamate vocali o video di alta qualità con contatti che possiedono dispositivi Huawei (come telefoni e tablet) e condividi lo schermo durante le chiamate.

Grazie alla tecnologia GPU Turbo, la risoluzione della videochiamata sarà ottimizzata automaticamente quando il segnale di rete è debole. Grazie ad algoritmi intelligenti, il tuo interlocutore può vedere chiaramente il tuo volto anche quando effettui una videochiamata di notte o in ambienti bui.

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Se l'app **MeeTime** non è pre installata sul dispositivo, scaricala da **AppGallery**.



### Istruzioni sulle tariffe di utilizzo di MeeTime


- MeeTime utilizza solo Wi-Fi o dati mobili e non vengono addebitati costi per le chiamate da parte dell'operatore. Ti consigliamo di usare questa funzione su una rete Wi-Fi.
- Se devi fare una videochiamata usando i dati mobili, puoi effettuare quanto segue per risparmiare i dati mobili utilizzati: nella schermata **MeeTime**, tocca la foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi attiva l'interruttore **Risparmio dati**.

### Effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità

Usa MeeTime per effettuare chiamate senza interruzioni e di alta qualità tra dispositivi Huawei come telefoni e tablet. Puoi effettuare videochiamate chiare anche in ambienti bui e regolare il livello di abbellimento durante le videochiamate.





**1** Apri **MeeTime** e segui le istruzioni sullo schermo per attivarlo e abilitarlo.

**2** Nell'app **MeeTime**, vai in **Contatti > MeeTime** e tocca  o  accanto a un contatto che ha attivato **MeeTime** sul dispositivo per effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità.

**3** Durante una videochiamata, tocca lo schermo, quindi tocca  per accedere alla funzione **Effetto liscio**. Trascina il cursore a sinistra o a destra per regolare il livello di abbellimento.

- Per videochiamate ottimali, tieni il dispositivo entro una distanza di 1 metro da te e assicurati di essere in un ambiente luminoso.
- La funzione di regolazione del livello di abbellimento è supportata solo da alcuni prodotti.


**4** Puoi toccare , quindi effettuare quanto segue.



- Tocca  per silenziare MeeTime.
- Tocca  per usare l'altoparlante.
- Tocca  per passare a una chiamata vocale.
- Tocca  per condividere lo schermo.

 Per visualizzare o gestire il registro chiamate, tocca **Chiamate**.

### **Condividere lo schermo del dispositivo durante una chiamata MeeTime**

Durante una videochiamata MeeTime puoi condividere lo schermo con il tuo interlocutore e disegnare sullo schermo. Il tuo interlocutore potrà quindi visualizzare il tuo schermo e i disegni su di esso.



**1** Durante una videochiamata, tocca lo schermo, vai in  >  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere il tuo schermo.

Quando condividi lo schermo, tocca  per iniziare a disegnare sullo schermo.



**2** Tocca  per uscire dalla condivisione dello schermo.

### Immettere numeri di telefono MeeTime

Puoi usare MeeTime con più numeri di telefono.

**1** Sulla schermata **MeeTime**, tocca l'icona della tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**.

**2** Tocca **Impostazioni numero**. Quindi potrai:




- Toccare  per aggiungere un altro numero di telefono se è stato collegato un solo numero di telefono.
- Toccare  per eliminare qualsiasi numero o aggiungerne di nuovi se sono stati collegati più numeri di telefono.
- Selezionare uno dei numeri di telefono aggiunti nella lista **Numero in uscita (questo dispositivo)** per impostarlo come numero predefinito.

## Blocco note

### Creare e modificare una nota

Cattura un'idea prima che sia troppo tardi con **Blocco note**. Puoi anche aggiungere elenchi di controllo, immagini e collegamenti Web alle note per renderle più dettagliate e arricchirle.

#### Creare una nota

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note**, tocca  e inserisci il titolo e il contenuto.
- 2 Per modificare lo stile del testo, il colore o lo sfondo, tocca .
- 3 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.



#### Aggiungere un elenco di controllo

Aggiungi il contenuto e gli elementi di lavoro da acquistare all'elenco di controllo. Una volta creato l'elenco di controllo, puoi selezionare le annotazioni per organizzare il lavoro e la vita in tutta semplicità.

Quando crei una nota in **Blocco note**, tocca . Da lì potrai:


- **Aggiungere un elemento all'elenco:** inserisci il testo dopo il cerchio vuoto e vai alla linea successiva per inserire un altro elemento.
- **Contrassegnare un elemento come completo:** tocca il cerchio vuoto accanto a un elemento per contrassegnarlo come completato.

#### Aggiungere immagini a una nota

- 1 Quando crei una nota in **Blocco note**, tocca  e seleziona **Scatta foto** o **Seleziona da Galleria** per inserire un'immagine. Tieni premuto e trascina per regolare la posizione dell'immagine aggiunta nella nota.
- 2 Una volta completate le modifiche, tocca  per salvare la nota.

## Aggiungere il contenuto di una pagina Web a una nota


Aggiungi il contenuto di una pagina Web o del testo al Blocco note per creare rapidamente una nota. Tocca il collegamento della pagina Web aggiunta nella nota per aprire la pagina Web e visualizzare i dettagli.



 La condivisione del contenuto non è supportata in tutte le app.

- 1 Quando navighi in una pagina Web, seleziona il contenuto da condividere, come una pagina Web o del testo nella pagina Web.
- 2 Tocca il pulsante di condivisione e seleziona **Blocco note**.
- 3 Aggiungi il contenuto condiviso in una nota esistente, oppure crea una nuova nota, seguendo le istruzioni sullo schermo.

## Creare note trascinando contenuto da altre app

Trascina testo, immagini e file presenti nel Blocco note, da app come Browser HUAWEI e Gestione file, per creare note informative in poco tempo. Puoi anche selezionare e trascinare singoli elementi (come testo, immagini, file audio e video e documenti) all'interno delle note per creare una nuova nota.

 Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.




- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Seleziona e trascina il contenuto che desideri aggiungere (dalle app corrispondenti) sul Blocco note.
  - **Trascinare elementi da altre app:** apri Gestione file in modalità dividi schermo o finestra mobile, seleziona il testo, le immagini o i file e tienili premuti e trascinali nella nota desiderata.
  - **Trascinare elementi da una nota all'altra:** apri un'altra nota in modalità dividi schermo o finestra mobile, seleziona gli elementi desiderati (ad es. testo, immagini, file audio e video e documenti) e tienili premuti e trascinali tutti in una volta nella nota desiderata.
- 3 Dovendo modificare una nota, dovrai allo stesso modo selezionare più tipi di elementi e tenerli premuti e trascinarli in modo da riposizionarli all'interno della nota.
- 4 Tocca  per salvare la nota.

## Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

## Aggiunta di lista Cose da fare e impostazione di promemoria

Aggiungi una lista Cose da fare e imposta promemoria basati sull'orario.

- 1 Vai su **Blocco note** > **Cose da fare**, tocca .
- 2 Entra nella lista Cose da fare, tocca , specifica un orario per la lista Cose da fare e tocca **OK**.
- 3 Tocca  per contrassegnare la lista Cose da fare come importante. Se hai contrassegnato la lista Cose da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.
- 4 Tocca **Salva**.

### Impostazione di una suoneria per lista Cose da fare

Dopo aver aggiunto una lista Cose da fare, puoi selezionare una suoneria per il promemoria in base all'orario o alla posizione, per essere sicuro di non perdere nessun impegno.

#### Impostazione di un tono di notifica:

- 1 Vai su **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**, imposta **Modalità audio** su **Audio**, tocca **Tono di notifica** e seleziona una **Suonerie preimpostate** o **Musica sul dispositivo** come tono di notifica.
- 2 Vai su **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, tocca **Blocco note** nell'elenco app qui sotto, attiva **Consenti notifiche**, seleziona lo stile di notifica, tocca **Tono di notifica** e seleziona **Suoneria e vibrazione** o **Solo suoneria**.

Una volta applicate le impostazioni, il dispositivo suonerà per ricordarti la lista Cose da fare all'orario specificato o quando visiti il luogo designato.

#### Impostazione di un modello di vibrazione:



- 1 Vai su **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**, imposta **Modalità audio** su **Vibrazione**, vai su **Tono di notifica** > **Vibrazione** e seleziona un modello di vibrazione come vibrazione di notifica.
- 2 Vai su **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, tocca **Blocco note** nell'elenco app qui sotto, attiva **Consenti notifiche**, seleziona lo stile di notifica, tocca **Tono di notifica** e seleziona **Suoneria e vibrazione** o **Solo vibrazione**.








Una volta applicate le impostazioni, il dispositivo vibrerà per ricordarti la lista Cose da fare all'orario specificato o quando visiti il luogo designato.

-  Se **Modalità audio** viene impostata su **Silenzioso**, il dispositivo non suonerà o vibrerà per la lista Cose da fare.

### Disegna graffiti e scrivi note a mano

Disegna e scrivi per registrare le fonti di ispirazione e rendi i tuoi appunti più vividi e informativi.

- 1 Vai su **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca , disegna o scrivi seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- Tocca  to seleziona un colore del pennello.
- Tocca  per selezionare il tipo di penna (ad esempio penna a sfera o penna) e le dimensioni della punta.
- Tocca  per cancellare manualmente graffiti specifici o scrittura a mano. Tocca  di nuovo e seleziona **Cancella** per cancellare tutti i graffiti o la scrittura a mano.
- Tocca  per selezionare lo sfondo della nota.
- Tocca  per visualizzare le linee orizzontali.
- Se il dispositivo è collegato a uno stilo, tocca  per bloccare il disegno di graffiti o la scrittura a mano con un dito. Dopo aver eseguito l'azione, sarai in grado di modificare la nota solo con uno stilo.





 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzionalità.


**3** Una volta terminata la modifica, tocca  per salvare la nota.

## Scansionare un documento o una carta





In **Blocco note**, puoi usare la fotocamera del dispositivo per scansionare un'immagine o un documento, come una carta d'identità, una carta di credito o altro certificato, per salvarlo come nota nel Blocco note con una filigrana antifurto.





### Scansionare documenti per creare note

- 1** Vai in **Blocco note** > **Note**, quindi vai in  >  > **Scansione documento**.
- 2** Inquadra con la fotocamera le immagini o i documenti da scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente.
- 3** Quindi vai in **Estrai testo** > **Salva**, seleziona **Salva immagini e testo** o **Salva solo testo** e tocca .

 Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

### Scansionare carte e certificati per archivarli

- 1** Vai in **Blocco note** > **Note**, quindi vai in  >  > **Aggiungi scheda**.
- 2** Inquadra con la fotocamera i certificati da scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente. Tocca  per visualizzare l'anteprima delle copie scansionate.

- 3 (Opzionale) Se desideri modificare le foto, tocca  nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla schermata di scansione. Quindi tocca la miniatura, modifica manualmente la foto e tocca  per visualizzare l'anteprima della copia scansionata.
- 4 (Opzionale) Per aggiungere una filigrana alle copie scansionate, tocca **Filigrana a schermo intero** o **Filigrana singola**.
- 5 Tocca  per inserire la copia scansionata modificata nella nota.
- 6 Tocca  per salvare la nota.

## Cercare e organizzare le note

### Cercare rapidamente le note

Utilizza parole chiave, come titoli di note, contenuti di testo specifici o nomi di allegati, per cercare le note all'interno del Blocco note con rinnovata semplicità.

- 1 Apri **Blocco note**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore della schermata e inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca.
- 2 Le note verranno visualizzate in base alle parole chiave. Puoi continuare a inserire parole chiave per ricerche più precise.

### Aggiungere una cartella o un blocco appunti

Crea cartelle o blocchi appunti per memorizzare diversi tipi di note e aggiungi anche etichette codificate mediante il colore per creare blocchi note digitali in Blocco note.

Vai in **Blocco note**, quindi tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**. Da lì potrai:



- **Creare una cartella:** vai in **Gestisci** > **Nuova cartella**, rinomina la cartella e tocca **Salva**.
- **Creare un blocco appunti:** apri una cartella qualsiasi, tocca **Nuovo**, seleziona un'etichetta colorata, rinomina il blocco appunti e tocca **Salva**.



Per rinominare o eliminare una cartella o un blocco appunti, vai in **Gestisci** > **Modifica** e tocca il nome della cartella o del blocco appunti per rinominarlo o eliminarlo.

 Le cartelle e gli elementi negli account Exchange non possono essere modificati.

### Classificare le note e le cose da fare per categoria




Classifica le note o le cose da fare in blocchi appunti separati per cartella e categoria, per fare riferimento ai contenuti in tutta semplicità.



- **Posizionare in primo piano una nota:** nell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota, quindi tocca  per posizionarla in primo piano.
- **Aggiungere una nota ai preferiti:** nell'elenco **Tutte le note**, scorri verso sinistra su una nota e tocca  per aggiungerla ai preferiti.  
Per visualizzare gli elementi preferiti, tocca **Tutte le note** e vai in **Preferite**.

- **Spostare una nota o una cosa da fare in un altro blocco appunti:** nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su una nota o una cosa da fare, tocca  e seleziona il blocco appunti di destinazione. Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare che desideri classificare, seleziona o scorri lungo le caselle di spunta di più elementi e tocca  per spostarle per batch nella categoria di destinazione.



## Bloccare le note

Puoi applicare Blocco app a Blocco note e impostare una password per una nota a protezione della tua privacy.

- **Per bloccare l'app Blocco note,** vai in **Impostazioni > Sicurezza > Blocco app**, segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla password di blocco o personalizzare la password di blocco dell'app e attiva l'interruttore accanto a **Blocco note**.
- **Per bloccare una singola nota,** vai in **Blocco note > Note**, apri la nota da bloccare, vai in   > **Aggiungi blocco**, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e tocca .

Per rimuovere il blocco della nota, apri la nota e vai in   > **Rimuovi il blocco**.



Se il dispositivo supporta lo sblocco mediante impronta digitale o sorriso, e hai registrato l'impronta digitale o i dati facciali, puoi usare l'autenticazione rapida procedendo come

segue: vai in **Blocco note >   > Impostazioni > Blocco della nota** e attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

## Condividere ed esportare elementi del Blocco note


Condividi note o le cose da fare in **Blocco note** con altri, puoi anche esportare le note in immagini, TXT e altri formati.

### Condividere note o cose da fare

- **Per condividere una singola nota o cosa da fare:** apri la nota o la cosa da fare da condividere nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo. Puoi condividere una nota toccando **Condividi come immagine**, **Condividi come testo** o **Invia su un altro dispositivo**.
- **Per condividere più note:** tocca e tieni premuta una nota, seleziona più note da condividere nell'elenco **Tutte le note** e tocca . Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.



## Esportare note

Vai in **Blocco note** > **Note**, apri la nota da esportare e tocca . Da lì potrai:

- **Esportarla come immagine:** vai in **Condividi come immagine** > **Salva immagine**. Troverai l'immagine esportata in **Galleria**.
  - **Esportarla come documento:** tocca **Esporta come documento** e segui le istruzioni per selezionare il formato del documento di cui hai bisogno e completa il processo. Per visualizzare le note salvate, apri **Gestione file**, cerca e accedi a **Documents**, quindi tocca **NotePad**.
-  La funzione **Esporta come documento** non è disponibile per le note solo scritte a mano. Altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML quando selezioni **Esporta come documento**.

## Eliminare note o cose da fare

Puoi eliminare note o cose da fare nei seguenti modi:

- Nell'elenco **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su una nota o una cosa da fare, quindi tocca  per eliminarla.
- Tocca e tieni premuta la nota o la cosa da fare da eliminare, seleziona o scorri sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare da eliminare, quindi tocca .

Una volta eliminate, puoi toccare **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e andare in **Eliminate di recente** per visualizzare i registri delle eliminazioni. Per ripristinare un elemento eliminato, toccalo e tienilo premuto oppure vai nella relativa schermata dei dettagli e tocca



## Bussola

### Bussola

#### Visualizzare indicazioni e coordinate con Bussola

Bussola mostra la direzione verso cui punta il dispositivo, nonché la longitudine e latitudine correnti.

**1** Puoi aprire Bussola in uno dei modi seguenti:

- scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca e cerca **Bussola**. Il primo risultato sarà l'app **Bussola** preinstallata.
- Trova **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

**2** Procedi in uno dei modi seguenti per visualizzare direzioni e coordinate.

- Quando tieni il dispositivo in piano, la schermata Bussola visualizzerà la direzione verso cui punta il dispositivo, insieme alle coordinate correnti.
- Quando tieni il dispositivo in verticale, la schermata Bussola visualizzerà il mirino della fotocamera posteriore sul dispositivo, insieme alla direzione verso cui è puntato il dispositivo e alle coordinate correnti.

Per bloccare la direzione corrente, tocca il quadrante della bussola. I segni del quadrante diventano blu se sei rivolto nella direzione sbagliata.

Per una precisione ottimale, ricorda di tenere il dispositivo in piano o in posizione verticale quando utilizzi Bussola.

## Optimizer

### Ripulire la memoria del dispositivo

L'opzione **Pulizia** in **Optimizer** ti aiuta a cercare file inutili o di grandi dimensioni, come file residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro ancora. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare singoli file come suggerito.

### Svuotare manualmente il cestino del sistema

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
- 2 Una volta completata la scansione, tocca **Rimuovi** accanto a **File spam**. Puoi anche toccare **Rimuovi** accanto ad altri elementi, selezionare gli elementi da eliminare e toccare **ELIMINA**.

### Cancellare file duplicati

**Optimizer** può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.


# Impostazioni


## Display e luminosità

### Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

### Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo).. Attiva o disattiva **Protezione occhi**. Tocca e tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta che la modalità Protezione occhi è attivata, verrà visualizzata l'icona  nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

### Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi


Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Programmata**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

### Regolare il filtro luce blu nella modalità Protezione occhi

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmata** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

## Notifiche e barra di stato

### Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.



Rete 5G connessa



Rete 4G connessa



















Rete 3G connessa



Rete 2G connessa


	Piena intensità segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Wi-Fi connesso		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6 connesso		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6+ connesso		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Doppia connessione Wi-Fi		Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6 supportati da Wi-Fi principali
	Doppia connessione Wi-Fi, con Wi-Fi 6+ supportati da Wi-Fi principali		Sveglia impostata
	Batteria completamente scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		Super carica wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN collegata
	Modalità aereo attivata		Modalità non disturbare attivata
	Servizio di posizione attivato		Protezione occhi attivata
	Modalità di guida attivata		Modalità prestazione attivata

	Cuffie collegate		Dispositivo di proiezione connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Nuovo messaggio
	Modalità silenziosa		Modello di vibrazione
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	App che stanno usando la fotocamera		App che stanno usando il microfono
	NFC attivato		Più notifiche

## Gestire la barra delle notifiche e la barra di stato

### Bloccare in alto le notifiche delle app

Puoi bloccare le notifiche delle app nella parte superiore dell'area notifiche in uno dei seguenti modi:

- scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare l'area notifiche, scorri verso sinistra su una notifica e tocca  > **Blocca in alto**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app di cui desideri bloccare le notifiche in alto e attiva **Blocca in alto**.


### Gestire le notifiche per app specifiche

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, tocca un'app per accedere alla schermata dei dettagli della gestione delle notifiche e attiva o disattiva le notifiche dell'app. Puoi anche impostare la modalità di notifica all'interno dell'app nei seguenti modi:

- **Notifiche discrete:** quando questo interruttore è attivo, le notifiche verranno visualizzate solo nell'Area notifiche e non sotto forma di banner, notifiche sulla schermata di blocco o icone nella barra di stato, né il dispositivo suonerà o vibrerà.
- **Schermata di blocco e Banner:** consente di selezionare il metodo di visualizzazione delle notifiche.
- **Tono di notifica:** consente di modificare il tono di notifica e di impostare un modello di vibrazione.
- **Consenti le interruzioni:** quando attivi **Consenti le interruzioni** per un'app, il dispositivo sarà ancora in grado di ricevere notifiche da questa app in Modalità non disturbare.

- **Applicare modalità specifiche per diversi tipi di notifiche:** nella sezione TIPO DI NOTIFICA tocca un'opzione specifica (come **Notifiche di servizio**) per attivare o disattivare questo tipo di notifica per l'app. Puoi anche impostare toni di notifica e metodi di visualizzazione delle notifiche specifici per ogni tipo di notifica.

 La notifica può variare in base all'app.

Puoi anche scorrere verso il basso dal bordo in alto a sinistra della schermata per visualizzare l'Area notifiche, scorrere verso sinistra su una notifica e andare in  > **Altre impostazioni** per gestire le notifiche dell'app.

### **Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco**

Questa funzione nasconde automaticamente il contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco. Utilizza uno dei seguenti metodi per attivare questa funzione (in base al modello del dispositivo):


- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Nascondi il contenuto della notifica**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Notifiche schermata di blocco** e seleziona **Nascondi il contenuto della notifica**.

### **Notifiche attiva schermo**

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva lo schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

### **Disattivare le notifiche delle app**

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disattivare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
- Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Gestione a gruppi** e disattiva l'interruttore accanto all'app.

### **Impostare la barra di stato su Visualizzazione semplice**

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato** e attiva **Visualizzazione semplice**. Successivamente, sulla barra di stato del dispositivo per impostazione predefinita verranno visualizzate solo le icone usate con maggiore frequenza: ora, rete Wi-Fi, segnale mobile e livello della batteria.

## Visualizzare il nome dell'operatore e la velocità della rete

Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Barra di stato**, quindi attiva **Mostra nome operatore** e **Mostra velocità di rete** in base alle tue esigenze per visualizzare le informazioni sull'operatore e la velocità di accesso a Internet.

## Biometria e password

### Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

### Aggiungere impronte digitali

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** o **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta** (in base al modello del dispositivo). e segui le istruzioni sullo schermo per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta** o **Nuova impronta posteriore** (in base al modello del dispositivo). per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3** Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Muovi il dito fino a quando non viene registrata l'intera impronta digitale.
- 4** Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

### Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** o **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

### Identificazione delle impronte digitali

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** o **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3** Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

## Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file > Personale**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

## Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2 Attiva l'interruttore **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

## Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali


Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

## Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

### Impostare il Riconoscimento del viso

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.  
Se non hai impostato la password di blocco, segui le istruzioni sullo schermo per farlo.
- 2 Alcuni dispositivi supportano l'attivazione dello schermo quando sollevi il dispositivo. Se trovi l'opzione di impostazione **Attiva la funzione "Solleva per attivare"** sul dispositivo, puoi attivarla secondo necessità.
  -  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- 3 Tocca **Registra il volto**, posiziona il viso di fronte al dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso.

### Impostare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso** tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

Alcuni dispositivi supportano **Richiesta contatto visivo**. Quando è attivato, devi tenere gli occhi aperti mentre sblocchi il dispositivo con il viso. Se non trovi l'interruttore sul dispositivo, significa che questa funzione non è supportata.

- Se hai attivato PrivateSpace, potrai usare lo Sblocco col sorriso solo in MainSpace. Se hai attivato utenti multipli, potrai usare lo Sblocco col sorriso solo nell'Account proprietario.

### Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

### Collegare il viso a Sicurezza password

Accedi alla schermata **Riconoscimento del viso** e attiva **Compila automaticamente nomi utente e password**.

Per l'accesso a un'app, puoi utilizzare il Riconoscimento del viso per inserire automaticamente il nome dell'account e la password salvati in Sicurezza password.

### Rafforzare la sicurezza del dispositivo con il Riconoscimento del viso

Attiva **Richiedi dispositivo attendibile** quando utilizzi lo Sblocco col sorriso per assicurarti che il dispositivo si sblocchi solo quando rileva il tuo viso e che sia connesso con un dispositivo affidabile.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, vai nella schermata delle impostazioni di **Riconoscimento del viso**, tocca **Richiedi dispositivo attendibile**, attiva l'interruttore **Richiedi dispositivo attendibile** e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

- Un dispositivo affidabile può essere qualsiasi dispositivo Bluetooth utilizzabile a scopo di sblocco, come gli auricolari, un orologio o una smart band.

### Disattivare o eliminare i dati relativi al volto

Vai alla schermata **Riconoscimento del viso** per:

- Impedire a certe funzioni di accedere ai dati del viso: disattiva **Sblocca il dispositivo**, **Accesso Blocco app** o altre funzioni per impedire che utilizzino i dati del viso. In questo modo, non eliminerai i dati relativi al volto.
- Eliminare i dati relativi al volto: tocca **Elimina i dati relativi al volto** per eliminare i dati relativi al volto. Se in seguito vorrai utilizzare la funzione di riconoscimento del viso, dovrai registrare nuovamente i dati del viso.

## Ripulire la memoria del dispositivo

L'opzione **Pulizia** in **Optimizer** ti aiuta a cercare file inutili o di grandi dimensioni, come file residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro ancora. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare singoli file come suggerito.

### Svuotare manualmente il cestino del sistema

- 1 Vai in **Optimizer** e tocca **Pulizia**.
- 2 Una volta completata la scansione, tocca **Rimuovi** accanto a **File spam**. Puoi anche toccare **Rimuovi** accanto ad altri elementi, selezionare gli elementi da eliminare e toccare **ELIMINA**.

### Cancellare file duplicati

**Optimizer** può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.


## Sicurezza

### Mantieni il tuo dispositivo sotto chiave con Security Center

Security Center segnala lo stato di sicurezza in tempo reale del dispositivo e ti offre suggerimenti pratici con cui potrai semplificare l'impostazione di un'ampia gamma di misure di salvaguardia di alto livello.

### Verificare lo stato di sicurezza del dispositivo

Il dispositivo visualizzerà lo stato di sicurezza del dispositivo stesso, dei dispositivi connessi tramite **Super Device** e di quelli connessi allo stesso HUAWEI ID. Puoi anche visualizzare i suggerimenti e i registri di sicurezza per tutti questi dispositivi.

-  Questa funzione è attualmente supportata su telefoni e tablet con EMUI 13.0 o versioni successive. In futuro verranno supportati altri dispositivi.

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza**. Il dispositivo visualizzerà lo stato di sicurezza del dispositivo stesso, dei dispositivi connessi tramite **Super Device** e di quelli connessi allo stesso HUAWEI ID.

Un segno verde indica che il dispositivo è in buone condizioni. Un segno giallo indica che il dispositivo presenta rischi per la sicurezza. Un segno rosso indica che il dispositivo è a rischio elevato e deve essere ottimizzato il prima possibile.

Tocca questo dispositivo e procedi come segue:

- **Visualizza e imposta le funzioni di sicurezza:** questo dispositivo visualizzerà il proprio stato di sicurezza corrente. Puoi toccare le funzioni specifiche per impostarle o applicarle. Ad esempio, puoi toccare **Password schermata di blocco** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostarla.

- **Visualizza i suggerimenti per la sicurezza:** questo dispositivo ti fornirà suggerimenti per la sicurezza in base alle impostazioni del dispositivo. Puoi toccare liberamente il pulsante accanto a ciascun suggerimento e seguire le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le misure di sicurezza.
- **Visualizza i registri di sicurezza recenti:** puoi trovare i registri di sicurezza recenti in un elenco, per avere un'idea migliore di come proteggere il dispositivo.

Tocca un dispositivo connesso per visualizzarne lo stato di sicurezza. Se desideri modificare le impostazioni, segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo corrispondente.


### Imposta le funzioni di sicurezza per il tuo dispositivo

Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza**, tocca le funzioni da impostare, ad esempio **Blocco app** e **Sicurezza password** e segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine la procedura.

### Visualizzare suggerimenti di sicurezza sul tuo dispositivo

Non esitare a visualizzare le misure di sicurezza consigliate sul tuo dispositivo e applicarle caso per caso.


Per effettuare questa operazione, vai su **Impostazioni** > **Sicurezza** e tocca il selettore accanto al suggerimento che desideri ottimizzare, o segui le istruzioni sullo schermo per andare alla schermata corrispondente e ottimizzare le impostazioni.

Se desideri ignorare un suggerimento, scorri verso sinistra sul suggerimento e tocca . Il sistema non continuerà a ricordarti se ignori lo stesso suggerimento due volte.

## Privacy

### Visualizzare e gestire le impostazioni sulla privacy sul dispositivo

Visita il Centro privacy per trovare suggerimenti sulla privacy, autorizzazioni per la privacy e registri di comportamento della privacy delle app sul dispositivo. Quando un'app utilizza un'autorizzazione sensibile, il dispositivo ti informerà in tempo reale, affinché tu possa apportare modifiche tempestive quando necessario.


-  I registri di comportamento della privacy vengono analizzati e visualizzati esclusivamente sul dispositivo e non verranno caricati nel cloud.
- Alcune app di sistema non visualizzeranno promemoria per le autorizzazioni o suggerimenti sulla privacy durante l'utilizzo delle autorizzazioni.

### Visualizzare le notifiche di accesso alle autorizzazioni

Il dispositivo ti informerà riguardo a eventuali autorizzazioni sensibili che sono in uso sulla barra di stato e visualizzerà in tempo reale le informazioni sull'app nel Pannello di controllo. Da lì, puoi scegliere di gestire queste autorizzazioni caso per caso.

Ad esempio, quando un'app utilizza l'autorizzazione al microfono, sulla barra di stato verrà visualizzata l'icona del microfono. Puoi scorrere verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare il **Pannello di controllo** e verificare quale app sta usando questa autorizzazione in alto.


Tocca il nome dell'app per visualizzare i registri recenti delle autorizzazioni sensibili per l'app oppure disattivare specifiche autorizzazioni per l'app.

 Le notifiche di accesso in tempo reale sono supportate solo per alcune autorizzazioni sensibili.


### Visualizza registri di autorizzazioni sensibili

È possibile trovare i registri relativi all'utilizzo di autorizzazioni sensibili e al comportamento recente in materia di privacy dell'app nella dashboard sulla privacy.

Per effettuare questa operazione, vai su **Impostazioni > Privacy** e tocca l'icona delle

autorizzazioni, l'icona dell'app o  accanto all'icona delle autorizzazioni nella dashboard sulla privacy.

Tocca **Visualizza la cronologia completa** per visualizzare i registri di accesso ai dati della schermata di blocco, di accesso frequente ai dati e di comportamento della privacy delle app.

Se desideri disattivare la visualizzazione di tali registri, vai su  **> Disattiva rapporto sulla privacy** nell'angolo in alto a destra dello schermo **Privacy**.

### Rafforzare le protezioni della privacy delle immagini

Se ti preoccupi che alcune app di terze parti possano ottenere informazioni sensibili da immagini in background o che le informazioni sulle immagini possano essere divulgate quando condividi immagini sui social media, puoi semplicemente attivare **Privacy dell'immagine** per la massima serenità.


Vai in **Impostazioni > Privacy**, tocca **Privacy dell'immagine**, quindi attiva **Rimuovi le informazioni sulla posizione** e **Rimuovi altre informazioni**.

Una volta attivata questa funzione, le app di terze parti, anziché le app di sistema come ad esempio **Galleria**, non saranno in grado di ottenere informazioni sensibili sulle immagini, come le posizioni, i modelli di dispositivo e gli orari in cui sono state scattate le immagini.

### Ottieni suggerimenti su come proteggere la tua privacy

Quando il tuo dispositivo rileva che le tue impostazioni sulla privacy sono rischiose o possono essere ottimizzate, ti fornirà consigli utili e facili da applicare.

Vai su **Impostazioni > Privacy** e segui le istruzioni sullo schermo per toccare il tasto accanto a ogni suggerimento.

Se desideri ignorare un suggerimento, scorri verso sinistra sul suggerimento e tocca . Il sistema non continuerà a ricordarti se ignori lo stesso suggerimento due volte.

## Funzioni accessibilità

### Utilizzare le funzioni accessibilità sul dispositivo

Le funzioni accessibilità, come le app di lettura dello schermo, le gesture di ingrandimento e le correzioni di colore dello schermo, semplificano la navigazione del dispositivo e lo rendono più facile da usare per gli utenti con problemi visivi.

### Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

- 1 Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.
- 2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

### Usare i gesti di ingrandimento

Usa i gesti di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Sulla schermata **Accessibilità > Ingrandimento**, tocca **Ingrandimento**, quindi attivalo.

Esegui lo zoom in avanti o indietro toccando lo schermo tre volte di seguito.

- Durante lo zoom, allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

### Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

### Attiva o disattiva una funzione di accessibilità, utilizzando una scelta rapida


Attiva o disattiva una funzione di accessibilità semplicemente premendo i tasti del volume.

- 1 A tale scopo, nella schermata **Accessibilità**, tocca **Collegamento Accessibilità**, e enable **Collegamento Accessibilità**.
- 2 Tocca **Seleziona funzioni** per selezionare la funzione che desideri attivare con la scelta rapida, come **Correzione colore**.
- 3 Quindi tieni premuti i tasti Volume Su e Giù contemporaneamente per 3 secondi per attivare la funzione. Fai lo stesso per disattivare la funzione.

### Regolare la durata del tocco dello schermo

Puoi regolare la durata del tocco e la durata del tocco prolungato, nonché impostare il tempo entro cui i tocchi ripetuti vengono ignorati.

Nella schermata delle impostazioni **Accessibilità**, tocca **Impostazioni touchscreen**, quindi potrai eseguire quanto segue:

- Tocca **Durata del tocco** e imposta la durata del tocco secondo le esigenze.
- Tocca **Durata di Tocco e pressione** e imposta la durata del tocco e la durata del tocco prolungato secondo le esigenze.
- Attiva **Ignora i tocchi ripetuti** e trascina il cursore per impostare l'intervallo di tempo relativo ai tocchi ripetuti dello schermo secondo le esigenze.
  -  Alcuni prodotti non supportano la funzione **Ignora i tocchi ripetuti**. Il prodotto effettivo prevale.


## Unire testo e immagini con SuperHub


Trascina testo, immagini e file presenti su diverse schermate verso **SuperHub**, dove vengono temporaneamente archiviati, quindi trascina singoli elementi o più elementi su altre app, a seconda delle necessità.


### Unire contenuto da diverse schermate

Seleziona testo, immagini o file all'interno di un'app, tocca e tieni premuto il contenuto finché non inizia a muoversi e trascinalo nella finestra mobile di **SuperHub**.

Se selezioni più immagini o file contemporaneamente, il contenuto selezionato si impilerà in **SuperHub**. Puoi toccare il contenuto impilato per visualizzarne i dettagli.


-  Se la finestra mobile di **SuperHub** non appare dopo aver toccato e tenuto premuto il contenuto, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > SuperHub** e attiva **Mostra trascinamento**.
- Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.



 Le figure sono solo di riferimento

### Trascinare contenuto su altre app

Trascina il contenuto presente in **SuperHub** verso app quali **Blocco note** o **E-mail** per modificarlo o verso app quali **Gestione file** o **Galleria** per archivarlo.



**i** Le figure sono solo di riferimento

Ad esempio, quando devi modificare una nota nel Blocco note, potrai:

- **Trascinare tutti gli elementi:** tocca e tieni premuta la finestra mobile di **SuperHub**, attendi che il contenuto inizi a muoversi e trascina tutti gli elementi sulla nota in una sola volta.

- **Trascinare i singoli elementi:** tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**, tocca e tieni premuto l'elemento che desideri trasferire, attendi che l'elemento inizi a fluttuare e trascinalo sulla nota.

Potrai anche toccare il contenuto impilato in **SuperHub** per visualizzare i dettagli e trascinare i singoli elementi secondo le necessità.







- **Trascinare più elementi:** tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**,

tocca e tieni premuto il contenuto o vai in **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri trasferire, toccali e tienili premuti, attendi che inizino a muoversi e trascinali sulla nota.

**i** Le operazioni di trascinamento sono supportate solo in alcune app.



## Gestisci SuperHub

Tocca la finestra mobile **SuperHub** per espandere **SuperHub**. (Se la finestra mobile è nascosta sul bordo dello schermo, scorri rapidamente verso l'interno sullo schermo per visualizzare la finestra mobile.) Quindi gestisci **SuperHub** come segue:

- **Eliminazione di contenuti da SuperHub:** Tocca e tieni premuto sul contenuto, o vai su   > **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri eliminare e tocca **Elimina**.
- **Chiusura della finestra mobile SuperHub:** Vai su   > **Chiudi**. Una volta chiusa, il contenuto di **SuperHub** verrà trasferito su **Cronologia**, che sovrascriverà il contenuto utilizzato in precedenza.
- **Cronologia:** Scorri verso l'alto dalla parte inferiore di **SuperHub** per visualizzare e utilizzare **Cronologia**.
- **Appunti:** Vai su   > **Appunti**, attiva **Appunti** come richiesto. Una volta attivato, verrà visualizzato il testo tagliato o copiato su **Appunti**.  
Puoi anche attivare o disattivare **Appunti** andando su **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **SuperHub**.


## Trascinare contenuto su altri dispositivi

Se desideri completare un'attività non ancora terminata su un altro dispositivo, puoi trasferire il contenuto da **SuperHub** a un altro dispositivo in grado di gestire **SuperHub** con un semplice tocco.


- 1 Assicurati che **Wi-Fi** e **Bluetooth** siano attivati sia su questo dispositivo che su quello di destinazione e che entrambi i dispositivi abbiano effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**.
- 2 Su questo dispositivo, tocca la finestra mobile di **SuperHub** per espandere **SuperHub**, tocca e tieni premuto il contenuto o vai in   > **Seleziona**, seleziona gli elementi che desideri trasferire, tocca **Passaggio** e tocca il nome del dispositivo di destinazione per trasferire gli elementi a **SuperHub** sul dispositivo di destinazione.

## Requisiti per le connessioni di file Hop

Per trasferire contenuto da un dispositivo all'altro, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1 Assicurati che sia questo dispositivo sia quello di destinazione supportino **SuperHub** (questa funzione sarà resa disponibile su altri modelli).  
**Trasferimento a un telefono/tablet:** assicurati che sia su questo dispositivo sia su quello di destinazione sia in esecuzione EMUI 13.0 o versione successiva.  
 Se l'opzione **SuperHub** non è disponibile sul tablet/telefono, significa che la funzione non è supportata dal tablet/telefono.

**Trasferimento a un PC:** assicurati che **SuperHub** su questo dispositivo sia aggiornato alla versione 3.0.0.440 o successiva e che PC Manager sia stato aggiornato alla versione più recente disponibile andando in • • > **Verifica aggiornamenti**.

 Se l'icona **SuperHub** non è disponibile nel Pannello di controllo del PC, significa che la funzione non è supportata dal PC.

- 2 Assicurati che **Wi-Fi** e **Bluetooth** siano attivati sia su questo dispositivo sia su quello di destinazione e che entrambi i dispositivi abbiano effettuato l'accesso allo stesso **HUAWEI ID**.

## Informazioni sul telefono

### Avviso legale

Copyright © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: MAO-LX9N

EMUI13.0\_01