

NETUM[®]

1D/2D有線デスクトップバーコードスキャナー

ユーザーマニュアル

バーコードプログラミング

Netum バーコードスキャナは、最も一般的な端末および通信設定が工場出荷時にプログラムされています。

これらの設定を変更する必要がある場合は、このガイドに記載されているバーコードをスキャンすることでプログラミングを行います。オプションの横にあるアスタリスク (*) は、デフォルト設定を示しています。

操作手順

1. USB ケーブルでデバイスに接続し、電源投入の音声プロンプトが聞こえたら、データの読み取りと送信が可能になります。
2. デフォルトでは自動誘導モードが有効になっており、バーコードはスキャンウィンドウを通過するとデコードされ、アップロードされます。

通信ポート

以下のバーコードをスキャンすることで接続モードを切り替えられます。デフォルトではUSB-HIDモードが設定されています。

スキャナをホストにUSB接続した場合、USB COMポートエミュレーション機能により、ホストはシリアルポートと同様の方法でデータを受信できます。この機能にはドライバが必要な場合があります。



*USB-HID



COMポート



TTL-232



HID&TTL

トリガーモード



*自動誘導



連続モード

キーボード言語

例：フランス語キーボードを使用する場合、「フランス語キーボード」のバーコードをスキャンしてください。

データを出力したい場所にカーソルを置き、スキャンを開始してください。

デフォルトではアメリカンキーボードが設定されています。米国キーボードを使用している場合は無視して構いません。



* アメリカ英語キーボード



フランス語キーボード



ドイツキーボード



JPキーボード



メキシコキーボード (ラテンアメリカ)



スペインキーボード

ターミネータ

スキャナは、終了文字のサフィックスを CR または CR&LF に設定し、以下の適切なバーコードをスキャンして有効にするショートカットを提供します。



終端文字なし



CR



TAB



CR&LF

ビーブ音の音量

以下のバーコードをスキャンすると、ビーブ音の音量を調整できます。



*有効



無効



音量ダウン



音量アップ

工場出荷時設定に戻す

以下のコマンドバーコードをスキャンすると、このマニュアル内のすべてのデフォルト設定が復元されます。



工場出荷時設定への復元

ファームウェアバージョン

以下のバーコードをスキャンすると、ファームウェアバージョンが表示されます。



ファームウェアバージョン

よくある質問

1. 一部のバーコードが読み取れないのはなぜですか？

a. 汚れたり不鮮明なバーコードは読み取れない場合があります。

b. 原因として、一般的に使用されない一部のバーコードタイプの設定がデフォルトで無効になっている可能性があります。特定のバーコードタイプを有効にする必要があります。サポートが必要な場合はお問い合わせください。

2. ターミネーターをTABに変更する方法

公式ウェブサイトからダウンロードできるマニュアルの「終端記号の設定」セクションを参照してください。

3. プレフィックスやサフィックスの付加・削除用のバーコードはありますか？

はい、公式ウェブサイト「www.netum.net」からマニュアルをダウンロードし、「プレフィックスとサフィックス」のセクションを参照するか、カスタマーサービスにお問い合わせください。

4. 外国語使用時に発生するコード乱れの問題を解決するには？

デフォルト言語は英語です。「キーボード言語」を参照し言語を変更してください。

5. スキャナーがイタリア薬局コードを読み取れないのはなぜですか？

スキャナーのモデル番号に応じて公式ウェブサイトからマニュアルをダウンロードし、Code32のセクションを参照してください。その後「Enable Code32」をスキャンして、スキャナーがイタリア薬局コードを読み取れるように有効化してください。

6. スキャナーがアドオン2または5コードを読み取れないのはなぜですか？

スキャナーのモデル番号に応じて公式ウェブサイトからマニュアルをダウンロードし、ADD-Oncodeのセクションを参照し、適切なコマンドバーコードをスキャンしてスキャナーがそれを読み取れるようにしてください。

注：

その他の設定が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話：+86 20-3222-8813

JP/AU/AE - WhatsApp: +86 188 2626 1132

EU/AU/AE - メール：contact@netum.net

米国/カナダ/南アフリカ - WhatsApp: +86 131 0672 1020

米国/カナダ/南アフリカ - Eメール：support@netum.net

住所：中国広東省広州市増城区寧西街香山大道51号1号館6階301室及び3階全体

名称：APEX CE SPECIALISTS LIMITED

住所：アイルランド コーク州 ニューマローロード ノースポイントビジネスパーク

ノースポイントハウス 3Dユニット T23 AT2P

担当者：Wells

電話：+353212066339

E-Mail：Info@apex-ce.com中国製