


ROTI-20P2 / 26117

No.	Código	Clave	Descripción
1	947566	R1-ROTI-20P2	Tornillo especial Phillips (M6x23)
3	947567	R3-ROTI-20P2	Caja de engranes
4	947568	R4-ROTI-20P2	Engrane de motor
6	947569	R6-ROTI-20P2	Motor DC
7	947570	R7-ROTI-20P2	Tornillo Phillips (M4x8)
7.1	947571	R7.1-ROTI-20P2	Arandela de presión (Ø4)
8	947572	R8-ROTI-20P2	Juego de carcasas
9	947573	R9-ROTI-20P2	Luz LED
10	947574	R10-ROTI-20P2	Broche para colgar
11	947575	R11-ROTI-20P2	Tornillo Phillips (M3x12)
12	947576	R12-ROTI-20P2	Selector de velocidad
13	947577	R13-ROTI-20P2	Broche para selección
14	947578	R14-ROTI-20P2	Selector de giro
15	947579	R15-ROTI-20P2	Interruptor
16	947580	R16-ROTI-20P2	Resistencia
17	947581	R17-ROTI-20P2	Conector rápido
19	947582	R19-ROTI-20P2	Tornillo Phillips (ST3x14)




Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873



DIMI-20P / 28269

No.	Código	Clave	Descripción
1	956168	R1-DIMI-20P	Anillo C (Ø11XØ13X1)
2	956169	R2-DIMI-20P	Arandela plana (Ø12XØ15X1)
3	956170	R3-DIMI-20P	Resorte porta broquero
4	956171	R4-DIMI-20P	Barril
5	956172	R5-DIMI-20P	Balín (Ø3.5)
6	956173	R6-DIMI-20P	Tornillo Phillips (ST3.8X16)
7	956174	R7-DIMI-20P	Funda de goma para la caja de engranes
8	956175	R8-DIMI-20P	Caja de engranes
9	956176	R9-DIMI-20P	Casquillo del eje (Ø13.5XØ21.5X12)
10	956177	R10-DIMI-20P	Arandela plana (Ø14XØ24X1)
11.1	956178	R11.1-DIMI-20P	Yunque
11.2	956179	R11.2-DIMI-20P	Bloque de impacto
11.3	956180	R11.3-DIMI-20P	Resorte
11.4	956181	R11.4-DIMI-20P	Arandela especial
11.5	956182	R11.5-DIMI-20P	Balero de agujas (Ø12XØ26X2)
11.6	956183	R11.6-DIMI-20P	Arandela plana (Ø12XØ26X1)
11.6.1	956184	R11.6.1-DIMI-20P	Arandela plana (Ø12XØ15X0.5)
11.7	956185	R11.7-DIMI-20P	Balero de bolas (6001)
11.8	956186	R11.8-DIMI-20P	Cubierta de engranes
11.9	956187	R11.9-DIMI-20P	Balín (Ø5.5)
11.10	956188	R11.10-DIMI-20P	Flecha porta engranes
11.11	956189	R11.11-DIMI-20P	Cremallera de engranes
11.12	956190	R11.12-DIMI-20P	Engrane
11.13	956191	R11.13-DIMI-20P	Tornillo Phillips (M4X10)
11.14	956192	R11.14-DIMI-20P	Fijador de motor
11.15	956193	R11.15-DIMI-20P	Tornillo Phillips (ST2.5X10)
11.16	956194	R11.16-DIMI-20P	Motor
11.17	956195	R11.17-DIMI-20P	Arnés del motor
12	956196	R12-DIMI-20P	Inductancia (Ø5XØ10X10)
14	956197	R14-DIMI-20P	Tornillo Phillips (ST3X12)
15	956198	R15-DIMI-20P	Protector del LED
16	956199	R16-DIMI-20P	Luz LED
17	956200	R17-DIMI-20P	Cambio de giro
18	956201	R18-DIMI-20P	Interruptor
19	956202	R19-DIMI-20P	Arnés de batería
20	956203	R20-DIMI-20P	Conector de batería
23	956204	R23-DIMI-20P	Carcasa izquierda y derecha
24	956205	R24-DIMI-20P	Tornillo Phillips (ST3X12)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

