

Wie bringe ich die Adapter des Druckluft Zubehör-Sets 14-tlg. richtig an.

Dem **Druckluft Zubehör-Set 14-tlg.** liegen mehre **Adapter** bei. In dieser Anleitung möchten wir Ihnen zeigen welcher **Adapter** für die **Ausblaspistole** oder für den **Reifenfüller** gedacht ist. Des Weiteren gehen wir darauf ein wie diese jeweils an der **Ausblaspistole** und am **Reifenfüller** angebracht werden.

Ausblaspistole:

An der **Ausblaspistole** können die beiden **silbernen Verlängerungen** angeschraubt werden. Nur diese beiden **silbernen Verlängerungen** haben das passende Gewinde für die **Ausblaspistole**.



Reifenfüller:

An dem **Reifenfüller** wird der **schwarze Schlauch** angeschraubt. Das Gewinde des **schwarzen Schlauches** passt auch nur in den **Reifenfüller**. Alle **Adapter** im Lieferumfang die ein **messingfarbenes Gewinde** haben, sind für den **Reifenfüller** gedacht.



Allerdings werden die **Adapter** mit dem **messingfarbenen Gewinde** nicht eingeschraubt, sondern in den **schwarzen Schlauch** eingeklippt.



Universaladapter:

Eine Besonderheit ist noch der **Universaladapter**, an diesen kann dann noch der **Entlüftungsventiladapter**, der **Schraubventiladapter** und der **große Universaladapter** aufgeschraubt werden.

