



Next level illumination

Get creative with your RGB! Download and install the Toolkit app to manage colors and design new patterns.

Toolkit RGB color management is only available for Windows.

www.seagate.com/support/software/toolkit

EN WWW.SEAGATE.COM

Mac: The SSD is formatted NTFS for Windows performance. For Time Machine, the SSD must be formatted for Mac.

To maximize performance, connect your drive to a USB 3.2 Gen 2x2 port. You can also connect it to the following ports: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

Note: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

Review details of your FireCuda Gaming SSD's warranty by opening the Seagate Limited Warranty Statement on your drive or go to www.seagate.com/warranty.

To request warranty service, contact an authorized Seagate service center or refer to www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for more information regarding customer support within your jurisdiction.

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For Australian Customers Only. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure

and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Revision - July 1, 2020

DA WWW.SEAGATE.COM

Tag din belysning til nye højder
Slip kreativiteten løs med din RGB-belysning! Download og installer appen Toolkit for at administrere farver og designe nye mønstre.

Toolkit RGB Color Management fås kun til Windows.

Mac: SSD'en er NTFS-formatert til brug med Windows. SSD'en skal være formatert til Mac for at bruge Time Machine. Slut drevet til en USB 3.2 Gen 2x2-port med henblik på maksimal ydeevne. Det kan også sluttes til følgende porte: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

HINWEIS: Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Betriebssystems zum sicheren Entfernen der Festplatte, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

DE WWW.SEAGATE.COM

Beleuchtung auf dem nächsten Level
Lassen Sie Ihrer RGB-Kreativität freien Lauf! Downloaden und installieren Sie die Toolkit-App, um Farben zu steuern und neue Muster zu entwerfen. Das RGB-Farbmanagement in Toolkit ist nur unter Windows verfügbar.

Mac: Die SSD ist für Windows NTFS-formatiert. Zur Verwendung von Time Machine muss die SSD für den Mac formatiert sein.

Für maximale Performance verbinden Sie das Laufwerk mit einem USB 3.2 Gen 2x2-Anschluss. Sie können das Laufwerk auch an folgenden Anschlüssen nutzen: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

BEMERKUNG: Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Betriebssystems zum sicheren Entfernen der Festplatte, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

ES WWW.SEAGATE.COM

Iluminación de otro nivel
¡Dé rienda suelta a su creatividad con sus RGB! Descargue e instale la aplicación Toolkit para administrar los colores y diseñar nuevos patrones. La administración del color de los indicadores RGB de Toolkit solo se encuentra disponible para Windows.

Mac: La unidad SSD tiene formato NTFS para garantizar el rendimiento en Windows. La unidad de estado sólido (SSD) debe estar formateada para Mac para poder utilizar Time Machine.

Para maximizar el rendimiento, conecte su unidad a un puerto USB 3.2 Gen 2x2. También puede conectarla a los siguientes puertos: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4.

HINWEIS: Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Betriebssystems zum sicheren Entfernen der Festplatte, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

FR WWW.SEAGATE.COM

Haute luminosité
Devenez créatif avec votre voyant ! Téléchargez et installez l'application Toolkit pour gérer les couleurs et concevoir de nouveaux modes d'affichage. La fonction Toolkit permettant de gérer la couleur des voyants est uniquement disponible sous Windows.

Mac: La SSD est formatée en NTFS pour fonctionner sous Windows. Dans le cas de Time Machine, le disque SSD doit être formaté pour Mac.

Per ottimizzare le prestazioni, collegare il proprio disco a una porta USB 3.2 Gen 2x2. È possibile stabilire anche una connessione alle seguenti porte: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

NOTA: Para proteger sus datos, asegúrese de seguir los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

IT WWW.SEAGATE.COM

Iluminazione senza precedenti
Dai sfogo alla tua creatività con i RGB! Scarica e installa l'app di Toolkit per gestire i colori e creare nuovi pattern. La gestione dei colori dei RGB tramite Toolkit è disponibile solo per Windows.

Mac: la SSD è formattata NTFS per prestazioni in Windows. Per Time Machine, è necessario formattare l'unità SSD per Mac.

Per ottimizzare le prestazioni, collegare il proprio disco a una porta USB 3.2 Gen 2x2. È possibile stabilire anche una connessione alle seguenti porte: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

NOTA: Para proteger sus datos, asegúrese de seguir los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

NL WWW.SEAGATE.COM

Verlichting op een hoger niveau
Ga creatief aan de slag met uw RGB! Download en installeer de Toolkit app om kleuren te beheren en nieuwe patronen te ontwerpen. Toolkit RGB kleurbeheer is alleen beschikbaar voor Windows.

Mac: de SSD is geformateerd in NTFS voor Windows-prestaties. Voor Time Machine moet de SSD geformateerd zijn voor Mac.

Om de prestaties te maximaliseren sluit u uw schijf aan op een USB 3.2 Gen 2x2-poort. U kunt deze ook aansluiten op de volgende poorten: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

OPMERKING: Volg ter bescherming van uw gegevens altijd de procedures van uw besturingssysteem voor het veilig verwijderen van hardware als u het product wilt loskoppelen.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

NO WWW.SEAGATE.COM

Belysning på ypperste nivå
Vær kreativ med RGB! Last ned og installer Toolkit-appen for å administrere farger og designe nye mønstre. Administrasjon av farger for Toolkit RGB er kun tilgjengelig for Windows.

Mac: SSD er formatert til NTFS for bruk med Windows. For Time Machine må SSD-disken være formatert for Mac.

Koble driveren til en USB 3.2 Gen 2x2-port for å maksimere ytelsen. Du kan også koble den til følgende porter: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

MERK: For å beskytte dine opplysninger, følg alltid de sikre fjerningsprosedyrene for operativsystemet ditt når du frakobler produktet.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åpne Seagates Limited Warranty Statement på ditt drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

PL WWW.SEAGATE.COM

Oświetlenie nowej generacji
Wyraź swoją kreatywność dzięki oświetleniu RGB! Pobierz i zainstaluj aplikację Toolkit, aby zarządzać kolorami i projektować nowe wzory. Zarządzanie kolorami RGB w aplikacji Toolkit jest dostępne tylko dla systemu Windows.

Mac: Dysk SSD jest sformatowany z systemem plików NTFS w celu zapewnienia wydajności w systemie Windows. W razie pracy z Time Machine dysk SSD musi być sformatowany dla systemu Mac.

Abymaksymalizować wydajność, należy podłączyć dysk do portu USB 3.2 Gen 2x2. Można również podłączyć go do następujących portów: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

UWAGA: Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

PT WWW.SEAGATE.COM

Iluminação da próxima geração
Seja criativo com os seus RGBs! Transfira e instale a aplicação do Toolkit para gerir cores e desenhar padrões novos. A gestão de cores dos RGBs do Toolkit apenas está disponível para o Windows.

Mac: O SSD tem formatação NTFS para desempenho Windows. Para utilizar o Time Machine, o SSD tem de ser formatado para Mac.

Para maximizar o desempenho, ligue a sua unidade a uma porta USB 3.2 Gen 2x2. Pode também ligá-la às seguintes portas: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4.

NOTA: Para proteger os seus dados, sempre que pretender desligar o seu produto, cumpra os procedimentos de remoção segura aplicáveis ao seu sistema operativo.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

RU WWW.SEAGATE.COM

Подсветка нового уровня
Проявите творческий подход, используя светодиодный накопитель для Windows. Для достижения максимальной производительности подключите его к следующему порту: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

Mac: диск SSD форматирован в файловой системе NTFS для использования в Windows. Для Time Machine твердотельный накопитель должен быть отформатирован для Mac. Для достижения максимальной производительности подключите его к следующему порту: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

UWAGA: Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

SZ WWW.SEAGATE.COM

Iluminacja bez precedensów
Daj wyraz swojej kreatywności z pomocą oświetlenia RGB! Pobierz i zainstaluj aplikację Toolkit, aby zarządzać kolorami i projektować nowe wzory. Zarządzanie kolorami RGB w aplikacji Toolkit jest dostępne tylko dla systemu Windows.

Mac: Dysk SSD jest sformatowany z systemem plików NTFS w celu zapewnienia wydajności w systemie Windows. W razie pracy z Time Machine dysk SSD musi być sformatowany dla systemu Mac.

Abymaksymalizować wydajność, należy podłączyć dysk do portu USB 3.2 Gen 2x2. Można również podłączyć go do następujących portów: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

UWAGA: Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

UK WWW.SEAGATE.COM

Next level illumination
Get creative with your RGB! Download and install the Toolkit app to manage colors and design new patterns. Toolkit RGB color management is only available for Windows.

Mac: The SSD is formatted NTFS for Windows performance. For Time Machine, the SSD must be formatted for Mac.

To maximize performance, connect your drive to a USB 3.2 Gen 2x2 port. You can also connect it to the following ports: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

Note: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til

www.seagate.com/support/firecuda-gaming-ssd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

US WWW.SEAGATE.COM

Next level illumination
Get creative with your RGB! Download and install the Toolkit app to manage colors and design new patterns. Toolkit RGB color management is only available for Windows.

Mac: The SSD is formatted NTFS for Windows performance. For Time Machine, the SSD must be formatted for Mac.

To maximize performance, connect your drive to a USB 3.2 Gen 2x2 port. You can also connect it to the following ports: USB 3.2, USB 3.1, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4.

Note: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

Se detaljerne for din FireCuda Gaming SSD-garanti ved at åbne Seagates Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til



