









- ▷ Izvucite punjač iz utičnice
  - da biste proizvod odvojili od izvora struje,
  - u slučaju nevremena ili
  - kada se proizvodom ne koristite duže vrijeme.
- ▷ Uvijek obratite pažnju na to da [se] utikač
  - bude u propisnom stanju i lako dostupan,
  - čvrsto utaknut u utičnicu,
  - upotrebljava samo u dopuštenom temperaturnom rasponu,
  - ne izlaže dugi sunčevim zrakama da bi se spriječilo pregrijavanje.
- ▷ Svoje slušalice nemojte duže vrijeme čuvati na staklenoj glavi, naslonu za ruku ili sličnom mjestu jer se time može razbiti stremen za glavu i smanjiti pritisni mehanizam slušalice.
- ▷ Lakovi i politure za namještaj mogu nagrizati donje dijelove odašiljača i time izazvati mrnje na vašem namještaju. Zbog toga odašiljač postavite na podlogu koja nije skliksa.
- ▷ Proizvod nemojte upotrebljavati u blizini izvora topline.
- ▷ Nemojte upotrebljavati proizvod ako je urojen u tekucinu.
- ▷ Proizvod čistite isključivo mekom, suhom krpom.
- ▷ Koristite se isključivo dodatnim uređajima / dijelovima dodatne opreme / rezervnim dijelovima koje je isporučilo i preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.

**Sigurnosne napomene za baterije**

	<b>UPOZORENJE</b> U slučaju upotrebe ili uporabe u svrhe koje nisu predviđene može doći do istjecanja baterija. U ekstremnim slučajevima postoji opasnost od: <ul style="list-style-type: none"><li>• eksplozije</li> <li>• stvaranja dima i/ili plinova</li> <li>• razvoja topline i požara</li> <li>• šteta za zdravlje i/ili okoliš</li></ul>		
	Baterije čuvajte izvan doseg a djece.		Baterije nemojte izlagati vlagi.
	Nemojte demontirati ili mijenjati oblik baterija.		Prilikom umetanja baterija pripazite na polaritet.
	Napunjene baterije čuvajte tako da se ne polovi ne dodiruju – opasnost od kratkih spojeva / požara.		Poslije upotrebe isključite proizvode koji se napajaju putem baterije.
	Baterije punite pri temperaturi okoline od +10°C do +40°C.		Nemojte zagrijavati baterije na temperaturu veću od 70°C. Izbjegavajte sunčevu svjetlost i nemojte bacati baterije u vatra.
	Redovito punite baterije. čak i u slučaju dugog vremena bez upotrebe (oca svaka 3 mjeseca).		Ako se proizvodom ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.
	Koristite se isključivo baterijama i punjačima koje je isporučilo i preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.		Neispravne baterije nikada nemojte nastaviti upotrebljavati i uvijek ih odmah zbrinite u otpad.
	Iz proizvoda koji je vidljivo neispravan odmah izvadite baterije.		Neispravne proizvode zajedno s baterijama vratite sakupljaštu otpada ili svom specijaliziranom trgovcu kako bi se mogli reciklirati.
	Nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovno puniti.		Nemojte miješati baterije i akumulatore.

**Namjenska upotreba/odgovornost**

Ovaj sustav bežičnih slušalica razvjen je za upotrebu s televizorima, HIFI sustavima i sustavima za kućno kino, može se priključiti na analogne izvore zvuka, a zvuk prenosi putem radijske tehnologije Bluetooth LE Audio na kompatibilna slušalica.

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za privatnu kućnu upotrebu i nije predviđen za korištenje u komercijalne svrhe. Također nije prikladan za upotrebu u prijenosnim audiouređajima. Nenamjenskom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvodom koje odstupa od opisa u pripadajućim uputama proizvoda.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne preuzima odgovornost u slučaju zloporabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao ni dodatnih uređaja / dijelova dodatne opreme.

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne odgovara za oštećenja nastala zbog prekida veze uslijed praznih ili presterih baterija ili uslijed napuštanja prijemnog područja Bluetootha.

Prije puštanja u rad treba obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

**Izjave proizvođača**

Dodatne informacije o oznakama za pridržavanje zakonskih odredbi možete pronaći na kraju dokumenta.

**Jamstvo**

Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH za ovaj proizvod nudi jamstvo za razdoblje od 24 mjeseca. Temeljno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetnoj stranici [www.senohear-hearing.com/warranty](http://www.senohear-hearing.com/warranty) ili se obratiti svojem ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

**Proizvod je sukladan sa sljedećim zahtjevima**

- Uredba o općoj sigurnosti proizvoda (EU) 2023/988

**Izjava o sukladnosti EU**


- Uredba o baterijama (EU) 2023/1542
- Direktiva o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ)
- Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU)

Ovime društvo Sonova Consumer Hearing GmbH izjavljuje da je vrsta radijske opreme RS 120-W (TR 120-W, HPR1 120-W) u skladu s odredbama Direktive o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu (2014/53/EU).

Popuni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na engleskom jeziku na sljedećem web-mjestu: [www.senohear-hearing.com/download](http://www.senohear-hearing.com/download).

**Napomene za odlaganje u otpad**

- Direktiva o baterijama (2006/66/EZ i 2013/56/EU)

• Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU)

Znak koji se sastoji od prekrštena kruga za smetle na ketačima i nalazi se na proizvodu, bateriji / punjivoj bateriji (ako je primjenjivo) i/ili ambalaži označava da se ti proizvodine smiju zbrinjavati s običnim kućnim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti na kraju njihovog radnog vijeka. Za zbrinjavanje ambalaze obratite pažnju na zakonske propise o odvojenom zbrinjavanju otpada koji se primjenjuju u vašoj državi. Neispravno zbrinjavanje ambalažnog materijala može naštetiti vašem zdravlju i okolišu.

Zasebno prikupljanje elektoničkih i starih elektoničkih uređaja, baterija / punjivih baterija (ako postoje) i ambalaze služi za poticanje ponovne uporabe i/ili recikliranja te izbjegavanje negativnih učinaka, primjerice zbog potencijalno štetnih tvari koje ti proizvodi sadrže. Po isteku njihovog vijeka trajanja, reciklirajte električnu i elektroničku opremu te baterije / punjive baterije kako bi se vrijedni materijali koji se u njima nalaze mogli ponovno iskoristiti i kako biste izbjegli stvaranje prekomjernog otpada u okolišu.

Ako je baterije / punjive baterije moguće ukloniti bez uništavanja, dužni ste ih zbrinuti odvojeno (za sigurno uklanjanje baterija / punjivih baterija pogledajte upute za rukovanje proizvodom). Budite posebno oprezni pri rukovanju baterijama / punjivim baterijama koje sadrže liq i s obzirom na to da one nose posebne rizike kao što su požar i/ili opasnost od puhanja gumbastim baterijama. Smanjite nastanak baterijskog otpada što je više moguće, tako da upotrebljavate baterije s dužim vijekom trajanja ili punjive baterije.

Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda možete dobiti od nadležne lokalne institucije, komunalnih mjesta za sakupljanje i povrat ili ovlaštenog predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Električnu ili elektroničku opremu možete predati i distributerima koji su ih dužni preuzeti. Time dajete važan doprinos zaštiti okoliša i javnog zdravlja.

**CE**