

EN User Guide for Solight 1V57-W Christmas lights



Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place.

Power supply: 3x AA batteries (alkaline recommended)

Light colour: cool white

Protection level: IP44

Battery life: approx. 48 hours (depending on battery quality)

Warning

1. First unpack the lights from the box and unwind them fully before inserting the batteries and turning them on. This prevents any excessive overheating and possible fire.
2. These lights heat up when in use. Therefore, do not place them near any other heat sources and do not cover them. Do not place the lights near a gas boiler.
3. Do not use the lights if they are damaged in any way.
4. The product complies with protection class IP44 and is suitable for outdoor use.
5. To clean the lights, use a damp cloth and always turn it off first. Leave the lights to dry completely before using them.
6. Do not tamper with the wiring, as this could result in a short circuit, fire, or injury.
7. This product is not a toy! Keep out of reach of children.
8. Protect the environment. When no longer usable, dispose of the product at the designed collection point. Do not discard with normal household waste.
9. The product should only be used by adults.

Light/blinking modes: Combinations, waves, sequence, slow light up, quick blinking, slow fade, lightning, steady on. Modes are switched by the button on the control.

Timer automatically turns the lights on and off. After activation, the lights are turned on for 8 hours. Then the lights are turned off for 18 hours and this way all the time until you turn the timer off.

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech republic

CZ Návod k použití vánočního osvětlení Solight 1V57-W



Vážený zákazník, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabráňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Napájení: 3x AA baterie (doporučujeme alkalické)

Barva světla: studená bílá

Stupeň ochrany: IP44

Výdrž baterií: cca 48 hodin (v závislosti na kvalitě baterií)

Upozornění

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve vložte baterie a zapněte. Předejdete tak nadměrnému zahřívání a případnému vzniku požáru.
2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumísťujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte. Osvětlení neumísťujte v blízkosti plynových kotlů.
3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno.
4. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
5. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
6. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví.
7. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.
8. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
9. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

Režimy svícení/blikání: Kombinované, vlny, sekvenční, pomalé rozsvícení, rychlé blikání, pomalé slábnutí, blyskání, stálé svícení. Režimy se přepínají tlačítkem na ovladači.

Časovač automaticky zapíná a vypíná světla. Po aktivaci se světla zapnou na 8 hodin. Poté se světla vypnou na 18 hodin a takto po celou dobu, dokud časovač nevypnete.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Napájanie: 3x AA batérie (odporúčame alkalické)

Farba svetla: studená biela

Stupeň ochrany: IP44

Výdrž batérie: približne 48 hodín (v závislosti od kvality batérie)

Upozornenie

1. Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozmotajte. Až potom vložte batérie a zapnite. Predídete tak nadmernému zahrievaniu a prípadnému vzniku požiaru.
2. Toto osvetlenie sa pri používaní zahrieva. Neumiestňujte ho preto k iným zdrojom tepla ani ho ničím nezakrývajte. Osvetlenie neumiestňujte v blízkosti plynových kotlov.
3. Nepoužívajte osvetlenie, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
4. Výrobok spĺňa triedu ochrany IP44 a je vhodný pre vonkajšie použitie.
5. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite vo vypnutom stave. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť.
6. Nezasahujte do zapojenia. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, požiaru alebo ujme na zdraví.
7. Výrobok nie je hračka! Chráňte ho pred deťmi.
8. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniach k tomu určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
9. Výrobok by mala používať len dospelá osoba.

Režimy blikania: Kombinované; vlnách; sekvenčné; pomalé rozsvietenie; rýchle blikanie, pomalé slabnutie, blýskanie, stále svietenie. Režimy sa prepínajú tlačidlom na ovládači.

Časovač automaticky zapína a vypína osvetlenie. Po aktivácii sa svetlá zapnú na 8 hodín. Potom sa svetlá vypnú na 18 hodín a takto po celý čas, kým časovač nevypnete.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika