

EN User Guide for Solight Christmas lights 1V280



Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place.

Number of LEDs: 5

Light color: warm white

Modes: On / Off / Timer

Timer: 6 hours On / 18 hours Off

Power supply: 2x AA batteries (not included)

Degree of protection: IP20 (indoor use)

Battery life: approx. 120 hours (depending on battery quality)

Warning

1. The product is intended for indoor use.
2. In case of maintenance, use a damp cloth and always clean in the off state. Allow lighting to dry thoroughly before use.
3. The product is not a toy! Keep away from children.
4. Protect the environment. Dispose of unusable product in designated collection facilities. Do not dispose of in normal household waste.
5. The product should only be used by an adult.

The timer automatically switches the lighting On and Off. When activated, the lights will turn On for 6 hours. After that, the lighting will switch Off for 18 hours and this will continue until the timer is switched Off. To turn the timer on and off, flip the switch.

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech republic

CZ Návod k použití vánočního osvětlení Solight 1V280



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Počet LED diod: 5

Barva světla: teplá bílá

Režimy: zapnuto / vypnuto / časovač

Časovač: 6 hod. zapnuto / 18 hod. vypnuto

Napájení: 2x AA baterie (nejsou součástí)

Stupeň krytí: IP20 (vnitřní použití)

Výdrž baterií: cca 120hodin (v závislosti na kvalitě baterií)

Upozornění

1. Výrobek je určen pro vnitřní použití.
2. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
3. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.
4. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
5. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

Časovač automaticky zapíná a vypíná osvětlení. Po aktivaci se osvětlení zapne na 6 hodin. Poté se osvětlení vypne na 18 hodin a takto po celou dobu, dokud časovač nevypnete. Zapnutí a vypnutí časovače provedete přepnutím přepínače.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Počet LED diód: 5

Farba svetla: teplá biela

Režimy: zapnuté / vypnuté / časovač

Časovač: 6 hod. zapnuté / 18 hod. vypnuté

Napájanie: 2x AA batérie (nie sú súčasťou)

Stupeň krytia: IP20 (vnútorné použitie)

Výdrž batérií: cca 120hodín (v závislosti na kvalite batérií)

Upozornenie

1. Výrobok je určený na použitie v interiéri.
2. V prípade údržby používajte vlhkú handričku a čistite vždy vo vypnutom stave. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť.
3. Výrobok nie je hračka! Uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
5. Výrobok môže používať len dospelá osoba.

Časovač automaticky zapína a vypína osvetlenie. Po aktivácii sa osvetlenie zapne na 6 hodín. Potom sa osvetlenie vypne na 18 hodín a takto bude pokračovať, kým časovač nevypnete. Zapnutie a vypnutie časovača vykonáte prepnutím prepínača.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika