


TCL TAB10L

8491X - Tablet

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU




CJB1YT4LCAHA


Çin'de basılmıştır

KAĞITAN
TASARRUF
ET AĞAÇLARI
KORU

LÜTFEN YAZDIRMADAN ÖNCE
CEVREYİ DÜŐÜNÜN.



- 1 İlk kullanımdan önce cihazınızı tam olarak şarj etmek için USB kabloyu takın.



- 2 MicroSD kartı takın.

Ana ekran

Sık kullanılan öğeleri (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve widget'lar) hızlı erişim için Ana ekranınıza taşıyabilirsiniz. Ana ekrana dönmek için **Ana ekran** tuşuna dokunun.



Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokunun ve aşağı kaydırın.

Arama çubuğu

- Metin arama ekranına girmek için Google arama çubuğuna ① dokunun.
- Sesli arama ekranına girmek için mikrofon simgesine ② dokunun.

Bir uygulama, klasör vb. açmak için bir simgeye dokunun.

Favori tepsi uygulamaları

- Uygulamaya girmek için dokunun.
- Uygulamaları taşımak ya da değiştirmek için uzun basın.

Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için genişletilmiş bir formattadır. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak ek görünüm elde edebilirsiniz.

Uygulama listesini görüntülemek için yukarı sürükleyin.

1.1 Durum çubuğu

Durum çubuğunda sol tarafta tabletinizin bildirimlerini, sağ tarafta tabletinizin bağlantı hizmet durumunu görebilirsiniz.

Bildirim paneline veya Hızlı ayarlar paneline erişmek için Durum çubuğunu aşağı sürükleyin. Paneli kapatmak için yukarı sürükleyin.



Etkinlik esaslı tüm bildirimleri temizlemek için dokunun.

Sürekli moddaki bildirimler panelde kalmaya devam edecektir.

Bildirim paneli

Bildirim olduğunda, ayrıntılarını görmek istediğiniz bildirim üzerine dokunabilirsiniz.

Hızlı ayar paneli

Hızlı ayarlar panelini açmak için durum çubuğunu iki kez aşağı kaydırın. Ardından simgelere dokunarak işlevleri etkinleştirip devre dışı bırakabilir veya mod değiştirebilirsiniz.




Daha fazla işlevde değişiklik yapabileceğiniz Ayarlar menüsüne erişmek için dokununuz.

Profilinizi düzenlemek için dokununuz.

2 Kişiler

Rehberiniz, Kişiler uygulamasıyla tabletinize kaydedilir. Kişilerinizi eklemenize, silmenize veya düzenlemenize olanak sağlar. Ayrıca harici depolama birimi, Gmail veya diğer e-posta hesabınız gibi farklı yerlerden kişilerinizi içe veya dışa aktarabilirsiniz.

2.1 Kişi ekleme

Uygulamalar listesinden Kişiler uygulamasını açın , ardından yeni kişi eklemek için ekranın sağ altındaki Artı düğmesine dokununuz



2.2 Birden çok hesapta kişi eşleştirme



Tabletinizde yüklü olan uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşleştirilebilir.

3 Gmail






Gmail, Google web tabanlı bir e-posta hizmetidir. Tabletinizi ilk kurduğunuzda, Gmail hesabınızla otomatik olarak senkronize edilecektir. Bu uygulamayla e-posta alıp gönderebilir, e-postalarınızı yönetebilir, arşivleyebilir ve benzer işlemleri yapabilirsiniz.

Gmail'i açmak için

Ana ekranda Favoriler tepesinde **Gmail** simgesine dokunun.

Gmail, mesajları ve konuşmaları tek Gmail hesabından görüntüler. Birden fazla hesabınız varsa Gelen Kutusu ekranında Menü düğmesine  ve ardından hesap adınızın yanındaki aşağı oka  dokunun, sonraki ekranda **Hesap ekle**'ye dokunarak başka bir hesap ekleyebilirsiniz. Bitirdiğinizde, görüntülemek istediğiniz hesabın adına dokunarak başka bir hesaba geçebilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

- 1 Gelen kutusu ekranında Düzenle düğmesine  **Oluştur** dokunun.
- 2 "Kime" alanına alıcıların e-posta adresini girin.
- 3 Bilgi veya Gizli kopya eklemek için aşağı ok düğmesine  dokunun ve Cc veya Bcc satırına e-posta adresini girin.
- 4 Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
- 5 Ekle düğmesine  dokunun ve bir eklenti eklemek için **Dosya ekle**'yi seçin.
- 6 Son olarak, göndermek için Gönder düğmesine  dokunun.
- 7 E-postayı hemen göndermek istemiyorsanız Menü açma düğmesine  ve ardından **Taslak kaydet** düğmesine dokunabilirsiniz. Taslağı daha sonra görüntülemek için Menü düğmesine ve **Taslaqlar** klasörüne dokunun. Taslak e-postaya ve ardından açmak için Düzenle düğmesine dokunun.

4 Baęlantı

Tabletinizi Wi-Fi üzerinden internete baęlamanız gerekir.

4.1 İnternete baęlanma

4.1.1 Wi-Fi

Ařaęıdaki adımları takip ederek, Wi-Fi baęlantısını saęlayabilirsiniz.

Wi-Fi özellięini açma ve Wi-Fi aęına baęlanma

- **Ayarlar > Aę ve İnternet >Wi-Fi' gidin.**
- Wi-Fi özellięini açmak için KAPALI anahtarına dokununuz.
- Baęlanmak için bir Wi-Fi aęına dokununuz. Seętięiniz aę güvenliyse řifre veya dięer kimlik bilgilerini girmeniz gerekir. Bittięinde, **BAęLAN** öęesine dokununuz.
- Gizli aę için Aę ekle'yi seęin. Aęın SSID'sini, řifresini ve güvenli kimlik bilgilerini girin. Ardından, **BAęLAN** öęesine dokununuz.