

Technaxx® Gebrauchsanleitung  
Akku Staubgebläse und Sauger Pro 160W  
TX-293

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

- 160W starker Motor
- Perfekt für die gründliche Reinigung von Feinstaub auf Computern, Tastaturen, Sofas und Autos
- Staubbehälter zum Aufsaugen von Krümeln
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- 5 Aufsätze für unterschiedliche Anwendungen des Gebläses

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Sortieren Sie die Verpackungsmaterialien bei der Entsorgung nach Typ. Entsorgen Sie Pappe und Pappe im Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr entsorgt werden können, zu entsorgen getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis. Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.


Technische Spezifikation

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Luft-/Winddruck   | 6,5 kPa / 165 g (max.)             |
| Leistung          | 160 W                              |
| Geschwindigkeit   | 130000 U/min                       |
| Betriebsspannung  | 6,0-8,4 V                          |
| Batteriekapazität | 2500 mAh / 7,4 V                   |
| Ladeeingang       | DC 5 V / 2 A (USB-Typ-C-Anschluss) |
| Ladezeit          | Ca. 3,5 Std                        |
| Laufzeit          | Bis zu 120 Min                     |
| Geräuschpegel     | <90 dB                             |
| Arbeitstemperatur | 0-60°C                             |
| Material          | ABS                                |
| Gewicht/Abmessung | 232 g / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm       |


Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungsinhalt | Akku Staubgebläse und Sauger Pro 160W TX-293, 5 Düsen, Staubadapter, Ladekabel, Gebrauchsanleitung |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktübersicht



Düsen



Saugen

- Befestigen Sie den Staubadapter (1) an der Rückseite, um Krümel und kleine/leichte Teile aufzusaugen.
- Halten Sie die Einschalttaste (3) gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Verschieben Sie den Leistungsregler, um den Luftstrom anzupassen.
- Zum Anhalten schieben Sie den Leistungsregler (2) nach unten.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Einschalttaste (3) gedrückt halten.
- Drehen Sie den Staubadapter im Uhrzeigersinn, um den Behälter zu öffnen und zu reinigen.

Blasen

- Befestigen Sie die am besten geeignete Düse an der Vorderseite, um sie je nach Bedarf zum aufblasen oder reinigen zu benutzen.
- Halten Sie die Einschalttaste (3) gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und schieben Sie den Leistungsregler (2) nach oben, um den Luftstrom anzupassen.
- Zum Anhalten schieben Sie den Leistungsregler (2) nach unten.

Akku Staubgebläse und Sauger Pro 160W TX-293 - DE

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Einschalttaste (3) gedrückt halten.

Aufladen

- Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels in ein Netzteil (DC5V/2A Adapter, nicht enthalten) und das andere Ende in die TYP-C-Ladeschnittstelle des Geräts, um den Ladevorgang zu starten.
- Während des Ladevorgangs leuchten die vier Kontrollleuchten auf, nach dem vollständigen Aufladen leuchten die Kontrollleuchten dauerhaft.

VORSICHT

- Nicht als Haartrockner verwenden.
- Halten Sie Ihre Haare vom Lufteinlass fern. Sie können angesaugt werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen verwenden.
- Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden.
- Halten Sie den Lufteinlass und -auslass sauber.
- Greifen Sie nicht in den Lufteinlass oder Lufteinlass.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer – es kann aufgrund der eingebauten Batterie explodieren.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Jede Modifikation oder Änderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht Verletzungsgefahr!
- Aufgrund der hohen Leistung kann sich das Gerät erhitzen.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller ausdrücklich autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals ohne Genehmigung.
- Reparaturen niemals selbst durchführen!
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**  
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Reinigung und Instandhaltung

- Waschen Sie den Filter und den Staubadapter unter fließendem Wasser. Vor dem nächsten Gebrauch trocknen lassen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Öffnungen eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Artikel-ID: 5168 Prod. ID: 05/24