

No. Foto	Código	Clave	Descripción
1	909698	R1-CABA-140	Interruptor (plástico-bronce)
2	909699	R2-CABA-140	Interruptor (plástico-bronce)
3	909700	R3-CABA-140	Medidor (plástico-acero)
4	909701	R4-CABA-140	Cable con pinza Positivo (cobre-hule)
5	909702	R5-CABA-140	Cable con pinza Negativo (cobre-hule)
6	909703	R6-CABA-140	Cable de Alimentación (cobre-hule)
7	909704	R7-CABA-140	Fusible con tuercas y rondanas (plástico-acero)
8	909705	R8-CABA-140	Transformador (acero)
10	909706	R10-CABA-140	Diodo con disipador (plástico-aluminio)
11	909707	R11-CABA-140	Cubierta frontal (acero)
12	909708	R12-CABA-140	Cubierta lateral izquierda (acero)
13	909709	R13-CABA-140	Cubierta lateral derecha (acero)
14	909710	R14-CABA-140	Cubierta trasera (acero)
15	909711	R15-CABA-140	Base (acero)
16	909712	R16-CABA-140	Cubierta superior (acero)
18	909713	R18-CABA-140	Tornillo hexagonal M4x9mm (acero)
19	909714	R19-CABA-140	Tornillo hexagonal M4x25mm (acero)
28	909715	R28-CABA-140	Tornillo Pan. M5x65mm (acero)
29	909716	R29-CABA-140	Tuerca hex C/rondana M5 (acero)
30	909717	R30-CABA-140	Tornillo hexagonal M6x12mm (acero)
31	909718	R31-CABA-140	Tuerca hex C/rondana M6 (acero)
32	909719	R32-CABA-140	Cable negro 1 (plástico-acero)
33	909720	R33-CABA-140	Rondana plana Ø5 (acero)
34	909721	R34-CABA-140	Buje (plástico)
35	909722	R35-CABA-140	Espaciador (plástico)
36	909723	R36-CABA-140	Cable negro 2 (plástico-acero)
37	909724	R37-CABA-140	Cable rojo (plástico-acero)
38	909725	R38-CABA-140	Cable azul (plástico-acero)
39	909726	R39-CABA-140	Cable amarillo (plástico-acero)
40	909727	R40-CABA-140	Cable café (plástico-acero)
41	909728	R41-CABA-140	Remache 3/16"-5/16"
43	909729	R43-CABA-140	Remache 1/8" x 21/64"
44	909730	R44-CABA-140	Juego de ruedas (plástico-acero)


**1 año de Garantía**

Todas nuestras Sucursales cuentan ya con un Centro de Servicio para máquinas eléctricas y de gasolina.

Excede la norma: NOM/ANCE


**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS**

Entrada: 120v ca, 60hz, 1.2/4.3/12.8/30A  
Salida: 12v dc. 2/20 A continuos


**CABA-140  
13021**
**Nota importante:**

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas o de gasolina. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en podadoras, máquinas eléctricas o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo por escrito a: Gerencia Nacional de Servicio vía fax al 01(55) 53-71-35-00 ext 3548 o vía e-mail a la dirección [rjhernandez@truper.com](mailto:rjhernandez@truper.com) Ing. Ricardo J. Hernández. Gerencia de Desarrollo de Herramientas y Servicio vía fax al 01(55) 53-71-35-00 ext 3547 o vía e-mail a la dirección [psanchez@truper.com](mailto:psanchez@truper.com) Lic. Pedro Sánchez Galindo. En caso de no recibir respuesta, favor de dirigirse a: Dirección Nacional de Ventas División Mayoristas vía fax al 01(55) 53-71-35-00 ext 3551 o e-mail a la dirección [jlaso@truper.com](mailto:jlaso@truper.com) Lic. Juan Carlos Laso Navarro.

**Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**

Cargador de baterías 12V 140A

