


## 65W USB-C PD Charger User Guide

Guide d'utilisation du chargeur PD USB-C 65W  
 65W USB-C PD-Ladegerät Benutzerhandbuch  
 Guida all'uso del caricatore USB-C PD da 65W  
 Guía del usuario del cargador USB-C PD de 65W  
 65W-os USB-C PD töltő felhasználói útmutató





### 1. Slide in plug (US, EU or UK)

Einschiebbarer Stecker (US, EU oder UK)  
 Fiche coulissante (US, EU ou UK)  
 Spina scorrevole (US, EU o UK)  
 Enchufe deslizable (US, EU o UK)  
 Becsúsztható dugó (USA, EU vagy UK)



### 2. To remove plug - slide top lever forward and remove

Zum Entfernen des Stopfens - den oberen Hebel nach vorne schieben und entfernen  
 Pour retirer le bouchon, faites glisser le levier supérieur vers l'avant et retirez-le.  
 Per rimuovere la spina - far scorrere la leva superiore in avanti e rimuovere  
 Para retirar el tapón - deslice la palanca superior hacia adelante y retire  
 A dugó eltávolításához - csúsztassa előre a felső kart és távolítsa el



**Input/** Eingang/ Entrée/ Ingresso/ Entrada 100~240V AC 50/60Hz

**Input Frequency/** Eingangsfrequenz/ Fréquence d'entrée/ Frequenza d'ingresso/ Frecuencia de entrada 50/60Hz

**Standby Input Power/** Standby-Eingangsleistung/ Puissance d'entrée en mode veille/ Potenza d'ingresso in standby/ Potencia de entrada en espera 0.3W

**Power Output/** Ausgang/ Sortie/ Uscita/ Salida  
**# of Devices**

1	20W Port: 20W Max (5V/3A, 9V/2.22A) 45-60W Port: 60W Max (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A)
2	20W Port: 20W Max (5V/3A, 9V/2.22A) 45-60W Port: 45W Max (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)