



PL

Instrukcja obsługi

**BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI CYFROWE 2.4G
TRACER SIN**

EN

User's manual

**2.4G DIGITAL WIRELESS HEADPHONE
TRACER SIN**

1. Ważne

Zagrożenie:

Należy pamiętać, że długotrwałe słuchanie głośnej muzyki za pośrednictwem słuchawek grozi uszkodzeniem słuchu. Im wyższa jest głośność, tym krótszy powinien być czas słuchania.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji

- słuchawki oferują regulację głośności i czasu;
- nie zwiększać głośności powyżej komfortowego poziomu;
- nie ustawiać nadmiernego poziomu głośności w celu zagłuszania dźwięków z otoczenia;
- w niebezpiecznych sytuacjach przerwać użytkowanie słuchawek.

2. Wymagania sprzętowe

- Komputer: Windows XP, Vista lub Windows 7. z portem USB 2.0
- Odtwarzacz audio z portem mini-jack.

3. Funkcje

Słuchawki umożliwiają:


- bezprzewodowe prowadzenie rozmów;
- bezprzewodowe słuchanie muzyki;
- bezprzewodową obsługę odtwarzacza multimedialnego (jeśli komputer wykrywa słuchawki);
- słuchawki można łączyć z innymi odtwarzaczami cyfrowymi za pośrednictwem kabla audio.

Korzystanie z funkcji HID

Słuchawki są zgodne z odtwarzaczami Windows Media Player, iTunes, RealPlayer, KuGoo itp.

Słuchawki umożliwiają przechodzenie do poprzedniej/następnej ścieżki oraz pauzowanie/wznawianie odtwarzania.

4. Informacje o słuchawkach stereo 2.4 GHz



5. Pierwsze użycie

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem słuchawek należy ładować akumulator przez 3 godziny do osiągnięcia pełnego poziomu naładowania.

Uwaga

Wyłączyć słuchawki na czas ładowania.

Nie użytkować słuchawek w trakcie ładowania.

Podczas ładowania dioda świeci się na czerwono.

Po naładowaniu akumulatora zaświeci się lampka kontrolna.

Czas ładowania zwykle wynosi ok. 2 godzin.

1. Włączyć komputer i podłączyć nadajnik USB do portu USB.

Urządzenie zainstaluje się samodzielnie. W przypadku komputerów osobistych należy skorzystać z przedłużacza.

2. Wyłączyć słuchawki i nadajnik USB, a następnie włączyć.

a) lampka kontrolna zaświeci się na zielono, co oznacza, że urządzenie pracuje.

b) jeśli lampka miga, należy wcisnąć przycisk kodowania i przytrzymać do zaświecenia się lampki na zielono.

*przed wciśnięciem przycisku kodowania należy wyłączyć odtwarzacz multimedialny. W przeciwnym razie słuchawki mogą nie zadziałać.

Należy ponownie podłączyć nadajnik USB.

Jeśli procedura powiodła się za pierwszym razem, nie trzeba jej powtarzać.

3. Włączyć odtwarzacz multimedialny.

Ostrzeżenie

Aby korzystać ze słuchawek, należy w pierwszej kolejności podłączyć nadajnik USB do portu USB komputera.

Następnie należy włączyć słuchawki.

Na koniec należy uruchomić odtwarzacz multimedialny.

Urządzenie nie zadziała w przypadku nieprawidłowego wykonania kroków.

6. Sposób noszenia

Ustawić pałąk w komfortowym położeniu.
Elastyczne poduszki doskonale wyciszają
hałas z otoczenia i gwarantują najwyższą
jakość dźwięku.



7. Korzystanie z kabla audio



8. Specyfikacje techniczne

- Zasięg nadawania: 10 m
- Częstotliwość: 2,4 GHz
- Metoda modulacji: GFSK
- Moc nadawania: 10 dBm
- 20 Hz~20 KHz Charakterystyka częstotliwościowa
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- Napięcie robocze: 2,2~3,5 V DC
- Interfejs: USB
- Ciężar: +/-160 g



Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



1. Importance

Dangerous:

Please think about the headphone using time when you are on a high volume what will harm your hearing. The higher volume the more limited save listening time.

Obey to the points below when use

- can adjust the volume and time;
- do not keep turn up the volume when you are on a suitable listening volume;
- do not let the volume too high to hear to voice surrounding;
- pause using it when you stay in where dangerous.

2. Requirements

- Computer: windows XP, Vista and windows 7 with USB 2.0
- Audio player with mini-jack

3. Functions

Through this headphone,


- you can chat wireless,
- you can enjoy music wireless,
- operate multimedia player wireless (should be what computer this headphone accept)
- it can be used on other digital player when using the accessory of some audio wire

HID control instruction

It can be compatible with windows media player, iTunes, Real player, Kugoo etc.,

It can order go to the previous / next file, play / pause.

4. About 2.4GHz Stereo Headphone



5. When you begin to use.

Headphone charge

At the first time use, charge it 3 hours fully so that it can reach the good state.

Attention

Close headphone when it need to charge.

Do not use it when it is charging.

LED will turn red during charge up,
Instruct light will turn light once it is finished charging battery.
Usually charging time is around 2 hours.

1. Open computer, connect USB emitter with USB port,
It can set up directly, you will need a extend adaptor if desk-top.
2. Close headphone and USB emitter, power on,
 - a) instruct light turn green, it can work
 - b) if the light blinking, you need to keep press the code key till light turn green,
* please close the media player when you press the code key, if not , it can not work,
You need to connect the USB emitter again.
It is no need code proof any more if it succeed one time.
3. Let media player on now.

Warning

When it be use, first step is connect USB emitter with PC USB port,
Let headphone power on then,
Last is run the media player.
It won't work if you are operate under a wrong steps.

6. How to ware

You can ware it very comfortable through adjust the head belt,
It can state an excellent insulation sound features with elastic and sort eartips for a long time enjoy the musics.



7. Use the audio cable



8. Tech specifications

- Transmitting range :10M
- Carrying frequency :2.4GHz
- Modulate Method: GFSK
- Transmitting Power:10dbm
- 20Hz~20KHz Frequency response
- S/N Ratio:>85dB
- Work Voltage:2.2~3.5V DC
- Interfaces:USB
- weight:+/-160g



Use of the WEEE symbol means that this product cannot be treated as a household waste. By ensuring the proper utilisation of this product you help to protect the natural environment. In order to obtain more detailed information on recycling of this product please contact your local authorities, provider of waste utilisation services or the store where this product has been purchased.



megabajt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Megabajt Sp. z o.o., Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:

Identyfikacja wyrobu

Słuchawki Tracer
Model: SIN
Typ: TRS-991

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy R&TTE 95/5/EC

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- PN EN 60950-1:2006/AL1:2009 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej LVD
- PN EN 302 489-1 Kompatybilność magnetyczna i zagrożenia wódmi radiowego (ERM) systemów radiowych
- PN EN 302 489-3 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagrożenia wódmi radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych
- PN EN 300 440-1 V1.3.1 (2001-09) Kompatybilność elektromagnetyczna. Urządzenia nadawcze i odbiorcze (ERM)
- PN EN 300 440-2 V1.1.1 (2001-09) Kompatybilność elektromagnetyczna. Urządzenia nadawcze i odbiorcze (ERM)

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 11

Warszawa dn. 07-12-2011

Inię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej
Prezes Zarządu

Krzysztof Przydaszowski

MEGABAJT Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
tel. 625-11-88, fax 625-86-06
regon 012726586, NIP 525-19-17-106

Juliusz Miodkowski
Prokurent

MEGABAJT Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Janusz Wójciszyn



tracer®

Importer:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa